

Kulma na vlasy

erava

K-60

Návod na obsluhu/Záruka

SK



CE

K-60

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

- **Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na použitie!**
- Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný blok a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
- Zariadenie je určené výhradne na používanie v domácnosti. Nejde o profesionálne zariadenie.
- Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho, nasadzujete naň príslušenstvo, alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie odpojte z elektrickej siete. Zariadenie vypnite.
- Aby ste predišli úrazu detí elektrickým prúdom, nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí.
- Sieťovú šnúru pripojte do ľahko dostupnej elektrickej sieťovej zásuvky, aby bolo možné v prípade spozorovania poruchy alebo v prípade neštandardnej prevádzky ihneď sieťovú šnúru odpojiť z elektrickej siete.
- Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie používať. Výmenu poškodenej sieťovej šnúry je možné vykonať výhradne v autorizovanom servise.
- Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
- Zariadenie nevystavujte pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom.
- Zariadenie používajte len s pôvodným príslušenstvom.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Zariadenie neponárajte do vody. Sieťovej šnúry sa nedotýkajte vlhkými ani mokkými rukami.
- Ak sieťová šnúra navlhla alebo je mokrá, odpojte zariadenie z elektrickej siete. Nesiahajte do vody!
- Zariadenie používajte len na stanovený účel.
- Pre zabezpečenie doplnkovej ochrany sa doporučá nainštalovať do elektrického okruhu napájacieho kúpeľňu prúdový chránič (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom, neprevyšujúcim 30 mA. Poradte sa s elektrikárom.

Špeciálne bezpečnostné upozornenia

Pozorne si prečítajte nasledovné bezpečnostné pokyny. Sú obzvlášť dôležité, ak sa zariadenie používa na sušenie vlasov detí.

Aby ste obmedzili riziko úrazu elektrickým prúdom:

- Zariadenie nepoužívajte vo vani naplnenej vodou.
- Neponárajte zariadenie do žiadnych tekutín.
- Zariadenie používajte len na účely uvedené v tomto návode.
- Používajte len predpísané príslušenstvo.
- Zariadenie nesmie byť v prevádzke bez obsluhy.
- Zariadenie musí byť pod dozorom, ak ho používajú deti alebo invalidné osoby.
- Vždy odpojte spotrebič zo siete, ak je ponechaný bez dozoru, pred zmontovaním, demontovaním alebo čistením.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Majte spotrebič mimo dosahu detí.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa im poskytuje dozor alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov, a to pod dohľadom. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.
- Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sa im poskytol dozor alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak je poškodené, alebo je poškodená sieťová šnúra, alebo ak správne nefunguje.
- Majte zariadenie z dosahu horúcich objektov.
- Nevkladajte žiadne predmety do otvorov zariadenia.
- Nekladajte zariadenie počas chodu (ani mimo prevádzky) do žiadnej tekutiny.
- Nepoužívajte zariadenie s otvoreným krytom, povolenými skrútkami.
- Zariadenie nesmiete používať v blízkosti vody, napr. kúpeľňová vaňa alebo sprcha, a nevystavujte ho vlhkosti. V dôsledku pádu zariadenia do vody a úrazu elektrickým prúdom hrozí ohrozenie života!



- **Pozor:** Zariadenie môže byť počas prevádzky horúce. Riziko popálenín.
- V prípade poškodenia sieťovej šnúry je možná jej výmena len v autorizovanom servise, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!