

Elektrický varič s dvoma ohrevnými platňami

**erava**

VP-902A

Návod na obsluhu/Záruka

SK



CE

VP-902A

## Všeobecné bezpečnostné upozornenia

- **Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na použitie!**
- Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný blok a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
- Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
- Štítok s upozornením na riziko úrazu elektrického prúdu a vzniku požiaru pri rozobraní zariadenia sa nachádza na zariadení.
- Zariadenie je určené výhradne na používanie v domácnosti. Nejeďe o profesionálne zariadenie.
- Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie odpojte z elektrickej siete. Zariadenie vypnite. Sieťovú šnúru odpájajte potiahnutím za koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú sieťovú šnúru.
- Aby ste predišli úrazu detí elektrickým prúdom, nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí. Nezabudnite pri tom na to, že zariadenie je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.
- Pravidelne kontrolujte sieťovú šnúru, ako aj samotné zariadenie. Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie používať.
- Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom.
- Zariadenie používajte len spôsobom popísaným v návode.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Zariadenie nesmie prísť do styku s dažďom, vodou alebo inou tekutinou. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenia sa nedotýkajte vlhkými ani mokkými rukami.
- Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, odpojte okamžite sieťovú šnúru z elektrickej siete. Nesiahajte do vody!
- Zariadenie používajte len na stanovený účel.
- Pred prenášaním zariadenia nechajte zariadenie úplne vychladnúť. Elektrická ohrevná platňa(e) zariadenia môže byť horúca.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti plynových rozvodov alebo na iné elektrické zariadenia (napr. mikrovlnná rúra).
- Zariadenie bez naplnenej varnej nádoby na zariadení nezapínajte.
- Pri varení postupujte s maximálnou opatrnosťou. Môže dôjsť k opareniu vriacou kvapalinou.

- Po dokončení varenia a pred manipuláciou s varnou nádobou najskôr opatrne podvihnite kryt nádoby a chvíľu vyčkajte, aby poklesol vnútorný tlak v nádobe.
- Zariadenie zapojte len do elektrickej zásuvky, ktorá je v súlade s príslušnými technickými normami.
- Zariadenie položte na vodorovný, stabilný, nehorľavý, teplovzdorný povrch. Okolo zariadenia a nad zariadením nesmie byť nič umiestnené.
- Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.

## **Zvláštne bezpečnostné upozornenia**

- Počas prevádzky majte zariadenie pod neustálym dozorom! (Riziko vzniku požiaru!)
- Kovové diely sa výrazne zahrievajú. **NEBEZPEČIE POPÁLENÍ!** Pri manipulácii používajte len ovládač na zariadení.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých predmetov (napr. záclony, drevo, atď.).
- So zariadením nepoužívajte žiadne nevhodné varné nádoby (plastové, papierové, drevené a pod.). Môže dôjsť k požiaru.
- Na úpravu pokrmov použite riad s rovným (zabrúseným) dnom rovnakého alebo väčšieho (max. o 4 cm) priemeru, ako má platňa. Ak dno nie je rovné, nenastáva optimálny prevod tepla z platne do riadu, čím sa zvyšuje spotreba elektrickej energie a predlžuje sa čas varenia. Termostat bude často vypínať ohrev platne.
- Nepoužívajte nádoby s vypuklým alebo nerovnomerným dnom. Môžu sa prevrátiť a môže dôjsť k požiaru alebo úrazu popálením!
- Na elektrické ohrevné platne nekladte žiadne iné predmety, než je varná nádoba. Riziko vzniku požiaru!
- Vždy odpojte spotrebič zo siete, je ponechaný bez dozoru, pred zmontovaním, demontovaním alebo čistením.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa im poskytuje dohľad alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a to pod dohľadom. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.
- Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sa im poskytol dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Akonáhle ukončíte varenie, otočte regulátorom teploty do ľavej polohy na doraz. Varná platňa bude vypnutá. Vyberte sieťovú šnúru zo zásuvky.



**VÝSTRAHA:** Povrch variča môže dosiahnuť vysoké teploty. Hrozí nebezpečie popálenín. Manipulácia so zariadením si vyžaduje zvýšenú pozornosť. Nepoužívajte v blízkosti ľahko horľavých materiálov (napr. záclony, papier, atď.).

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!