

Bezvreckový tyčový vysávač

erava

VY-240 A

Návod na obsluhu/Záruka

SK



CE

VY-240 A

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

- **Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na použitie!**
- Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný blok a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
- Zariadenie je určené výhradne na používanie v domácnosti. Nejde o profesionálne zariadenie.
- Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie odpojte z elektrickej siete. Zariadenie vypnite. Sieťovú šnúru odpájajte potiahnutím za koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú sieťovú šnúru.
- Aby ste predišli úrazu detí elektrickým prúdom, nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí.
- Pravidelne kontrolujte sieťovú šnúru, ako aj samotné zariadenie. Nepoužívajte zariadenie, ak má poškodenú sieťovú šnúru alebo vidlicu, ak nepracuje správne, alebo spadlo na zem a poškodilo sa. V takýchto prípadoch zanešte zariadenie do autorizovaného servisu, aby preverili jeho bezpečnosť a funkčnosť.
- Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
- Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom.
- Zariadenie používajte len spôsobom popísaným v návode.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Zariadenie nesmie prísť do styku s dažďom, vodou alebo inou tekutinou. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenia sa nedotýkajte vlhkými ani mokkými rukami.
- Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, okamžite odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete. Nesiahajte do vody!
- Zariadenie používajte len na stanovený účel.
- Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo Vašej elektrickej zásuvke.
- Vždy odpojte spotrebič zo siete, ak je ponechaný bez dozoru, a pred zmontovaním, demontovaním alebo čistením.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Majte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa im poskytuje dohľad alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a to pod dohľadom. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.
- Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sa im poskytol dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.

Zvláštne bezpečnostné upozornenia

- Počas prevádzky majte zariadenie pod neustálym dozorom!
- Dbajte na dostatočný priestor okolo zariadenia pre cirkuláciu vzduchu, aby ste zabránili nadmernému zahrievaniu zariadenia. Nezakrývajte ventilačný otvor na vysávači.
- Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie nekladte nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
- Zariadenie nezapínajte najmenej 2 hodiny po prinesení z priestorov, v ktorých bolo vystavené nízkym teplotám.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá, ako je alkohol alebo benzín.
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody, ani ho neumývajte prúdom vody! Čistite ho vlhkou handričkou. Pozor na ostré hrany!
- Po skončení práce odpojte zariadenie z elektrickej siete.
- V prípade poškodenia sieťovej šnúry je možná jej výmena len v autorizovanom servise, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním zariadenia (napr. znehodnotenie povrchu, úraz a pod.).
- Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte zariadenie v exteriéri alebo na mokrej podlahe.
- Zariadenie používajte len spôsobom popísaným v návode na obsluhu.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené alebo navlhnuté.
- Sieťovú šnúru neťahajte. Sieťovú šnúru nepoužívajte v blízkosti ostrých hrán a rohov a pod.
- Zariadenie nechytajte vlhkými rukami.
- Do zariadenia nesmú vniknúť cudzie predmety. Všetky otvory musia byť voľné. Nezakrývajte ich.
- Nepribližujte sa k pohyblivým častiam zariadenia vlasmi, rukami a pod.
- Nevysávajte žiadne horúce predmety (ohorky z cigariet, uhlíky, zápalky a pod.
- Nevysávajte žiadne ostré ani kovové predmety (úlomky skla, klince, skrutky, mince a pod.).
- Zariadenie nepoužívajte bez potrebných filtrov.
- Pred odpájaním/pripájaním vysávača z/do elektrickej siete vysávač vypnite.
- Pri vysávaní schodov buďte obzvlášť opatrní. Hrozí pád zo schodov.
- Nevysávajte horľavé materiály (roztok do zapaľovačov, benzín a pod.) ani zariadenie nepoužívajte v blízkosti explozívnych látok.
- Nevysávajte toxické materiály (chlórové bielidlá, amoniak, čističe potrubia a pod.).
- Nevysávajte príliš jemné práškové materiály (napr. cement a pod.).
- Zariadenie nepoužívajte v uzatvorených priestoroch obsahujúcich výpary rôznych chemických explozívnych látok.
- Pred zasúvaním/odpájaním príslušenstva vždy zariadenie vypnite.
- Pri navíjaní sieťovej šnúry sa šnúra nesmie zamotať.
- Zariadenie nepoužívajte v uzavretých malých priestoroch, ako je napr. kanál. Môže sa prehriať motor a poškodiť sa.
- Zariadenie používajte len v interiéri na vysávanie suchých povrchov.
- Pri napájaní zariadenia nepoužívajte predlžovacie šnúry.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!