

Elektrický strihač vlasov

**Orava**

**VS-509**

Návod na obsluhu/Záruka

SK



CE

model: VS-509 model: VS-509 model: VS-509 model: VS-509 model: VS-509 model:  
VS-509 model: VS-509 model: VS-509 model: VS-509 model: VS-509 model: VS-509

## Všeobecné bezpečnostné upozornenia

- **Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na použitie!**
- Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný blok a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
- Zariadenie je určené výhradne na používanie v domácnosti. Nejde sa o profesionálne zariadenie.
- Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho, nasadzujete naň príslušenstvo, alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie odpojte od elektrickej siete. Zariadenie vypnite.
- Aby ste predišli úrazu detí elektrickým prúdom, nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí.
- AC adaptér pripojte do ľahko dostupnej elektrickej sieťovej zásuvky, aby bolo možné v prípade spozorovania poruchy alebo v prípade neštandardnej prevádzky ihneď AC adaptér odpojiť od elektrickej siete.
- Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie používať. Výmenu poškodenej sieťovej šnúry AC adaptéra je možné vykonať výhradne v autorizovanom servise.
- Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom.
- Zariadenie používajte len s pôvodným príslušenstvom.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Zariadenie neponárajte do vody. AC adaptéra sa nedotýkajte vlhkými ani mokkými rukami.
- Ak AC adaptér navlhol alebo je mokrý, odpojte AC adaptér od elektrickej siete. Nesiahajte do vody!
- Zariadenie používajte len na stanovený účel.
- Používajte len AC adaptér dodávaný s týmto zariadením. Nepoužívajte iný AC adaptér, ani nepoužívajte tento AC adaptér s inými zariadeniami.
- Nepoužívajte AC adaptér vonku.
- Pre zabezpečenie doplnkovej ochrany sa doporučá nainštalovať do elektrického okruhu napájacieho kúpeľňu prúdový chránič (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom, neprevyšujúcim 30 mA. Poradte sa s elektrikárom.

## Špeciálne bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne nasledovné bezpečnostné pokyny. Sú obzvlášť dôležité, ak sa zariadenie používa na strihanie detí.

Aby ste obmedzili riziko úrazu elektrickým prúdom:

- Pri čistení strihača odpojte AC adaptér z elektrickej siete.
- Nepoužívajte strihač vo vani naplnenej vodou pri napájaní z AC adaptéra.
- Neponárajte strihač do žiadnych iných tekutín.
- Používajte zariadenie len na účely uvedené v tomto návode.
- Používajte len predpísané príslušenstvo na strihanie.
- Zariadenie nesmie byť v prevádzke bez obsluhy.
- Zariadenie musí byť pod dozorom, ak ho používajú deti alebo invalidné osoby.
- Vždy odpojte spotrebič zo siete, je ponechaný bez dozoru, pred zmontovaním, demontovaním alebo čistením.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Majte spotrebič a AC adptér mimo dosahu detí.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa im poskytuje dohľad alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov, a to pod dohľadom. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.
- Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sa im poskytol dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak je poškodené, alebo je poškodený AC adaptér, alebo ak správne nefunguje.
- Držte zariadenie z dosahu horúcich objektov.
- Nevkladajte žiadne predmety do otvorov zariadenia.
- Pred použitím skontrolujte správnosť osadenia strihacieho noža (hlavy).
- Nekladte zariadenie počas chodu (ani mimo prevádzky) do žiadnej tekutiny.
- Nepoužívajte zariadenie s poškodeným nástavcom, vylomeným zubom noža.
- Nepoužívajte zariadenie s otvoreným krytom, povolenými skrútkami.
- Nabíjací podstavec musí byť položený na pevnom a rovnom povrchu. Nesmie sa šmýkať.
- Zariadenie používajte na suché vlasy.

### HLUČNOSŤ

VÝROBOK: VS-509

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 76 dB (A) ± 3dB čo predstavuje hladinu A akustického výkonu na referenčný akustický výkon 1pW.



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!