



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Pračka
WLL...**



BOSCH

cs Návod k použití a instalaci

Vaše nová pračka

Rozhodli jste se pro pračku značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší pračky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé pračky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

Předpokládané použití 4

Bezpečnostní pokyny 5

Děti / dospělí / domácí zvířata 5

Instalace 6

Obsluha 8

Čistění/údržba 9

Ochrana životního prostředí... 10

Obal / starý spotřebič 10

Pokyny pro úsporu 10

Instalace a připojení 11

Rozsah dodávky 11

Bezpečnostní pokyny 12

Plocha pro instalaci 12

Instalace na podstavec nebo na podlahu nad dřevěným trámovým stropem 12

Vestavba spotřebiče do kuchyňské linky 12

Odstranění přepravních pojistek 13

Délky hadic a přívodních kabelů 13

Přívod vody 14

Odtok vody 14

Vyrovnaní 15

Připojení k elektrické síti 16

Před 1. praním 16

Přeprava 17

Seznámení se spotřebičem... 18

Pračka 18

Ovládací panel 19

Displej 20

Prádlo 21

Příprava prádla 21

Třídění prádla 22

Škrobení 22

Barvení/odbarvování 22

Prací prostředky 23

Volba správného pracího prostředku 23

Úspora energie a pracích prostředků 23

Přednastavené hodnoty programů 24

Teplota 24

Otáčky odstředění 24

Hotovo za dobu 24

Doplnující nastavení programu 25

Speed/Eco 25

Ochrana proti zmač. 25

Voda+ 25

Předpírka 25

Obsluha spotřebiče 26

Příprava pračky 26

Volba programu / zapnutí spotřebiče 26

Změna nastavení programu 26

Volba doplňujících nastavení programu 26

Vložení prádla do bubnu 26

Dávkování a plnění pracích a ošetřovacích prostředků 27

Spuštění programu 28

Dětská pojistka 28

Namáčení 28

Přidání prádla 28

Změna programu 29

Přerušování programu 29

Konec programu při stop

po máchání 29

Konec programu 29

Vyjmutí prádla / vypnutí spotřebiče . 29

Senzory 30

Množstevní automatika 30

Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla 30

VoltCheck 30

Nastavení spotřebiče 31

Čistění a údržba 32

Plášť pračky / ovládací panel 32

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!