



Návod k použití
ČISTIČKA VZDUCHU
R-9550 HYBRID



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit. Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Po vybalení spotřebiče zkontrolujte, zda nedošlo k poškození při přepravě a zda je obsah balení úplný.
- Před prvním použitím odstraňte obalové materiály.
- Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že je spotřebič zcela a správně sestaven.
- Spotřebič připojte k síti, až po dokončení kompletace filtrů.
- Před každým použitím, před čištěním, před výměnou filtru a prováděním údržby vždy vypojte spotřebič z el. sítě. Při přesunu spotřebiče z jednoho místa na druhé spotřebič vždy odpojte spotřebič z elektrické sítě
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes ostré hrany nebo dotýkat se horkých povrchů. Nikdy neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče.

- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky a nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Výměnu svěřte výhradně odbornému servisu.
- Nenechávejte spotřebič běžet bez dozoru.
- Ujistěte se, že spotřebič je umístěn na rovném, tvrdém, stabilním a suchém povrchu, aby nedošlo k jeho převrácení.
- Nezakrývejte mřížku a nenechávejte spotřebič v provozu v těsné blízkosti záclon a pokojových rostlin. Udržujte bezpečnou vzdálenost spotřebiče od stěn, nábytku a všech ostatních předmětů minimálně 50 cm. Otvory pro vstup a výstup vzduchu nesmí být ničím blokovány.
- Spotřebič neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla (elektrických, plynových vařičů, elektrických přímotopů apod.). Spotřebič držte mimo hořlavé předměty a hořlavé plyny či spreje. Hrozí nebezpečí vzniku ohně.
- Spotřebič neumísťujte v nestabilním, nadměrně prašném či v nedostatečně větraném prostředí. Spotřebič nesmí být rovněž vystaven povětrnostním vlivům (déšť, slunce apod.). Vyvarujte se umístění spotřebiče na místo, kde by mohl být vystaven přímému slunečnímu záření. Spotřebič nesmí být používán, pokud v místnosti mrzne nebo je v místnosti vysoká teplota (doporučeno používat při 5 až 40 °C). Nepoužívejte spotřebič v prostorech, kde dochází k teplotním změnám. Mohlo by dojít ke vzniku vlhkosti (kondenzované vodní kapičky) uvnitř spotřebiče.
- Spotřebič používejte jen v dostatečně větraném prostředí. Nikdy neumísťujte spotřebič na místa, kde by mohl být vystaven vibracím nebo nárazům.
- Spotřebič by neměl být používán v bezprostřední blízkosti vody, jako jsou vany, umyvadla, bazény apod., kde by se mohla vyskytnout pravděpodobnost ponoření spotřebiče do vody, či jeho postříkání vodou.
- Pro prevenci proti požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob neponořujte kabel ani konektor do vody nebo jiné tekutiny.
- Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi spotřebiče. Nevkládejte žádné předměty do ventilátoru, pokud je v provozu.
- Nesedějte ani nestoupejte na zařízení.
- Neinstalujte spotřebič na stěnu nebo strop.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!