

Rohnson®

Návod k použití
ELEKTRICKÉ KERAMICKÉ TOPENÍ
R-8065



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče světe autorizovanému servisnímu středisku.
- Tento spotřebič není určen k použití venku, v koupelnách, prádelnách, bazénech a podobných interiérech, kde by mohl přijít do styku s vlhkostí.
- V době použití je spotřebič horký, zamezte styku jakékoliv části těla s horkým povrchem spotřebiče, aby nedošlo k popálení.

- Veškeré hořlavé materiály, např. textil, a také veškeré další zařízení udržujte v bezpečné vzdálenosti od čelní a boční části spotřebiče. Umožněte volnou cirkulaci vzduchu kolem spotřebiče, aby nedošlo k jeho přehřátí a spotřebič ničím nezakrývejte.
- Spotřebič se vypne, pokud dojde k jeho přehřátí. Přehřátí může být způsobeno překážkou na přívodech vzduchu spotřebiče. Pokud k tomu dojde, odpojte spotřebič z el. sítě a nechte jej vychladnout po dobu 30 minut. Odstraňte případné překážky a spotřebič opět zapněte.
- **Důležité:** Spotřebič musí být umístěn ve svislé poloze (ovládací panel je umístěn nahoře). Vzdálenost mezi spotřebičem a podlahou by měla být větší než 30 cm, vzdálenost mezi boky a přední stranou spotřebiče a stěnou nebo jiným předmětem by měla být větší než 50 cm.

POPIS SPOTŘEBIČE



1. Ovládací panel
2. Tlačítko zapnuto/vypnuto
3. Přední mřížka – výstup vzduchu
4. Boční mřížka – vstup vzduchu

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!