

Rohnson®

Návod k použití
**TOPNÝ PANEĽ MICA
R-072**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Nenechávejte spotřebič běžet bez dozoru.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neinstalujte spotřebič na stěnu nebo strop.
- Spotřebič používejte jen v dostatečně větraném prostředí.
- Nepokládejte na nestabilní plochu. Ujistěte se, že spotřebič je umístěn na rovném, tvrdém, stabilním a suchém povrchu, aby nedošlo k jeho převrácení.

- Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi spotřebiče. Nevkládejte žádné předměty do ventilátoru, pokud je v provozu. Otvory pro vstup a výstup vzduchu nesmí být ničím blokovány.
- Před každým použitím, před čištěním a prováděním údržby vždy vypojte spotřebič z el. sítě. Při přesunu spotřebiče z jednoho místa na druhé spotřebič vždy odpojte spotřebič z elektrické sítě. Pokud spotřebič nepoužíváte, vypojte ho z el. sítě.
- Spotřebič nesmí být umístěn těsně pod elektrickou zásuvkou.
- Nevedte napájecí kabel pod kobercem, běhouny apod. Umíst'ujte kabel mimo místa provozu, aby se snížilo riziko o jeho zakopnutí. Nepokládejte na kabel žádné předměty. Nenechávejte kabel viset přes ostré hrany nebo dotýkat se horkých povrchů. Nikdy neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřými rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky a nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Spotřebič neumíst'ujte v blízkosti zdrojů tepla (elektrických, plynových vařičů, elektrických přímotopů apod.). Spotřebič držte mimo hořlavé předměty a hořlavé plyny či spreje. Hrozí nebezpečí vzniku ohně.
- Spotřebič by neměl být používán v bezprostřední blízkosti vody, jako jsou vany, umyvadla, bazény apod., kde by se mohla vyskytnout pravděpodobnost ponoření spotřebiče do vody, či jeho postřikání vodou.
- Pro prevenci proti požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob neponožte kabel ani konektor do vody nebo jiné tekutiny.
- Spotřebič je při provozu horký. Abyste se vyvarovali popálení, nedotýkejte se horkých povrchů holými rukama. Při přemisťování spotřebiče používejte madla. Udržujte hořlavé materiály, jako jsou závěsy a jiné vnitřní vybavení v bezpečné vzdálenosti od přední části spotřebiče, jeho stran i zadní části.
- **UPOZORNĚNÍ!** K zabránění přehřátí a tím nebezpečí vzniku požáru topný panel nikdy nepřikrývejte.



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!