

# GAGGIA

## MILANO



RI 8437, RI 8435, RI 8433

### Úvod

Tento kávovar je vhodný pro přípravu 1 nebo 2 šálek kávy espresso a je vybaven otočnou párou a horkou vodní tyčkou. Ovládací prvky na přední straně stroje jsou označeny symboly pro snadné ovládání. Stroj je určen pro domácí použití a není vhodný pro profesionální a nepřetržité používání.

### Čistá studená voda

Používejte každý den čistou studenou vodu. Pokud jste kávovar nepoužívali po dobu jednoho dne, musíte jej před opětovným použitím znovu propláchnout čistou studenou vodou. Pro vypláchnutí stroje naplňte nádržku vody čistou studenou vodou, umístěte misku nebo 2 šálky pod výtok z kávy a vařte horkou vodu, dokud není prázdná nádrž na vodu.

### Úspora energie

Stroje RI8437, RI8435, RI8433 jsou vybaveny funkcí automatického vypnutí pro úsporu energie. Funkce automatického vypnutí se automaticky aktivuje 30 minut po nastavení hlavního vypínače na "I". Chcete-li přístroj znovu zapnout, nastavte hlavní vypínač zpět na "I".

## **Důležité bezpečnostní informace**

Tento stroj je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pečlivě přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny a používejte stroj, tak jak je popsáno v tomto návodu, aby nedošlo k náhodnému zranění nebo poškození způsobenému nesprávným používáním stroje. Tuto bezpečnostní příručku uchovávejte pro budoucí použití.

## **Varování**

Zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá místnímu síťovému napětí před připojením spotřebiče.

- Připojte zařízení k uzemněné zásuvce.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky a nedovolte, aby se dotýkal horkých ploch.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nikdy neponořujte stroj, síťovou zástrčku ani napájecí kabel do vody.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musíte jej vyměnit v autorizovaném servisním středisku nebo podobně kvalifikovanou osobou, abyste předešli nebezpečí.
- Na konektor napájecího kabelu nepoužívejte tekutiny.
- Aby se zabránilo nebezpečí popálenin, držte části těla mimo trysky horké vody.
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti a knoflíky.
- Vypněte stroj hlavním vypínačem umístěným na zadní straně a odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky:
  - Pokud dojde k poruše.
  - Pokud nebudete spotřebič používat delší dobu.
  - Před čištěním zařízení.
  - Zatáhněte za zástrčku, nikoliv za napájecí kabel.
  - Nedotýkejte se síťové zástrčky mokřýma rukama.
  - Stroj nepoužívejte, pokud je poškozen síťový kabel, napájecí kabel nebo samotný stroj.
  - Neprovádějte žádné úpravy na stroji ani na jeho napájecí šňůře.
  - Opravy provádějte pouze v servisním středisku autorizovaným společností Gaggia, aby se předešlo nebezpečí.
  - Stroj by neměly používat děti mladší 8 let.
  - Stroj by neměly používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi.
  - Čištění a údržbu uživatele nesmí dělat děti, pokud nejsou starší než 8 let a nejsou pod dohledem.
  - Nechte stroj, jeho příslušenství a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
  - Děti by měly být pod dohledem, aby jste se ujistili, že si se strojem nehrají.
  - Budte opatrní, když dávkujete horkou vodu. Dávkování mohou předcházet malé proudy horké vody. Počkejte až do konce dávkovacího cyklu před tím, než vyjmete trysku horké vody.
  - Aby nedošlo k nebezpečí popálení, je třeba si uvědomit, že dávkování kávy může být předcházeno malými proudy teplé vody. Nikdy se nedotýkejte klasické mléčné pěny holýma rukama, protože se může dojít k popálení.
  - Toto espresso používejte pouze pro zamýšlené použití, aby nedošlo k poranění.

## **Upozornění**

Stroj vždy předejte do servisního střediska autorizovaného společností Gaggia pro kontrolu nebo opravu. Nepokoušejte se sami opravit stroj, jinak bude vaše záruka neplatná.

- Stroj je určen pouze pro běžné použití v domácnosti. Není určen pro použití v prostředích, jako jsou kuchyně zaměstnanců v obchodech, kancelářích, firmách nebo jiných pracovních prostředích. Není ani určen pro použití klienty v hotelích, motelech, ubytovnách a jiných obytných prostorech.
- Vždy položte stroj na rovný a stabilní povrch. Udržujte jej ve vzpřímené poloze, a to i během přepravy.
- Neumísťujte stroj na varnou desku nebo přímo u horké trouby, ohřívače nebo podobného zdroje tepla.
- Když čistíte stroj, nechte ho před vložením nebo vyjmutím dílů vychladnout. Po zahřátí může povrch zůstat zahřátý.
- Nádobu na vodu nikdy neplňte teplou, horkou nebo šumivou vodou, protože by mohlo dojít k poškození nádrže na vodu a stroje.
- Nikdy nepoužívejte k čištění stroje abrazivní čisticí prostředky nebo agresivní kapaliny, jako je benzín nebo aceton. Stačí použít měkký hadřík navlhčený vodou.
- Dekalcifikaci stroje provádějte každé 3 měsíce. Zajistíte tak, že váš stroj nepřestane pracovat správně. V tomto případě se na opravu záruka nevztahuje.
- Neuchovávejte přístroj při teplotách pod 0 ° C. Voda ponechaná v topném systému může zmrznout a způsobit poškození.
- Nenechávejte vodu v nádrži na vodu, pokud nebudete stroj delší dobu používat. Voda se může znečišťovat. Při každém použití stroje používejte čerstvou vodu.
- Nikdy nepoužívejte žádné příslušenství ani součásti jiných výrobců které společnost Gaggia výslovně nepodporuje. Používáte-li takové příslušenství nebo součásti, vaše záruka bude neplatná.
- Pravidelné čištění a údržba prodlužuje životnost stroje a zajišťuje optimální kvalitu a chuť kávy.
- Stroj je nepřetržitě vystaven vlhkosti, kávě a teplotě. Proto je velmi důležité pravidelně čistit a udržovat stroj, jak je popsáno v uživatelské příručce a uvedeno na internetových stránkách. Pokud tyto postupy čištění a údržby neprovádíte, může vaše zařízení eventuálně přestat pracovat. V tomto případě se záruka nevztahuje na opravu.
- Nikdy nepijte roztok vypouštěný během procesu odvápnění.
- Stroj nesmí být během provozu umístěn ve skříni.
- Po napěnění mléka rychle vyčistěte přístroj malým množstvím horké vody z kontejneru. Potom vyjměte vnější část trysky a omyjte ji vlažnou vodou.
- Do nádrže na vodu nikdy nelijte žádnou jinou kapalinu než čistou studenou vodou.
- Nečistěte páku v myčce nádobí. Tím se může poškodit.

## **Elektromagnetické pole (EMF)**

Tento přístroj splňuje všechny platné normy a předpisy týkající se vyzařování elektromagnetických polí.

## **Přehled zařízení**

- 1 Kontrolka zapnutí
- 2 Kontrolka přípravy páry
- 3 Kontrolka připravenosti k provozu
- 4 Knoflík pro výběr funkcí
- 5 Zásobník na kávu
- 6 Držák zásobníku kávy
- 7 Výstup spařovací jednotky
- 8 Kryt odkapávací misky
- 9 Odkapávací miska

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!