

EVOLVEO

StrongPhone Z3



www.evolveo.com













Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon české značky EVOLVEO.

Popis telefonu



Číslo	Klávesa	Popis funkce
1	Levé tlačítko	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím vstoupíte do hlavní nabídky v pohotovostním režimu, položek obsluhy funkcí nebo potvrzení funkcí.
2	Pravé tlačítko	<ul style="list-style-type: none"> V pohotovostním režimu vstoupíte do telefonního seznamu. Stisknutím tohoto tlačítka v nabídce se vrátíte na předchozí stránku.
3	Tlačítko vytáčení	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do všech záznamů hovorů; zadáte telefonní číslo v pohotovostním režimu, vytáčíte číslo.
4	Ukončovací tlačítko	<ul style="list-style-type: none"> Dlouhým stisknutím zapnete nebo vypnete telefon. Ukončení hovoru nebo odmítnutí hovoru. Návrat do pohotovostního stavu.
5/6	*/# a čísla	<ul style="list-style-type: none"> Používá se hlavně pro vytáčení v pohotovostním režimu a pro zadávání číslic a znaků v edičním režimu. Pokud jste nastavili rychlé vytáčení, dlouhým stisknutím tlačítka 2-9 můžete spustit rychlé vytáčení. V pohotovostním režimu stiskněte dvakrát tlačítko * a zadejte „+“ pro použití při vytáčení mezinárodního čísla.
7/8	Tlačítko hlasitosti	Nastavení hlasitosti
9	Konektor na sluchátka	Konektor na sluchátka
10	Svítilna	Svítilna
11	USB port	USB port
12	Reproduktor	Reproduktor
13	Fotoaparát	Fotoaparát
14	Tlačítko OK	Tlačítko OK

Ikony

	Svislé sloupce označují sílu signálu signálu sítě GSM.
	Označuje, že je váš telefon uzamčen.
	Označuje přehrávání hudby
	Označuje, že je nastaven budík
	Režim náhlavní soupravy
	Připojená síťová služba
	Nový zmeškaný hovor
	Nová SMS
	Nová MMS
	Režim zvonění
	Režim schůzky
	Nová MMS
	Přepojení hovoru
	Bluetooth
	Ikona baterie

Instalace SIM karty

Slot SIM karty je umístěn uvnitř telefonu, při instalaci otevřete zadní kryt, vyjměte baterii a otočte telefon dozadu, vyhledejte pozici slotu SIM karty.

Vložte SIM kartu kovovou stranou dolů, opatrně zasuňte do slotu a upevněte.

Instalace paměťové karty

Vypněte telefon, otevřete zadní kryt a vyhledejte umístění slotu paměťové karty. Vložte paměťovou kartu kovovou stranou dolů, opatrně zasuňte do slotu a upevněte.

USB port

Telefon můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB a kopírovat \ přesouvat soubory a provádět některé další operace. Fotografie \ zvukové záznamy \ video atd. Použití kabelu USB: Vložte jednu stranu kabelu USB do rozhraní USB v počítači a druhou stranu připojte k rozhraní USB / nabíjení na levé straně telefonu a vyberte položku „Storage Device“ (Paměťové zařízení).

Bezpečnostní hesla

Váš mobilní telefon a SIM karta mají různá hesla. Tato hesla mohou zabránit neoprávněnému použití vašeho mobilního telefonu a SIM karet. Na vyžádání kteréhokoli z kódů vysvětlených níže zadejte příslušný kód a stiskněte klávesu OK. Pokud dojde k chybě zadávání, stisknutím tlačítka „Vymazat“ vymažete nesprávný vstup a poté zadejte správné číslo. Pomocí nabídky „Nastavení -> Nastavení zabezpečení -> Změnit heslo“ můžete změnit kód PIN, kód PIN2 a heslo telefonu.

■ Heslo telefonu

Heslo telefonu vám pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Heslo telefonu obvykle poskytuje výrobce s telefonem. Přednastavené heslo telefonu výrobce je „1122“. Pokud byl mobilní telefon uzamčen, budete po spuštění vyzváni k zadání hesla telefonu.

■ PIN

PIN kód (Personal Identification Code, 4-8číslel) chrání vaši SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN se dodává se SIM kartou. Pokud spustíte funkci kontroly PIN, budete muset při každém spuštění zadat PIN kód. Pokud třikrát za sebou zadáte nesprávný PIN, SIM karta bude uzamčena, způsob odemknutí je následující:

- Podle výzvy k zadání správného kódu PUK odemkněte SIM kartu.
- Zadejte nový kód PIN a stiskněte tlačítko „OK“.
- Výzva k opětovnému zadání nového kódu PIN, znovu zadejte nový kód PIN a stiskněte tlačítko „OK“.
- PUK kód je správný, odemkněte SIM kartu a PIN kód je resetován.

Poznámka: Pokud třikrát zadáte nesprávný kód PIN, karta SIM se zamkne a k odemčení byste měli použít kód PUK.

■ PUK

Chcete-li odemknout kód PIN, zadejte kód PUK (Personal unlock code). PUK kód je poskytován výrobcem se SIM kartou. Pokud ji nemáte, kontaktujte svého operátora sítě. Pokud desetkrát za sebou zadáte nesprávný kód PUK, SIM karta se stane neplatnou. obraťte se na provozovatele sítě a požádejte o novou kartu.

Nabíjení baterie

- Indikátor nabití baterie: váš telefon může sledovat a zobrazovat informace o baterii.
- Normálně můžete vidět zbývající energii baterie z ikony baterie v pravém horním rohu obrazovky.
- Když je baterie nabíjena, zobrazuje animaci nabíjení. Když se zastaví animace, znamená to dokončení nabíjení.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!