

Rohnson®

Návod k použití

TOPINKOVAČ

R-2160



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Spotřebič není určen pro použití ve venkovních prostorech a v pohyblivých se vozidlech.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Spotřebič nikdy nenechávejte v provozu bez dozoru.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, přesouváte jej nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti (nejméně 20 cm) od hořlavých materiálů, jako jsou např. záclony, nábytek, lůžkoviny, oblečení, papír apod.
- Nedotýkejte se horkých částí spotřebiče. Hrozí riziko popálení.



- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.
- Spotřebič vždy umísťte na rovný, čistý a suchý povrch.
- Nepokládate pod alebo na spotřebič tkaniny, aby ste zabránili nebezpečiu požáru, úrazu elektrickým prúdom a prehriatím.
- Neponoňujte spotřebič ani jeho časti do vody alebo inej tekutiny.
- Spotřebič nepoužíajte ani neskladujte vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
- Neodpojujte spotřebič ze síťovej zásuvky ťahom za síťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrymi rukami – vzniká nebezpečie poškodenia síťového kábelu/síťovej zásuvky. Nenechávajte kábel visieť pres hranu stolu alebo pultu alebo dotýkať sa horúcich povrchov. Spotřebič s poškodeným síťovým káblom/vidlicou síťového kábelu je zakázané používať. Pokiaľ je síťový kábel poškodený, výmenu svěřte odbornému servisu.
- Na spotřebič ani na jeho časti neumísťujte žiadne ťažké predmety.
- Nepoužíajte spotřebič, pokiaľ nefunguje správne, bol upuštý na zem, poškodený alebo ponořený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádzajte žiadne úpravy – vzniká nebezpečie úrazu elektrickým prúdom. Veškeré opravy a seřizení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnému stredisku.
- Nepoužíajte nepůvodní součásti a příslušenství.
- Nevkládate žiadne cudzie predmety do otvoru na vloženie pečiva.
- Nevkládate do spotřebiča potraviny v potravinových fóliách a alobaloch.
- Nevkládate do spotřebiča nadrozměrné potraviny.
- Nevkládate do spotřebiča pečivo potrené maslom, pečivo s polevou alebo náplňou.
- **Upozornění:** Nikdy se nesnažte vyjmout zablokované pečivo nožem, či jiným kovovým předmětem, mohlo by dojít k poškození topných těles, závažným poruchám spotřebiče, alebo úrazu elektrickým prúdom. Nechte spotřebič vychladnúť, vytáhněte síťový kábel ze zásuvky a opatrne vyjměte zablokovaný kus pečiva.
- Pokiaľ sa ze spotřebiča začne během provozu kouřit, stiskněte neprodleně tlačítko okamžitého přerušení provozu a odpojte spotřebič z el. sítě.
- Během provozu neumísťujte na spotřebič žiadne predmety, aby nedošlo k prehriatím topných těles.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!