

**Rohnson®**

Návod k použití

**SENDVIČOVAČ**

**R-2101**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

### UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu spotřebiče.

- Nedotýkejte se horkého povrchu. Dotýkejte se jen držadla a používejte ochranné kuchyňské rukavice.
- Nikdy nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru.
- Napájecí kabel, zástrčku ani přístroj neponořujte do vody či jiné tekutiny.
- Spadne-li přístroj do vody, ihned jej odpojte od zdroje elektrického napětí. V žádném případě pro přístroj nesahejte do vody, pokud je stále připojený ke zdroji.
- Nestavte přístroj na či do blízkosti horkých plynových nebo elektrických hořáků, na nebo do mikrovlnné trouby.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při přenášení přístroje, obsahujícího horký olej či jiné horké tekutiny.
- Přístroj používejte v dobře větrané místnosti. Okolo přístroje nechte prostor cca 50 – 70 cm, pro zachování dostatečné cirkulace vzduchu.
- Nezapojujte či neodpojujte přístroj do/ze zdroje elektrické energie mokřýma rukama.
- Tento přístroj se stává během použití velmi horkým. Dbejte proto zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení či poranění osob nebo k poškození majetku.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda nejeví známky poškození. Jsou-li přístroj či napájecí kabel jakkoliv poškozeny, přístroj nepoužívejte.
- Před přemísťováním a před čistěním musí být přístroj vždy odpojen od zdroje elektrického napětí a musí být zcela vychladlý.
- Přístroj používejte na rovném stabilním a žáruvzdorném povrchu.
- Nedoporučujeme používat prodlužovací kabel, ale pokud jej použít musíte, ujistěte se, že nominální napětí uvedené na štítku spotřebiče se shoduje nebo je nižší než napětí prodlužovacího kabelu. Tento prodlužovací kabel musí splňovat veškeré platné normy dané země.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!