

**Steba**   
GERMANY

## AW 210 Pure

Čistička vzduchu  
Čistička vzduchu  
Oczyszczacz powietrza  
Légtisztító készülék  
Čistilec zraka



Návod k obsluze  
Návod na obsluhu  
Instrukcja obsługi  
Használati útmutató  
Navodila za uporabo


# Všeobecné


Tento spotřebič je určený jen pro čištění vzduchu v domácnosti a nesmí se používat ke komerčním účelům. Přečtete si pozorně tento návod a uschovejte jej na bezpečném místě pro použití v budoucnosti. Při předání spotřebiče další osobě jí předejte i tento návod k obsluze. Spotřebič používejte jen dle popisu v návodu a dbejte na bezpečnostní informace. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody nebo nehody způsobené nedodržením tohoto návodu k obsluze.

## System

- Tento spotřebič čistí a zvlhčuje vzduch.
- Vzduch je vedený přes rotující vodou oplachující disky. Prach je spláchnutý.
- Vyčištěný a zvlhčený vzduch bude foukán zpět do místnosti.
- V zimním období je okolní vzduch suchý. Sliznice, pokožka, nábytek a parketové podlahy vysychají.
- Vyčištěný a zvlhčený vzduch pomáhá tento problém vyřešit.

## Bezpečnostní informace

- Spotřebič připojujte k síťové zásuvce a používejte dle parametrů uvedených na výrobním štítku.
- Spotřebič používejte výhradně s nepoškozeným napájecím kabelem. Zkontrolujte jej před každým použitím!
- Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokřými rukama.
- Napájecí kabel připojte pouze ke správně instalované a snadno přístupné síťové zásuvce.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku – nikoliv za kabel.
- Po každém použití nebo v případě závady odpojte spotřebič od síťové zásuvky.
- Netahejte za kabel. Netahejte jej přes hrany a ani jej nadměrně neohýbejte.
- Napájecí kabel vedte co nejdál od horkých ploch.
-  Spotřebič smí používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, jsou-li pod dohledem nebo byly poučené o bezpečném použití spotřebiče a porozuměly případným rizikům. Děti nesmí používat obalové materiály jako hračku. Čištění a údržbu nesmí provádět děti do 8 let a starší bez dohledu.
- Děti do 8 let držte mimo dosah spotřebiče a napájecí kabel.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si nehrály se spotřebičem nebo obalovým materiálem (např. plastovými obaly).
- Spotřebič nesmíte ovládat pomocí časovače nebo samostatného systému dálkového ovládní!
- Při použití prodlužovacího kabelu je důležité, aby za něj netahaly děti nebo nedošlo k zavazování o tento kabel.
- Spotřebič musíte odpojit, pokud je bez dohledu, před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Spotřebič nepoužívejte ve vlhkých místnostech.
- Spotřebič je určený jen pro použití v domácnosti.

- Spotřebič můžete připojit pouze k elektrické síti s napětím, které odpovídá informacím uvedeným na typovém štítku.
- Před čištěním a údržbou spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě.
- Napájecí kabel vždy odpojte tahem za zástrčku, nikoliv za kabel.
- Nedotýkejte se kabelu mokřýma rukama.
- Neumísťujte uzemněné zařízení pod tekoucí vodu ani jej neponořujte do vody.
- Nikdy nenechávejte zařízení bez dohledu.
- Z času na čas zkontrolujte přívod, zda není poškozený. Abyste zabránili nebezpečí, poškozené napájecí kabely smí měnit pouze kvalifikovaný technik.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte zástrčku.
- Spotřebič je určený pouze pro zde popsané použití. Je-li spotřebič používán k jinému než určenému účelu, nebo se používá nesprávně, za případné škody výrobce nenese odpovědnost.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte na ani v blízkosti horkých ploch.
- Spotřebič postavte na pevný a rovný povrch. Ujistěte se, zda je dostatek místa kolem spotřebiče, k zajištění správného větrání.
-  Nezakrývejte spotřebič dekou ani jinými předměty.
- Nedávejte ostré kovové předměty ani prsty do výstupu vzduchu.
- Spotřebič nepoužívejte v koupelně nebo v místnosti s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Spotřebič používejte pouze pokud jsou jeho díly správně nasazené a je uzavřená zadní strana.
- Spotřebič nepoužívejte vedle otevřeného ohně, abyste zabránili vzniku požáru.
- Do spotřebiče nic nestříkejte.
- Nemiřte výstup vzduchu na dýchové obložení apod.

## Čištění

- Spotřebič neponořujte do vody.
- Před každým čištěním odpojte spotřebič od síťové zásuvky.
- Z hygienických důvodů byste měli spotřebič čistit minimálně jednou za 14 dní.
- V případě, že nebude spotřebič používat déle než 3 dny, je nutné vyměnit vodu v nádržce na vodu.
- Zatlačte kryt nádržky doprava.
- Vyndejte nádržku, otevřete zátku nádržky a vodu vylijte.
- Pak vyndejte zásobník na vodu s balením vlhkých disků.
- Vyčistěte balení disků teplou mýdlovou vodou.
- V závislosti na tvrdosti vody je nutné odstranit vodní kámen ze zásobníku a balení disků. V závislosti na rozsahu usazenin můžete použít vodu s přidáním octa nebo odstraňovače vodního kamene. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Sestavení je následující: umístěte ozubené kolečko balení disků do mezery zásobníku vody. Vložte zásobník vody s balením disků. Následně zasuňte vodou naplněnou nádržku na vodu a zavřete víko.
- V závislosti na množství prachu je nutné vyčistit pěnový filtr.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!