

**Steba**<sup>®</sup>  
GERMANY

## WE 20 Volcano

Vaflovač

Vaflovač

Gofrownica

Gofrisütő

Aparat za peko vafjev



Návod k obsluze

Návod na obsluhu

Instrukcja obsługi

Használati útmutató

Navodila za uporabo





1. Místo pro trychtýř
2. Trychtýř
3. Odměrka
4. Madlo
5. Kontrolka napájení a teploty
6. Boční otvor
7. Nepřilnavé plotny

## Všeobecné

Tento spotřebič je určený jen pro použití v domácnosti a nesmí se používat ke komerčním účelům. Přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte jej na bezpečném místě pro použití v budoucnosti. Při předání spotřebiče další osobě jí předejte také tento návod k obsluze. Spotřebič používejte jen v souladu s popisem v návodu a dbejte na bezpečnostní informace. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za poškození nebo nehody způsobené nedodržením tohoto návodu k obsluze.

# Bezpečnostní informace

- Spotřebič připojujte k uzemněné elektrické zásuvce a používejte pouze v souladu s parametry uvedených na výrobním štítku.
- Z bezpečnostních důvodů se nesmí demontovat výrobní štítek.
- Spotřebič používejte jen s nepoškozeným napájecím kabelem. Zkontrolujte jej před každým použitím!
- Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokřými rukama.
-  Po každém použití nebo v případě závady odpojte spotřebič od elektrické zásuvky. Pokud není zástrčka vytažená, spotřebič je i nadále zapnutý. Hrozí nebezpečí požáru v důsledku přehřátí!
- Nikdy netahejte za napájecí kabel. Nevedte jej přes hrany ani jej nestlačujte.
- Napájecí kabel uchovávejte co nejdál od horkých částí.
-  Spotřebič smí používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a porozuměly možným rizikům. Děti nesmí používat obalové materiály jako hračku. Čištění a údržbu nesmí provádět děti do 8 let a starší, pokud nejsou pod dohledem.
- Děti mladší 8 let musí být co nejdál od spotřebiče a napájecího kabelu.
- Spotřebič nesmíte ovládat pomocí časovače nebo samostatného systému dálkového ovládní!
- Při použití prodloužení napájecího kabelu je důležité, aby za něj netahaly děti, nebo nevzniklo nebezpečí zakopnutí. Cívku kabelu musíte vždy odvinout.
- Po použití spotřebiče nebo pokud je spotřebič vadný, vždy odpojte zástrčku přírodního kabelu.
- Spotřebič nenechávejte venku ani ve vlhkém prostředí.
-  **Spotřebič nikdy neponořujte do vody.**
-  Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený (například po pádu).
- Výrobce není odpovědný za škody, ke kterým došlo při použití spotřebiče jiným způsobem, než je uvedený v tomto návodu, nebo pokud došlo k závadě v provozu.
- Aby nedošlo ke zranění, opravy, jako je například výměna poškozeného kabelu, by měl provádět pouze zákaznický servis. Používejte pouze originální náhradní díly.
- Spotřebič se zahřívá. Nepřemísťujte spotřebič, dokud nevychladne!
- Před prvním použitím: vyčistěte veškeré díly – s výjimkou ohřevných prvků – a nechte je vyschnout. Pokud chcete odstranit zápach z výroby, nechte spotřebič zahřátý přibližně 10 minut. Spotřebič může v průběhu prvních několika minut mírně kouřit. Pak utřete plotny navlhčenou tkaninou.
-  **Pozor! Kryt a sklo se zahřeje. Nebezpečí popálení!** Spotřebič používejte jen na rovném, stabilním a teplu odolném povrchu a udržujte vzdálenost nejméně 70 cm od hořlavých materiálů.
- Pára z jídla může unikat mezi plotnami. Nebezpečí popálení!

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!