



**Návod na obsluhu a údržbu
Elektrický hoblík s drážkováním Sharks SH 909
Obj. číslo SHK 363**



**Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary
PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!**

UPOZORNĚNÍ:

Před užitím tohoto výrobku prostudujte tento návod a držte se všech bezpečnostních pravidel a provozních instrukcí.

Tento výrobek je určen pro hobby a kutilské používání, nejedná se o PROFI – řadu!

Návod je přeložen z originálu výrobce.



VAROVÁNÍ

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod na obsluhu a údržbu. Zajistěte, abyste věděli, jak zařízení pracuje a jak by mělo být ovládáno. Zařízení udržujte v souladu s těmito pokyny a ověřte si, že zařízení funguje správně. Se zařízením držte i tento návod na obsluhu a ostatní související dokumentaci.

I. TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí:	230 V
Jmenovitá frekvence:	50 Hz
Příkon:	900 W
Rychlost bez zatížení:	16 000/min.
Max. hloubka hoblování:	3 mm
Max. šířka hoblování:	82 mm
Hranovací hloubka:	15,5 mm
Hmotnost:	2,9 kg

II. POPIS A PROVOZ

Tato elektrická hoblovka je zařízení třídy II, přenosné elektrické nářadí vybavené dvojitou izolací a jednofázovým sériovým motorem, navrženým primárně pro řezání a povrchovou úpravu/vyhlazení dřevěného povrchu.

III. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- Hadry, oděvy, kabely, struny nebo podobné předměty by nikdy neměly být ponechány v pracovním prostoru.
- Zabraňte řezání (hoblování) hřebíků. Před provozem zkontrolujte obráběný předmět a všechny hřebíky odstraňte.
- Před použitím zařízení se ujistěte, že jsou šrouby držící bříty bezpečně dotaženy.
- Před zapnutím zařízení se ujistěte, že se bříty nedotýkají obráběného předmětu.
- Před použitím nářadí na obráběném předmětu jej nechte po dobu několika minut běžet.
- Při práci držte nářadí pevně oběma rukama. Neustále udržujte tělo v bezpečné vzdálenosti, nejméně 20 cm od nářadí a ruce držte stranou od pohyblivých částí.
- Po dokončení práce zařízení vypněte a položte jej přední patkou na dřevěný blok tak, aby nepřišly bříty do styku s jiným předmětem.
- Neodstraňujte hoblíny rukou. Když je deflektor hoblovky ucpaný, vyčistěte jej tyčkou.

VAROVÁNÍ



Při používání elektrického nářadí by měla být dodržována základní bezpečnostní opatření tak, abyste snížili nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo osobního poranění. Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny pokyny a manuál uschovejte.

K zajištění bezpečného provozu:

- Udržujte pracovní plochu čistou. Nepořádek na stole a pracovním prostoru je příčinou nehod.
- Vezměte v úvahu pracovní prostředí. Nevystavujte elektrické nářadí dešti. Nepoužívejte elektrické nářadí na vlhkých a mokřích místech. Udržujte pracovní oblast dobře osvětlenou. Nepoužívejte elektrické nářadí na místech, kde hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu
- Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy (např. potrubím, radiátory, sporáky nebo ledničkami).
- Držte děti dál. Nenechte návštěvy dotýkat se nářadí nebo prodlužovacího kabelu. Veškeré návštěvy by měly být drženy od pracovní oblasti dál.
- Skladování nepoužívaného nářadí. Pokud není nářadí používáno, mělo by být uskladněno na suchém, vyvýšeném nebo uzamčeném místě, mimo dosah dětí.

- Netlačte na nářadí. Netlačte na malé nářadí nebo příslušenství, abyste udělali práci určenou pro výkonnější nářadí. Nepoužívejte nářadí k účelům, pro které není určeno.
- Používejte správné nářadí. Nepoužívejte nářadí k účelům, pro které není určeno.
- Oblékejte se správně. Nenoste volný oděv nebo šperky, mohou být pohyblivými částmi zařízení zachyceny. Při práci venku jsou doporučovány gumové rukavice a protiskluzová obuv. K zakrytí dlouhých vlasů použijte pokrývku hlavy nebo síťku.
- Používejte ochranné bezpečnostní brýle. Pokud je práce prašná, použijte respirátor nebo ochrannou masku.
- Připojte zařízení k odsávání prachu. Pokud je nářadí uzpůsobeno pro připojení zařízení k odsávání a sběru prachu, zajistěte, aby bylo zařízení připojeno a správně používáno.
- Nepoškozujte kabel. Nikdy nenoste nářadí za kabel nebo za něj netahejte, když chcete odpojit zástrčku ze zásuvky. Držte kabel dál od tepla, oleje nebo ostrých hran.
- Zajistěte si práci. K zajištění obráběného předmětu použijte svorky nebo svěrák. Je to bezpečnější, než používání vlastních rukou a uvolní vám to ruce k obsluze nářadí.
- Nepředklánějte se! Neustále udržujte správný a vyrovnaný postoj.
- Pečlivě se o nářadí starajte. K zajištění lepšího výkonu a bezpečnější práce udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu příslušenství. Pravidelně kontrolujte kabel zařízení, a pokud je poškozen, nechte jej opravit v autorizovaném servisním středisku. Prodlužovací kabely pravidelně kontrolujte a v případě poškození je vyměňte. Udržujte madla suchá a čistá od oleje a mazadel.
- Odpojte nářadí. Když není používáno, před opravou nebo výměnou příslušenství jako jsou břitzy, vrtáky nebo řezné nástroje, odpojte nářadí z ele. napětí.
- Odstraňte montážní klíče a pomůcky. Vytvořte si návyk - pohledem před zapnutím nářadí - zkontrolovat, zda jsou z nářadí odstraněny montážní klíče a pomůcky.
- Zabraňte nechtěnému zapnutí. Nepřenášejte do ele. sítě zapojené nářadí s prstem na ovládacím spínači. Ujistěte se, že je ovládací spínač vypnutý, když zapínáte nářadí do napájení.
- Používejte prodlužovací kabely pro venkovní použití. Když je nářadí používáno venku, používejte pouze prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.
- Buďte ostražití. Sledujte, co děláte. Používejte tzv. selský rozum. Nepoužívejte nářadí, když jste unavení.
- Kontrolujte poškozené díly. Před dalším použitím nářadí by měl být pečlivě kontrolován kryt nebo ostatní části, zda nejsou poškozené a ke stanovení, zda bude nářadí pracovat správně a vykonávat určenou funkci. Zkontrolujte sestavení pohyblivých částí, připojení nebo jiné okolnosti, které mohou ovlivnit funkci nářadí. Kryt nebo jiné poškozené díly by měly být správně opraveny nebo vyměněny v autorizovaném servisním středisku, pokud není v tomto manuálu uvedeno jinak. Poškozené spínače nechte vyměnit v autorizovaném servisu. Nepoužívejte zařízení, když spínač nezapíná a nevypíná.



VAROVÁNÍ

Použití jiného, než v tomto manuálu doporučeného příslušenství nebo připojení může způsobit riziko osobního poranění.

- Nechte vaše nářadí opravit kvalifikovanou osobou. Toto elektrické zařízení je v souladu s odpovídajícími bezpečnostními požadavky. Opravy by měly být prováděny pouze kvalifikovanými osobami za použití originálních náhradních dílů, jinak může dojít k vážnému ohrožení uživatele.
- Používejte pouze ostré břitzy.
- Před odložením nářadí počkejte, dokud se úplně nezastaví.
- Měly by být používány chrániče sluchu.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!