



# Ruční vakuovačka

model FSFRSH0050



## *Důležité bezpečnostní pokyny.*

---

*V zájmu vlastní bezpečnosti dodržujte všechny pokyny obsažené v tomto návodu k použití.*

1. Přečtěte si pečlivě pokyny k používání. Přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu před použitím.
2. Nepoužívejte přístroj na mokřém nebo horkém povrchu ani ve venkovním prostředí.
3. **UPOZORNĚNÍ:** Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neponořujte jakoukoliv část přístroje, napájecí kabel nebo zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.
4. Chcete-li odpojit nabíjení, odpojte adaptér z elektrické zásuvky. Neodpojujte tahem za napájecí kabel.
5. Neprovozujte přístroj s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou. Nepoužívejte zařízení, pokud nefunguje, nebo je jakýmkoli způsobem poškozeno. Odešlete jej do servisního střediska uvedeného v návodu.
6. Používejte zařízení pouze k určenému účelu. Používejte pouze nabíjecí adaptér dodávaný s tímto produktem.
7. Pečlivě dohlížejte na děti při používání jakéhokoliv elektrického spotřebiče. Nedovolte, aby byl výrobek používán jako hračka.
8. Pozor: krátký napájecí kabel je určen ke snížení rizik ze zachycení nebo vypnutí delšího kabelu. Nedoporučuje se používat prodlužovací kabel.
9. Dbejte na to, aby napájecí kabel, adaptér a vakuovací přístroj nebyl umístěn na ohřátých plochách.
10. Přístroj má nikel-metal-hydridové baterie. Tyto musí být recyklovány nebo likvidovány dle národních a místních zákonů a předpisů. Nespalujte je. Baterie nevystavujte vysokým teplotám ani je nevstavujte styku s kapalinami.

## *Důležité tipy*

---

1. Vakuové balení není náhrada za skladování v chladničce nebo v mrazničce. Všechny rychle se kazící potraviny, které vyžadují skladování v chladničce, musí být po vakuování uloženy do chladničky.
2. Pro dosažení nejlepších výsledků používejte pouze sáčky, folie a dózy značky FoodSaver™.
3. Při vakuování sáčků s plastovým zipem, může malé množství tekutiny, drobek apod. vniknout do ventilu, což může způsobit únik vzduchu. Chcete-li se tomu vyhnout, postupujte podle následujících tipů:
  - a. Polévky, omáčky a jiné kapaliny: použijte dózy, které pak skladujte v chladničce. Neskladujte tekutiny v sáčcích se zipem.
  - b. Práškové nebo jemně zrnité-potraviny: Nepřeplňujte sáčky nebo použijte dózu. Pod ventil sáčku lze umístit kávový filtr nebo ubrousek k zamezení vnikučástic do uzavíracího ventilu.
  - c. Ujistěte se, že zip je uzavřen a beze zbytků jídla. Zbytky jídla v zipu mohou způsobit netěsnost, která časem způsobí průnik vzduchu do sáčku.
4. Nespouštějte vakuovačku naprázdno. Zapínejte ji až po přiložení k dóze.
5. Při použití dóz je naplňte pouze maximálně cca 2 cm pod víčko.

Vakuovačka je určena pouze pro použití v domácnosti.

Tento návod si pečlivě uložte.

***Před prvním použitím přístroj nabíjejte nejméně 24 hodin.***

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!