



NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 510

Obj. číslo: SHK 344



Výrobce a dovozce: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary

PLASTOVÝ/KARTONOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Upozornění:

Před užitím tohoto výrobku prostudujte tento návod a držte se všech bezpečnostních pravidel a provozních instrukcí.

Tento výrobek je určen pro hobby a kutilské používání, nejedná se o profi řadu!

Návod je přeložen z originálu výrobce.

Bezpečnostní pokyny

úrazům.

- d) **Před zapnutím přístroje odstraňte seřizovací nástroje nebo šroubovák.** Nástroj nebo klíč, jenž se nachází v otáčivém dílu přístroje, může vést k poranění.
- e) **Nepřeceňujte se. Zajistěte si bezpečný postoj a vždy udržujte rovnováhu.** Tak můžete přístroj v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
- f) **Noste vhodný oděv. Nenoste volné oděvy či šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte daleko od pohyblivých částí.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
- g) **Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky, tak se přesvědčte, že jsou připojeny a správně použity.** Použití těchto přípravků snižuje ohrožení prachem.

4) Používání a péče o elektronáradí

- a) **Stroj nepřetěžujte. Pro svoji práci používejte k tomu určený přístroj.** S vhodným elektronáradím budete pracovat v dané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.
- b) **Nepoužívejte žádné elektronáradí, jehož spínač je vadný.** Elektronáradí, které není možné zapnout či vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
- c) **Než provedete seřízení přístroje, výměnu dílů příslušenství nebo přístroj odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.** Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí stroje.
- d) **Uchovávejte nepoužívané elektronáradí mimo dosah dětí a nenechte přístroj používat osobám, které nejsou se strojem seznámeny nebo nečetly tento návod.** Elektronáradí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými osobami.
- e) **Pečujte o přístroj svědomitě. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a nevzpříčují se, zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je omezena funkce stroje. Poškozené díly nechejte před nasazením přístroje opravit. Používání.** Mnoho úrazů má příčinu ve špatně udržovaném elektronáradí.
- f) **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně vzpříčují a lze je snadněji vést.
- g) **Používejte elektronáradí, příslušenství a vsazené nože, atd.** v souladu s těmito pokyny a tak, jak je to pro ten určitý speciální typ přístroje předepsáno. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektronáradí pro jiné než určené použití může vést k nebezpečným situacím.

5) Údržba

Nechejte přístroj opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze s originálními náhradními díly. Tím bude zajištěno, že bezpečnost přístroje zůstane zachována.

Další důležité bezpečnostní pokyny pro vaše nůžky na živý plot

1. Připravte přístroj na provoz. Přesvědčte se, že byly nůžky na živý plot odpovídajícím způsobem smontovány a připraveny na provoz tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze.
2. Nastartování nůžek. Nestartujte přístroj s připevněným krytem nožů.
3. Držadlo a kryty musí být připevněny. Nikdy nepoužívejte přístroj, který je neúplný nebo

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!