

ÚVOD

Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek značky De'Longhi. Rádi bychom, abyste věnovali chvíli pročtení tohoto návodu k použití, což vám pomůže vyhnout se nebezpečným situacím nebo poškození spotřebiče.

Symbole použité v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena symboly uvedenými níže. Tato upozornění je nutné respektovat.

V případě nerespektování těchto upozornění může dojít k úrazu elektrickým proudem, vážnému poranění, popálení, požáru nebo poškození spotřebiče.



Nebezpečí!

Nerespektování může být příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nerespektování pokynů může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození přístroje.



Nebezpečí opaření!!

V případě nedodržení hrozí popálení nebo opaření.



Poznámka:

Tento symbol zdůrazňuje doporučení a informace důležité pro uživatele.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Spotřebič je nutné používat výhradně k opékání chleba. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné a tudíž nebezpečné. Výrobce nelze činit odpovědným za případné škody způsobené nesprávným, chybným a nezodpovědným používáním a/nebo opravami provedenými nekvalifikovanými osobami.



Nebezpečí!

- Před zapojením zástrčky do zásuvky zkontrolujte následující:
 - Napětí sítě odpovídá hodnotě uvedená na typovém štítku, který se nachází na spodní straně přístroje.
 - Zásuvka je vybavena dostatečným uzemněním. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost vyplývající z nedodržování těchto předpisů.
- V případě, že zásuvka a zástrčka přístroje nejsou kompatibilní, je třeba nahradit zástrčku za odpovídající typ; tato výměna musí být provedena pouze kvalifikovaným odborníkem. Nedoporučuje se používat adaptéry, vícenásobné zásuvky a/nebo prodlužovací přírůdky. Pokud to bude považováno za nutné, použijte výlučně jednoduché

nebo vícenásobné a prodlužovací adaptéry, které vyhovují platným bezpečnostním předpisům, přičemž dejte pozor, aby nebyl překročen mezní výkon uvedený na adaptéru a/ nebo prodlužovacím přírůdku.

- Pokud je přístroj zapojen do napájecí sítě, a zejména pokud je v provozu, nesahejte rukama do vkládacích otvorů (A).
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřými nebo vlhkými rukama.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud máte bosé nebo vlhké nohy.
- Spotřebič nenechávejte zbytečně zapnutý, protože může být potenciálním zdrojem nebezpečí.
- Nevytahujte zástrčku tahem za napájecí kabel.



Pozor!

- Tento přístroj je určen výhradně k domácímu použití. Není určen k použití v: prostředí sloužícím jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, úřadů a jiného pracovního prostředí, v agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, při pronajímání pokojů.
- Plastový sáček s obsahem produktu nesmí být ponechán v dosahu dětí jako potenciální zdroj nebezpečí.
- Tento spotřebič smějí používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez patřičných zkušeností a znalostí za předpokladu, že jsou pod přísným dohledem a byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a jsou si vědomy rizik. Spotřebič není určen do rukou dětem. Čištění a údržbu ze strany uživatele nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem. Spotřebič a kabel udržujte mimo dosah dětí do 8 let věku.
- Pokud se spotřebič nepoužívá, vysuňte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič nesmí být vystaven povětrnostním vlivům (děšť, slunce, mraz atd.).
- Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou odpojte spotřebič od elektrické sítě vytažením zástrčky. Spotřebič, napájecí kabel a zástrčku neponořujte do vody.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho servisním technikem, aby se předešlo jakémukoliv riziku.

- Spotřebič se nesmí provozovat na externí časový spínač nebo systém samostatného dálkového ovládání.



Nebezpečí opaření!!

- Během provozu se kovové stěny a okolní oblasti kolem vkládacích otvorů (A) zahřívají. K manipulaci se spotřebičem používejte pouze rukojeti a plastové úchyty.
- Chléb je potravinu, která se může vznítit. Tento spotřebič proto nepoužívejte pod záclonami, v blízkosti nich ani jiných hořlavých materiálů.
- Během používání spotřebič nezakrývejte.



Poznámka:

- Po odstranění obalu zkontrolujte neporušenost výrobku. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se pouze na kvalifikované pracovníky. K odstranění nahromaděného prachu ze spotřebiče stačí použít měkký hadřík.



- Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě.
- Materiály a předměty určené pro styk s potravinami splňují předpisy Evropského nařízení č. 1935/2004.

Likvidace přístroje



V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES nevyhazujte přístroj společně s domácím odpadem, ale odevzdejte jej do příslušného sběrného místa tříděného odpadu.

POPIS (STR. 3)

- A) Vkládací otvory
- B) Spínací páka
- C) Zobrazení úrovně opečení
- D) Ovládací knoflík úrovně opečení
- E) Táč na drobky
- F) Tlačítko a kontrolka „rozmrazování“
- G) Tlačítko a kontrolka „nahřívání“
- H) Tlačítko a kontrolka „bagel“ (opečení na jedné straně)
- I) Tlačítko Stop/Cancel
- L) Odnímatelné zařízení „Warming Rack“

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

- Ujistěte se, že páka (B) je zvednutá a knoflík (D) je nastaven na střední úroveň opečení.
- Spotřebič zapojte do elektrické zásuvky. Chcete-li při prvním použití odstranit vůni „novoty“, nechejte spotřebič v provozu bez potravin alespoň 5 minut. Během této doby vyvětrejte místnost.
- Plátky chleba vložte do vkládacích otvorů (A), poté stlačte páku (B) až do koncové polohy.



Poznámka: pokud spotřebič není zapojen do elektrické zásuvky, páka (B) nezůstane stlačená.

- Po dokončení opékání se páka vrátí zpět a vysunou se rovněž plátky chleba.
- Pokud toast není opečen dozlatova, vyberte otáčením knoflíku (D) vyšší úroveň. Pokud je toast opečen příliš, zvolte nižší úroveň.
- Opékání lze kdykoli přerušit jednoduchým stisknutím tlačítka Stop/Cancel (I).



Nebezpečí opaření!! během provozu se vkládací otvory velmi zahřívají. Nedotýkejte se.

Funkce „Rozmrazování“.

Mražené plátky chleba lze opékat stisknutím tlačítka defrost (F) ihned po stlačení páky (B); cyklus tepelné úpravy se prodlouží, aby bylo dosaženo požadovaného opečení. Kontrolka bude svítit po dobu aktivace funkce defrost.

Funkce nahřívání

Stlačte spínací páku (B) a stiskněte tlačítko nahřívání (G). Kontrolka nahřívání bude po dobu použití této funkce svítit. Je třeba upozornit, že doba nahřívání je pevně nastavená a nelze ji měnit ovládaním úrovně opečení.

Funkce „bagel“ (opečení na jedné straně)

Funkce „bagel“ umožňuje opékání chleba, slaného pečiva a muffinů na jedné straně (vnitřní), zatímco druhá strana (vnější) zůstane teplá. Před opékáním je třeba slané pečivo a muffiny rozkrojit na půl, poté stlačit spínací páku (B) a stisknout tlačítko „bagel“ (H). Kontrolka bagel zůstane během použití této funkce rozsvícená.

Použití tlačítka Stop/Cancel.

K přerušení opékání stiskněte tlačítko Stop/Cancel (I) v libovolném okamžiku.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!