

# HYUNDAI

TR 1088 SU3RB/SB/BS



**NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE  
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

**PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ S SD/USB A RÁDIEM  
PRENOSNÝ PREHRÁVAČ S SD/USB A RÁDIOM  
PRZENOŚNY ODTWARZACZ SD/USB/RADIO  
SD/USB/RADIO PORTABLE PLAYER  
HORDOZHATÓ SD/USB/LEJÁTSZÓ RÁDIÓVAL**

Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete s přístrojem manipulovat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod, aby jste se seznámili s funkcemi přístroje a mohli maximálně využít jeho vlastností a díky tomu vám přístroj poskytoval mnoho let věrných a bezproblémových služeb.

### **DŮLEŽITÉ POZNÁMKY**

- Uschovejte bezpečnostní pokyny a návod pro pozdější použití.
- Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny.
- Pokud přístroj přestane fungovat kvůli silnému kouři a velkému teplu, neprodleně vyjměte baterie a odpojte napájení.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej.
- Přístroj čistěte měkkou tkaninou. Nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné agresivní čisticí prostředky.
- Nepokoušejte se přístroj rozebrat. Pokud se objeví porucha, obraťte se na kvalifikovaný servis.
- Přístroj neinstalujte na těchto místech:
  - Místa vystavená přímému slunečnímu světlu nebo blízko zařízení vydávajících teplo např. elektrických topných těles.
  - Na jiné stereofonní zařízení, které se nadměrně zahřívá.
  - Místa s nedostatečným odvětráváním nebo prašná místa.
  - Místa vystavena trvalým vibracím.
  - Vlhká a mokrá místa.
- Obsluhujte přístroj pomocí ovládacích prvků a vypínačů podle návodu.
- Tato brožura je průvodcem uživatele pro provoz, není kritériem pro konfiguraci.

## UPOZORNĚNÍ

Z DŮVODU ZAMEZENÍ RIZIKA POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEPOUŽÍVEJTE TUTO ZÁSTRČKU S PRODLUŽOVACÍM KABELEM, VÍCENÁSOBNOU ZÁSUVKOU ANI JINOU ZÁSUVKOU, POKUD NELZE HROTY ZÁSTRČKY ZCELA ZASUNOUT TAK, ABY NEBYLY ODKRYTÉ. Z DŮVODU ZAMEZENÍ RIZIKA POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI.

 <p>Symbol blesku s šipkou uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného napětí bez izolace ve vnitřním prostoru výrobku, které může být natolik vysoké, že představuje riziko úrazu osob elektrickým proudem.</p>	<p style="text-align: center;"><b>POZOR</b></p> <p style="text-align: center;"><b>NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTVÍRAT</b></p> <p>Z DŮVODU ZAMEZENÍ RIZIKA POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ KRYT). UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI URČENÉ K OBSLUZE UŽIVATELEM. PŘENEČEJTE VEŠKERÝ SERVIS KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU</p>	 <p>Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku se používá k upozornění uživatele na přítomnost důležitých provozních a údržbových (servisních) pokynů v literatuře doprovázející produkt.</p>
--	---	--

Označení upozornění se nachází na spodním krytu přístroje.

### **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

1. Přečtete si tento návod.
2. Uschovejte tento návod.
3. Dodržujte veškerá varování.
4. Dodržujte veškeré pokyny.
5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody.
6. Čištění: před čištěním přístroj vytáhněte z elektrické zásuvky. Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čisticí prostředky. Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
7. Neblokujte větrací otvory. Instalujte přístroj dle pokynů výrobce.
8. Nestavte tento produkt na nestabilní vozíky, stojany, trojnožky, konzoly nebo stoly. Produkt může spadnout a způsobit vážné zranění dítěti i dospělému a vážně se poškodit. Používejte přístroj pouze na vozících, stojanech, trojnožkách, konzolách nebo stolech doporučených výrobcem nebo prodávaných spolu s přístrojem. Při upevňování přístroje se řiďte pokyny výrobce a používejte montážní příslušenství doporučené výrobcem. S produktem na vozíku se pohybujte opatrně – náhlé zastavení, použití nadměrné síly nebo nerovný povrch mohou způsobit převržení vozíku s produktem.
9. Neinstalujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna či jiná zařízení produkující teplo (včetně zesilovačů).
10. Nepokoušejte se překonat bezpečnostní prvky polarizované zástrčky nebo zástrčky s uzemněním. Polarizovaná zástrčka má dva hroty, z nichž jeden je širší, než druhý. Zástrčka s uzemněním má dva hroty a třetí vývod složí k uzemnění. Širší nebo třetí hrot slouží k ochraně vaší bezpečnosti. Pokud nelze zástrčku přístroje zasunout do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby vám zastaralou zásuvku vyměnil.
11. Chraňte síťový kabel, aby se po něm nešlapalo ani nebyl stlačen, zejména v blízkosti zástrčky, elektrické zásuvky a v místě, kde vychází z přístroje.
12. Používejte jen příslušenství a doplňky určené výrobcem.
13. Během bouřek nebo v případě, že přístroj delší dobu nepoužíváte, vytáhněte jej ze zásuvky.
14. Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například při poškození síťového kabelu, polítkou tekutinou nebo jestliže se do přístroje dostane cizí předmět, rovněž v případě vystavení dešti či vlhkosti, když přístroj nepracuje normálně nebo došlo k jeho pádu.



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!