



Sada TastyMoments s multimlýnkem 5 v 1

MUZ9TM1



BOSCH



CZ Návod k použití



4 242002 943732

Použití podle určení

Toto příslušenství je navrženo pro kuchyňský robot MUM9 (řada „OptiMUM”). Pozorně si přečtete návod k použití tohoto kuchyňského robotu.

Nikdy nepoužívejte toto příslušenství s jinými spotřebiči. Pro příslušné součásti používejte pouze odpovídající příslušenství. V závislosti na montáži lze příslušenství použít následovně:

Drcení: drcení a krájení poměrně malého množství koření (např. pepř, kmín, jalovec, skořice, sušený anýz, šafrán), obilí (např. pšenice, proso, lněná semínka), kávy a čaje.

Krájení: krájení masa, tvrdého sýru, cibule, bylin, česneku, ovoce, zeleniny, ořechů, mandlí nebo čokolády.

Mixování: mixování tekutiny nebo polotvrdých potravin, krájení/ mletí syrového ovoce a zeleniny i mraženého ovoce, výroba pyré s přidáním vhodných studených či teplých tekutin (např. mléka, vody). Příslušenství nesmí být používáno ke zpracování jiných předmětů nebo látek.

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí úrazu!

- Do mechaniky nikdy nesahejte. Při práci s těsnicím kroužkem (montáž, demontáž, čištění) vždy na mixovací nůž nasadte příslušný chránič.
- Příslušenství musí být před použitím kompletně složeno. Nikdy neskládejte příslušenství přímo na základové jednotce. Příslušenství používejte pouze za navrženým účelem. Toto příslušenství používejte pouze s červeným zadním pohonem. Předtím, než příslušenství připojíte nebo vyjmete, vyčkejte, dokud se motor zcela nezastaví, poté odpojte spotřebič ze síťové zástrčky.

Nebezpečí opaření!

Nikdy v robotu nezpracovávejte horké tekutiny (> 60 °C).

Varování!

Zkontrolujte, zda v plicím otvoru nejsou cizí tělesa.

Důležité!

- Při skladování nádoby v chladničce sejměte celý nástavec s nožem a těsnicím kroužkem a nádobu zakryjte víkem.
- Nezatěžujte skleněnou nádobu přílišnými změnami teplot (např. nevkládejte do skleněné nádoby, právě vytažené z chladničky, horké přísady).
- Nezpracovávejte ve skleněné nádobě mražené potraviny.
- Po každém použití příslušenství, nebo pokud nebylo delší dobu používáno, je důkladně omyjte. ➔ „Čištění a údržba“ na straně 5

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!