

HYUNDAI

KR 815 PLLU



**NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL
HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

**KUCHYŇSKÉ RÁDIO
KUCHYNSKÉ RÁDIO
KUCHENNE RADIO
KITCHEN RADIO
KONYHAI RÁDIÓ**



Děkujeme vám, že jste si vybrali náš výrobek.

SYMBOLY V TOMTO NÁVODU K POUŽITÍ

Informace důležité pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je třeba tyto pokyny dodržovat, aby nedošlo k nehodám a poškození přístroje.

VAROVÁNÍ!

Tento nadpis varuje před ohrožením zdraví a označuje možné riziko zranění.

POZOR!

Tento nadpis znamená možná rizika pro přístroj či jiné předměty.

POZNÁMKA: Toto zvýraznění znamená tipy a informace.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte provozní pokyny a uschovejte je, včetně záručního listu, stvrzenky a je-li to možné, i krabice s vnitřními obaly. Pokud tento přístroj dáte někomu jinému, předejte také provozní pokyny.

- Z důvodu zamezení riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti. Stejně tak přístroj nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vody – například blízko vany, bazénu nebo ve vlhkém sklepě.
- Nepoužívejte přístroj na extrémně teplých, studených, prašných nebo vlhkých místech.
- Používejte přístroj pouze k soukromému užití a zamýšlenému účelu. Přístroj není určen ke komerčnímu využití.
- Zajistěte, aby síťový kabel nebyl zlomený, přiskřípnutý a aby se nedostal do kontaktu se zdroji tepla.
- Zajistěte, aby nehrozilo nebezpeční zakopnutí o síťový kabel.
- Nikdy se zástrčky ani kabelu nedotýkejte mokřýma rukama.
- Síťový kabel musí být vždy snadno dostupný.
- Baterie vždy vkládejte se správnou orientací.
- Nezakrývejte větrací otvory, například novinami, ubrusy, závěsy atd.
- Tento přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinami, například vázy.
- Na přístroj se nesmějí stavět zdroje otevřeného ohně, jako např. zapálené svíčky.
- Nikdy neotvírejte skříň přístroje. Nesprávně provedená oprava může znamenat pro uživatele značné riziko. Pokud dojde k poškození přístroje, přestaňte jej používat a nechte jej opravit odborníkem. Kontrolujte pravidelně síťový kabel, zda není poškozen.
- Z bezpečnostních důvodů může zlomený nebo poškozený síťový kabel vyměnit za ekvivalentní jen výrobce, naše oddělení zákaznické péče nebo kvalifikovaná osoba.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vyjměte baterie.

NA PŘÍSTROJI LZE NALÉZT NÁSLEDUJÍCÍ SYMBOLY, KTERÉ MAJÍ NÍŽE UVEDENÝ VÝZNAM:



SYMBOL BLESKU UPOZORŇUJE UŽIVATELE NA ČÁSTI UVNITŘ PŘÍSTROJE, KTERÉ JSOU POD VYSOKÝM NAPĚTÍM.



SYMBOL S VYKŘÍČNÍKEM UPOZORŇUJE UŽIVATELE NA DŮLEŽITÉ PROVOZNÍ NEBO ÚDRŽBOVÉ POKYNY V PRŮVODNÍ DOKUMENTACI.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!