

CLATRONIC RK 3566/3567 – hrnec na vaření rýže a jiných potravin



Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.
- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněně používání venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.

- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
- Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny ...“.

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

- Postavte přístroj na rovnou plochu, odolnou vůči působení vlhkosti a tepla. U citlivých povrchů použijte žáruvzdornou podložku.
- Pozor! Vodu nalévejte vždy jen do hrnce na rýži, nikdy do skříně přístroje.
- Pozor! Z víka vystupuje během provozu horká pára.
- Mějte na paměti, že víko je nutno po skončení vaření uchopit jen za k tomu určenou rukojeť. Nebezpečí popálení!
- Instalujte tento přístroj v dostatečné vzdálenosti od snadno vznětlivých předmětů, jako je např. nábytek, záclony atd. (30cm).
- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, styropor atd.).

Komponenty:

Tělo přístroje
Víko
Hrnec na rýži
Parní vložka
Kabel
Odměrka
Lžice

Bezpečnostní symboly na přístroji a v návodu k použití



! Horká plocha! Nebezpečí opaření!

Děti a slabé osoby

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, styropor atd.).

VÝSTRAHA!

Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou případů, že by na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat.
- Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.

Jak používat

UPOZORNĚNÍ:

- Tento spotřebič není vhodný pro přípravu rýžového pudinku. Mléko by mohlo vykypět nebo se připálit.
- Vždy naplňte vodou hrnec na rýži; Nikdy nenaplňujte plášť přístroje.

Odměrný pohárek

Odměrný pohárek (CUP) slouží spolu s ukazatelem množství vody v hrnci na rýži k určování množství rýže a vody. Chcete-li například vařit 6 CUPů, nasypejte 6 odměrných pohárků plných rýže do hrnce na rýži a naplňte jej až k odpovídajícímu (CUP) značení, např. 6, vodou.

Množství rýže

- S tímto přístrojem můžete uvařit maximálně 1,3 kg rýže (celková hmotnost). Za tímto účelem je třeba 2,7 l vody. V závislosti na typu rýže, získáte cca 3,0 kg vařené rýže s dobou vaření cca. 45 min.
- Minimální množství rýže pro vaření je 400 g (3 šálky), to vám poskytne cca. 650 g vařené rýže, v závislosti na typu použitého rýže.
- Pravidlo: Použijte 2 díly vody 1 díl rýže.
- Zkontrolujte, zda jsou na obalu vašeho výrobku informace o přesném množství pro vaření rýže

ON / OFF spínač

Připojte zařízení k elektrické síti.

- Je-li spínač ON / OFF v poloze ON, přístroj je funkční. Indikátor POWER se rozsvítí.
- Spotřebič se vypne, když je spínač v poloze OFF.

Přepínač funkcí

Je-li přepínač funkční směrem nahoru, spotřebič zůstane v provozním stavu "Udržování v teple".

Kontrolka WARM svítí

- Pomocí přepínače funkcí lze přepínat do režimu "Vaření". To je možné pouze v případě, že hrnec na vaření rýže je správně vložen a připojen na spínací kontakt (uprostřed varné desky). Kontrolka COOK svítí

Doba vaření

- Poté, co se voda zcela odpaří, spotřebič se automaticky přepíná na funkci "Udržování v teple", končí proces vaření. Kontrolka WARM svítí.

Ukončení provozu

Dodržujte následující postup:

1. Zkontrolujte, zda kontrolka WARM svítí. Pokud to lze, otočte přepínač funkcí směrem nahoru.
2. Přepněte vypínač do polohy OFF.
3. Odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

Před prvním uvedením do provozu

- Odstraňte obalový materiál.
- Doporučujeme Vám čistit přístroj způsobem popsáním v oddíle "Čištění".

Uvedení do provozu

- Postavte přístroj na podložku odolnou vůči působení vlhkosti a tepla.
 - Ujistěte se, že spínač je v poloze WARM (udržování teploty) a zastrčte nejprve zástrčku připojovacího kabelu do přístroje.
 - Připojte přístroj do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem 230 V, 50 Hz.
- Upozornění: Přístroj je v provozu, jakmile zastrčíte zástrčku do zásuvky. Chcete-li provoz ukončit, přepněte nejprve spínač do polohy WARM (udržování teploty) a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Před vařením rýže se seznamte s pokyny výrobce pro její přípravu, jako např. rýži napřed propláchnout nebo u máčené rýže namočit.

1. Otevřete víko
 2. Vložte hrnec na rýži do rýžovaru
 3. Nastavte požadované množství rýže v rozmezí 3-10 šálků a odměrkou vložte tento objem do hrnce.
 4. Naplňte hrnec rýži vodou po příslušnou značku.
 5. Zavřete víko.
 6. Zkontrolujte elektrické připojení, jak je popsáno v části "Uvedení do provozu". Zapněte přístroj vypínačem ON / OFF do polohy (ON). WARM kontrolka svítí.
 7. Otočte přepínač funkční směrem dolů. Kontrolka WARM zhasne a kontrolka COOK svítí.
 8. Jakmile se voda v hrnci na rýži zcela vyvaří, přepne přístroj automaticky do polohy WARM (udržování teploty) a ukončí tak proces vaření. Kontrolní svítílka COOK zhasne a rozsvítí se kontrolní svítílka WARM.
- Tip: Nechte rýži ještě asi 5 minut dojít, než ji vyjmete z hrnce.
9. Opatrně otevřete víko.

Dušení v páře

Pod pojmem dušení v páře se rozumí šetrný způsob přípravy potravin pomocí horké vodní páry. Při tomto způsobu přípravy zůstane ve zpracovávané surovině uchováno více cenných živin než při jiném způsobu přípravy. Použijte k tomu napařovací vložku.

1. Otevřete víko
2. Nasadte hrnec na rýži do vařiče.
3. Nalijte minimální množství vody do hrnce na rýži.
5. Nasadte do hrnce na rýži napařovací vložku.
6. Zavřete víko.
7. Vytvořte elektrické připojení tak, jak je popsáno v oddíle "Uvedení do provozu".
Kontrolní svítidla WARM svítí.
8. Stlačte spínač směrem dolů. Kontrolní svítidla WARM zhasne a rozsvítí se kontrolní svítidla COOK.
9. Kontrolujte stav vaření. Vždy podle doby přípravy v páře je nutné vyrovnávat ztrátu vody. Podle potřeby přidávejte během doby přípravy trochu vody.
Pozor! Nebezpečí opaření. Vystupuje horká pára.
10. Jakmile je dosaženo konce doby přípravy v páře, ukončete provoz tím, že spínač stlačíte nahoru na pozici OFF.
11. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Příprava vybraných potravin.

Potravina	Stav	Množství	Doba vaření	Množství vody
Artyčoky	čerstvé	4 ks, průměrná velikost	40-60 min	600
Květák	Čerstvé, malé kusy	500 g	20-25 min	200
Brokolice	Čerstvé, malé kusy	500 g	15-20 min	160
Žampiony	Čerstvé, celé/krájené	500 g	15-20 min	160
Houby	Čerstvé, celé/krájené	500 g	25-35 min	300
Zelené fazole	Čerstvé, krájené	500 g	20-25 min	200
Karotka	Krájené	500 g	20-25 min	200
Brambory	Ve slupce	500 g	30-40 min	400
Brambory	Čerstvé, krájené	500 g	25-30 min	300
Zelí	Čerstvé, kostičky	500 g	20-25 min	300
Kedluben	čerstvé	500 g	20-25 min	300

Čištění a ošetřování

- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyčkejte, až přístroj vychladne.
- Nikdy neponořujte skříň přístroje, síťový kabel a zástrčku do vody.
- Vylijte obsah hrnce na rýži a misky na zachycování kondenzátu.
- Vyčistěte hrnec na rýži, napařovací víko a misku na zachycování kondenzátu pomocí horké mycí lázně. Poté tyto díly důkladně opláchněte čistou vodou a nechte je oschnout.
- Otřete víko a skříň přístroje zevnějšku a zevnitř vlhkým hadříkem. Poté nechte tyto díly oschnout.
- Nepoužívejte žádné agresivní nebo drsné čisticí prostředky.

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhradzujeme si technické změny!

Záruka

Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství*), které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby ani tím nevzniká nárok na novou záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu. V případě uplatnění záruky předejte, prosím, kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi.

*) Poškození příslušenství není automaticky důvodem pro bezplatnou výměnu kompletního přístroje. V takovém případě se obraťte na naši Hotline! Prasklé skleněné resp. plastové díly zásadně podléhají povinnosti úhrady! Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení (např. uhlíky motoru, hnětací háky, hnací řemeny, náhradní dálkové ovládání, náhradní zubní kartáčky, pilové listy atd.), tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.

Po uplynutí záruky

Po uplynutí záruční doby je možno za úplaty provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!