

SONY

Digitální videokamera s rozlišením 4K

FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35

Návody

Před použitím

Informace o modelech

- [Informace o modelech \[1\]](#)

Součásti a ovládací prvky

- [Součásti a ovládací prvky \(na přední straně/na horní straně\) \[2\]](#)
- [Součásti a ovládací prvky \(na monitoru LCD\) \[3\]](#)
- [Součásti a ovládací prvky \(na boční straně\) \[4\]](#)
- [Součásti a ovládací prvky \(na zadní straně/na spodní straně\) \[5\]](#)

Indikátory na obrazovce

- [Indikátory na obrazovce \[6\]](#)

Formát nahrávaného videa

- [Formáty pro nahrávání dostupné pro tuto videokameru a příslušné funkce \[7\]](#)

Začínáme

Kontrola dodaných součástí

- [Dodané položky \[8\]](#)

Příprava zdroje napájení

- [Připojení modulu akumulátoru \[9\]](#)
- [Nabíjení modulu akumulátoru napájecím adaptérem \[10\]](#)
- [Nabíjení modulu akumulátoru pomocí počítače \[11\]](#)
- [Zapnutí napájení \[12\]](#)
- [Používání videokamery při napájení ze síťové zásuvky \[13\]](#)

Počáteční nastavení

- [Nastavení jazyka, data a času \[14\]](#)
- [Nastavení úhlu monitoru LCD pro snadnější prohlížení \[15\]](#)
- [Úprava úhlu hledáčku pro snazší prohlížení \(u modelů s hledáčkem\) \[16\]](#)
- [Zobrazení položek na monitoru LCD \[17\]](#)

Příprava paměťové karty

- [Vložení paměťové karty \[18\]](#)
- [Typy paměťových karet, které lze ve videokameře použít \[19\]](#)

Nahrávání

Nahrávání videí/fotografií

- [Nahrávání videí \[20\]](#)
- [Pořizování fotografií \[21\]](#)

Ruční změna jasu pro nahrávání

- [Ruční ovládání nastavení snímku pomocí kroužku MANUAL \[22\]](#)
- [Přiřazení často používaných funkcí tlačítku MANUAL nebo kroužku MANUAL \[23\]](#)

Užitečné funkce při nahrávání

- [Používání zoomu \[24\]](#)
- [Pořizování fotografií během nahrávání videa \(Duální snímání\) \[25\]](#)
- [Nahrávání v zrcadlovém režimu \[26\]](#)
- [Inteligentní auto \[27\]](#)
- [Ztlumení hlasu osoby, která drží videokameru \(Zrušení mého hlasu\) \[28\]](#)
- [Ostré nahrávání vybraného objektu \(Zamknutý AF\) \[29\]](#)

Přehrávání

Přehrávání snímků pomocí obrazovky Prohlížení události

- [Přehrávání videí a fotografií z obrazovky Prohlížení události \[30\]](#)
- [Vzhled obrazovky Prohlížení události \[31\]](#)

Vytvoření průřezu videoklipu

- [Tvůrce průřezu filmy \[32\]](#)
- [Vytvoření průřezu videoklipu \(formát MP4\) pomocí Tvůrce průřezu filmy \[33\]](#)
- [Přidání bodu průřezu během nahrávání \[34\]](#)
- [Přehrávání průřezů videoklipu \[35\]](#)

Přehrávání filmů ve formátu MP4 (ve formátu HD) (přepínání formátu filmu)

- [Přehrávání videí ve formátu MP4 \(ve formátu HD\) \(přepínání formátu filmu\) \[36\]](#)

Úprava snímků na obrazovce přehrávání

- [Poznámky týkající se upravování \[37\]](#)
- [Mazání vybraných snímků \[38\]](#)
- [Vymazání podle data \[39\]](#)
- [Rozdělení videa \[40\]](#)

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!