

Elektrický vysavač/foukač

VeGA VE 50302

Návod k obsluze



Před použitím našich výrobků si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, abyste se řádně seznámili se správným použitím tohoto náradí.

Překlad originálního návodu 2016



URČENÉ POUŽITÍ

Toto zařízení by mělo být používáno pouze pro foukání nebo sběr listí a nečistot při úklidu zahrady u vašeho domu a není určeno pro komerční použití. Jiné použití tohoto výrobku, které není popsáno v tomto návodu, může způsobit poškození výrobku nebo vážné zranění obsluhy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: VeGA VE 50302

Jmenovité napětí: 220 - 240 V~ 50 Hz

Jmenovitý výkon: 3 000 W

Otáčky bez zatížení: 8 000 - 15 000/min

Maximální rychlost vzduchu: 165-275 km/hod

Objem vaku na nečistoty: 35 l

Naměřená hladina akustického tlaku vysavač LpA: 83,5 dB(A)

Naměřená hladina akustického tlaku foukače LpA: 82,4 dB(A)

Odchylka K 3 dB

Zaručená hodnota akustického výkonu vysavače LwA: 94,7 dB(A)

Zaručená hodnota akustického výkonu foukače LwA: 101,01 dB(A)

Odchylka K 3 dB

Vibrace: vysavač 7,11 m/s², foukač 7,65 m/s²

Odchylka K 1,5 m/s²

Čistá hmotnost: 3,0 kg

Hodnoty hlučnosti a vibrací určené podle norem EN 60335-1 a EN 60335-2-100.



Při práci s tímto náradím používejte ochranu sluchu.

Deklarovaná celková hodnota vibrací byla měřena v souladu se standardní zkušební metodou a může být

použita pro vzájemné srovnání jednotlivých náradí.

Deklarovaná celková hodnota vibrací může být také použita pro předběžné stanovení doby práce s tímto náradím.

Varování

Hodnota vibrací během aktuálního použití elektrického náradí se může lišit od deklarované celkové hodnoty

v závislosti na způsobu, jakým je náradí používáno.

Je nutné určit bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy, která jsou založena na odhadu doby působení

vibrací v aktuálních podmínkách použití (berte v úvahu všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, kdy

je náradí vypnuto a kdy je v chodu naprázdno, mimo času normálního provozu).



ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před zahájením obsluhy tohoto nářadí je velmi důležité, abyste si velmi pečlivě přečetli, nastudovali a řádně dodržovali tyto pokyny. Tyto pokyny jsou určeny k tomu, aby byla zajištěna vaše bezpečnost i

bezpečnost ostatních osob a aby byl také zajištěn dlouhý a bezproblémový provoz vašeho stroje. Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo

duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto zařízením nebudou hrát.

1) Proškolení

- Pečlivě si přečtete pokyny. Seznamte se s ovládáním a správným použitím zařízení.
- Nikdy nedovolte dětem používat toto zařízení.
- Nikdy nedovolte používat toto zařízení osobám, které nejsou seznámeny s těmito pokyny.

Minimální věk pro práci s tímto zařízením mohou upravovat místní předpisy.

- Nikdy nepracujte s tímto zařízením, jsou-li v blízkosti lidí, a to zejména děti nebo zvířata.
- Obsluha nebo uživatel stroje odpovídá za nehody nebo rizika, která hrozí dalším osobám nebo jejich majetku.

2) Příprava

- Při práci s tímto zařízením vždy používejte pevnou obuv a dlouhé kalhoty.
- Nenoste volný oděv nebo šperky, protože by mohly být zachyceny v otvoru sání. Udržujte dlouhé vlasy v bezpečné vzdálenosti od otvorů pro sání.
- Používejte při práci ochranné brýle a rukavice.
- Chcete-li zabránit podráždění způsobenému prachem, doporučujeme vám používat masku proti prachu.
- Před použitím proveďte kontrolu napájecího a prodlužovacího kabelu, zda nedošlo k jejich poškození. Nepoužívejte toto zařízení, je-li poškozen nebo opotřeben napájecí kabel.
- Nikdy nepracujte s tímto zařízením s poškozenými ochrannými kryty nebo bez bezpečnostních zařízení, například bez řádně nasazeného vaku na nečistoty.
- Používejte pouze prodlužovací kabely určené pro venkovní použití, které jsou opatřeny spojkou podle požadavků normy IEC 60320-2-3.

3) Obsluha

- Vždy ved'te kabel tak, aby směřoval dozadu od tohoto zařízení.
- Dojde-li během použití tohoto zařízení k poškození napájecího kabelu, okamžitě odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky. **NEDOTÝKEJTE SE NAPÁJECÍHO KABELU PŘED JEHO ODPOJENÍM OD ZDROJE NAPÁJENÍ.**
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo osobami s příslušnou kvalifikací, aby bylo zabráněno případným rizikům.
- Používáte-li prodlužovací kabel, musí splňovat následující požadavky - nesmí být menší než kabel typu H05VV-F s průřezem vodičů 2 x 1,0 mm².
- Nepřeházejte toto zařízení uchopením za napájecí kabel.
- Odpojte toto zařízení od zdroje napájení v následujících případech:
 - kdykoli opouštíte tento stroj,
 - před odstraněním zablokování,
 - před kontrolou, čištěním nebo prací na stroji,
 - začne-li toto zařízení nadměrně vibrovat.
- Se strojem pracujte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!