

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Přístroj nemůže být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
- Čištění a údržbu, které má provádět uživatel, nesmí provádět děti bez dozoru.
- Pro účely čištění neponořujte nikdy přístroj do vody.
- Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Přístroj nemá být používán: v prostředí sloužícím jako kuchyň pro pracovníky obchodů, kanceláří a jiných pracovních prostor, v agroturistických zařízeních, hotelech, motelech a ostatních ubytovacích zařízeních a v pronajímaných ubytovacích prostorech.
- V případě poškození zástrčky nebo napájecího kabelu je nechte vyměnit asistenční službou, abyste předešli jakémukoli riziku.

POUZE PRO EVROPSKÝ TRH:

- Tento přístroj mohou používat děti starší než 8 pod dozorem nebo v případě, že jimi byly poskytnuty pokyny o používání přístroje a že rozumí nebezpečí, která mohou nastat. Čištění a údržbu, které má uskutečnit uživatel, nesmí provádět děti mladší než 8 let a bez dozoru. Přístroj i napájecí kabel udržujte z dosahu dětí mladších než 8 let.
- Přístroj nesmí být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními vlastnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nebyly takovou osobou poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí vyplývajícím nebezpečím.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Přístroj vždy odpojte z napájení, pokud je ponechán bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.



Povrchy označené tímto symbolem se během provozu zahřívají (symbol je přítomen pouze u některých modelů).

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



Nebezpečí! Nedodržení může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.

Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit zasažení elektrickým proudem.

Proto dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Ujistěte se, zda je zásuvka elektrického proudu vždy volně přístupná, aby se v případě potřeby zástrčka dala vytáhnout.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout ze zásuvky, uchytněte a potáhněte za samotnou zástrčku. Netahejte za kabel, protože by se mohl poškodit.
- Pro úplné odpojení přístroje vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- V případě poruch přístroje se jej nepokoušejte sami opravit. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na Technickou Asistenci.
- Před jakýmkoliv čištěním přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a přístroj nechte vychladnout.



Pozor: Nerespektování může být nebo je příčinou zranění nebo poškození přístroje.

Obalový materiál (plastové obaly, polystyrénovou pěnu) udržujte mimo dosah dětí.



Nebezpečí popálenin! Nerespektování může být nebo je příčinou popálenin a opaření.

Tento přístroj vyrábí horkou vodu a když je v provozu, může dojít ke vzniku vodní páry.

Dávejte pozor, abyste nepřišli do styku se stříkající horkou vodou nebo párou.

Používání v souladu s určením

Tento přístroj je vyroben k přípravě kávy a pro ohřev nápojů.

Jakékoliv jiné použití je nutno používat za nesprávné a tedy nebezpečné. Výrobce neodpovídá za vady způsobené nesprávným použitím přístroje.

Návod k použití

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod. Nedodržení tohoto návodu může způsobit nebo způsobí úraz nebo poškození přístroje.

Výrobce neodpovídá za škody vzniklé nedodržáním tohoto návodu k použití.



Poznámka:

Tento návod pečlivě uchovejte. V případě předání přístroje jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

Kontrola přístroje

Po odstranění obalu se ujistěte, zda je přístroj nepoškozený a zda má veškeré příslušenství. Nepoužívejte přístroj, pokud je viditelně poškozen. Obratě se na středisko technické asistence De'Longhi.

POPIS

Popis přístroje

(str. 3 - A)

- A1. Odnímatelná nádržka na vodu
- A2. Odkladač šálků
- A3. Uložení nádržky na vodu
- A4. Vodítka nosiče příslušenství (kávové filtry)
- A5. Víko
- A6. Otočný knoflík páry/horké vody
- A7. Napěňovač mléka (**různý podle modelu)
- A8. Tryska napěňovače
- A9. Dávkováč
- A10. Volicí kroužek napěňovače (*pouze u některých modelů)
- A11. Vypínač ON/OFF
- A12. Prohlížeč hladiny vody v nádrže
- A13. Sprcha bojleru
- A14. Podnos pro hrnky nebo sklenice (*pouze u některých modelů)
- A15. Odkapávací miska (**různé podle modelu)
- A16. Ukazatel hladiny vody v odkapávací misce (*pouze u některých modelů)
- A17. Podnos pro odkládání šálků (*pouze u některých modelů)

Popis ovládacího panelu

(str- 3 - B)

- B1. Otočný volič funkce
- B2. Kontrolka **OK**
- B3. Kontrolka napájení **I**

Popis příslušenství

(str- 3 - C)

- C1. Hlava držáku filtru
- C2. Filtr na pěnu pro 1 kávu
- C3. Filtr na pěnu pro 2 kávy
- C4. Filtr na pěnu pro kapsle ESE
- C5. Dávkovací odměrka/pěchovadlo
- C6. Odvápňovač (*** není zahrnut, k zakoupení v autorizovaných servisních střediscích)
- C7. Změkčovací filtr vody (*** není zahrnut, k zakoupení v autorizovaných servisních střediscích)

INSTALACE PŘÍSTROJE



Pozor!

Při instalaci přístroje dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Eventuální pronikání vody do přístroje by jej mohlo poškodit. Neumísťujte přístroj v blízkosti vodních kohoutků nebo dřezů.
- Přístroj by se mohl poškodit, pokud dojde k zamrznutí vody uvnitř přístroje. Přístroj neinstalujte v prostředí, kde by teplota mohla klesnout pod bod mrazu.
- Přírodní elektrický kabel umístěte tak, aby se nepoškodil o ostré hrany a aby se nedotýkal teplých povrchů (např. elektrické plotýnky).
- Přístroj vyzařuje teplo do okolí. Po umístění přístroje na pracovní plochu zkontrolujte, zda je mezi povrchem přístroje, bočními částmi a zadní části volný prostor asi 3 cm, a dále volný prostor alespoň 15 cm nad kávovarem.

Připojení přístroje



Nebezpečí!

Ujistěte se, že napětí elektrické sítě odpovídá hodnotě uvedené na štítku připevněném na dolní části přístroje.

Připojte přístroj pouze k zásuvce, která byla odborně nainstalována, má minimální výkon 10 A a je dostatečně uzemněná. V případě nesouladu mezi zásuvkou a zástrčkou přístroje zařídte, aby odborní pracovníci vyměnili nevyhovující zásuvku za vhodný typ.

NAPLNĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU

1. Otevřete víko přístroje (obr. 1) a vyjměte nádržku tažením směrem vzhůru (obr. 2).
2. Naplňte nádržku čerstvou a čistou vodou, a to maximálně do výšky značky nápisu MAX (obr. 3). Zasuňte zpět nádržku lehkým stlačením tak, aby se otevřely ventily umístěné na dně této nádržky;
3. Jednodušeji lze nádržku naplnit bez nutnosti vyjmutí, když do ní nalijete vodu přímo ze džbánu.



Pozor:

Nikdy nezapínejte přístroj bez vody v nádržce nebo bez nádržky samotné. Ověřte hladinu vody v nádržce z příslušného prohlížeče (A12).

PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU

1. Zapněte přístroj stisknutím vypínače ON/OFF (obr. 4): rozsvítí se kontrolka napájení I;
2. Vložte do hlavy držáku filtr na kávu, který chcete použít (obr. 5);
3. Připevněte držák filtru k přístroji, aniž byste ho naplnili mletou kávou (obr. 6).
4. Umístěte nádobu o objemu 0,5 l pod sprchu bojleru a další nádobu o objemu 0,5 l pod napěňovač (obr. 7);
5. Počkejte, až se rozsvítí kontrolka **OK** (obr. 8) a ihned poté otočte voličem do polohy / (obr. 9): nechte vytéct z držáku filtru asi půl nádržky;
6. Poté otočte knoflíkem na páru do polohy / (obr. 10) a nechte vytéct z napěňovače všechnu zbylou vodu z nádržky;
7. Zavřete otočný knoflík páry do polohy **0** a uveďte volič do pol. **I** (STAND-BY);
8. Vyprázdněte obě nádoby a znovu je umístěte pod sprchu bojleru a pod napěňovač a opakujte body 5-6-7.

Přístroj je nyní připraven k použití.

Samovypnutí

Pokud přístroj není používán po určitou dobu (liší se v závislosti na modelu), automaticky se vypne (kontrolka napájení zhasne).

Rady pro teplejší kávu

Pro získání kávy espresso o správné teplotě se doporučuje předehřát přístroj tímto způsobem:

1. Zapněte přístroj stisknutím vypínače ON/OFF (příslušná kontrolka napájení se rozsvítí) (obr. 4) a připojte držák filtru k přístroji, aniž byste jej naplnili mletou kávou (obr. 6).
2. Umístěte šálek pod držák filtru. Použijte stejný šálek, s nímž bude připravena káva tak, aby mohl být předehřán.
3. Vyčkejte, až se rozsvítí kontrolka **OK** (obr. 8) a ihned poté otočte voličem do polohy / (obr. 9), nechte vytéct vodu až do zhasnutí kontrolky **OK**, **OK**, pak přerušte otočením voliče do pol. **I**;
4. Vyprázdněte šálek, vyčkejte, až se kontrolka **OK** znovu rozsvítí a opakujte tentýž postup ještě jednou.

(Je normální, že se během sejmutí držáku filtru vytvoří malý a neškodný obláček páry).

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!