

FR 2430 Horkovzdušná fritéza

SEVERIN

Milá zákaznice, milý zákazníku,

dovolujeme si Vám popřát mnoho zábavy s kvalitním produktem naší firmy SEVERIN a zároveň poděkovat za Vaši důvěru v něj.

Návod k obsluze

Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod a ponechte si jej pro případ pozdější potřeby. Když bude výrobek používat někdo jiný, předejte mu návod rovněž k přečtení. Nedodržování pokynů, informací a upozornění v tomto návodu může vést k vážným zraněním nebo škodám na výrobku. Důležitá upozornění, týkající se Vaší bezpečnosti, jsou zvýrazněna v této kapitole. Všechna upozornění poctivě dodržujte, abyste zabránili nehodám a poškození výrobku.



VAROVÁNÍ!

Označuje upozornění, při jehož nedodržení hrozí nebezpečí zranění nebo dokonce ohrožení života.



POZOR!

Označuje upozornění, při jehož nedodržení hrozí nebezpečí věcné škody.

Popis

2. Automatické programy symbolů
3. Zobrazení teploty / času
4. Tlačítka / pro změnu / nastavení teploty a času
5. Tlačítko zapnutí / vypnutí
6. Tlačítko Menu pro výběr programu
7. Tlačítko pro ruční zadávání Teploty / času
9. Košík s keramickým povrchem
10. Zásuvka pro koš
11. zámek
12. rukojeť

Bezpečnost

Poškozená horkovzdušná fritéza může mít za následek věcné škody a zranění:

- Před každým použitím zkontrolujte, že je fritéza v pořádku. Pokud zjistíte nějaké vady, neprodleně se obraťte na výrobce nebo zákaznický servis či kvalifikovanou osobu. Nikdy nepoužívejte poškozený výrobek nebo poškozené příslušenství k tomuto výrobku.
- Pokud je připojovací kabel poškozený, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem, aby se zabránilo případnému ohrožení.
- Výrobek neobsahuje žádné části, které byste mohli vlastnoručně opravit. Opravy může provádět výhradně autorizovaný servis SEVERIN. Kontaktní údaje naleznete na konci tohoto návodu.
- Horkovzdušná fritéza slouží výhradně k ohřívání potravin. Každé jiné používání proto znamená nedodržení účelu, ke kterému byla vyrobena, a může vést k vážným zraněním a škodám na výrobku.
- Výrobek je určen k používání v domácnostech nebo v jim podobných místech, jako například v kancelářích a podobně. Výrobek není vhodný pro komerční využití, např. ve velkokapacitních kuchyních.
- Tento výrobek není určen k provozu pomocí časového spínače nebo systému dálkového ovládání.
- Na rozdíl od běžných fritéz tato horkovzdušná fritéza nepotřebuje pro svůj provoz žádný olej či tuk.
- Zásuvka pro koš i samotný fritovací koš nejsou určeny k používání na varných deskách.

Protože je horkovzdušná fritéza napájena elektřinou, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dodržujte proto bezpodmínečně následující opatření:

- Připojte fritézu pouze do ochranné zásuvky, zapojené v souladu s bezpečnostními předpisy
- Fritézu používejte jen v takovém případě, kdy napětí uvedené na výrobním štítku odpovídá napětí ve Vaší zásuvce.
- Dávejte pozor na to, aby připojovací kabel nebyl ohnutý nebo přivřený a aby stejně jako fritéza nepřišel do styku se zdroji tepla (např. varné desky, hořáky plynu).



- Připojovací kabel nevytahujte ze zásuvky taháním, vytáhněte ho uchopením za zástrčku. Nenoste výrobek držením za jeho kabel.
- Fritézu nikdy nedávejte do vody nebo jiných tekutin, nečistěte pod tekoucí vodou a nedávejte do myčky nádobí.
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřima rukama.
- Nepoužívejte fritézu ve venkovním prostředí.
- Pokud je horkovzdušná fritéza zapojena do zásuvky, je její vnitřní prostor pod stálým proudem, i když je fritéza vypnutá. Po každém použití proto vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- V případě nebezpečí nebo poruchy okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Proto mějte zásuvku, do níž je fritéza zapojena, vždy snadno přístupnou.
- Před čištěním nebo údržbou výrobku vytáhněte jeho zástrčku ze zásuvky.
- Nevkládejte do jakýchkoliv otvorů fritézy žádné předměty (větrací otvory).

Nebezpečí pro určité skupiny lidí

Pro děti a osoby s omezenými schopnostmi existuje zvýšené nebezpečí zranění:

- Horkovzdušná fritéza smí být používána dětmi staršími 8 let, stejně jako osobami se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo jsou poučeni o bezpečném používání tohoto výrobku, čemuž dostatečně porozuměli. Čištění a údržbu nesmějí vykonávat děti. Možné je to pouze v případě, že jsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet v bezpečné vzdálenosti od výrobku a jeho připojení k síti.
- Dohlížejte na děti, aby si s fritézou nehrály. Nenechávejte fritézu bez dozoru po celou dobu jejího provozu.
- Jestliže výrobek nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a výrobek dobře uschovejte tak, aby se k němu děti nedostaly.
- Výrobek odpojujte ze sítě pokaždé, když není pod dozorem, a také před jeho sestavením, rozložením nebo čištěním.
- Obalový materiál neponěchávejte v dosahu dětí. Hrozí mimo jiné nebezpečí udušení!

Horké povrchy

Horkovzdušná fritéza se zahřívá zevnitř, vzadu má větrací otvory, jimiž uniká horký vzduch a ohřívá fritézu v okolí větracích otvorů. Větrací otvory jsou označeny výstražným štítkem Horké povrchy, který Vás upozorňuje na nebezpečí popálení.

- Nedotýkejte se výrobku vzadu u větracích otvorů, pokud právě probíhá fritování, nebo bezprostředně po něm.
- Zásuvky na koš i samotného fritovacího koše se po ukončení přípravy pokrmu dotýkejte výhradně za rukojeť, nikdy přímo za zásuvku či koš. Zásuvku i koš umyjte až poté, co vychladnou.
- Výrobek nepřemisťujte ani neposouvejte, jestliže právě frituje.
- Při vytahování zásuvky pro koš uniká horký vzduch. Držte zásuvku pouze za rukojeť a nenaklánějte se nad ni.
- Neponechávejte ležet horkou zásuvku pro koš ani horký fritovací koš bez dozoru.

Nedostatečná hygiena

V důsledku nedostatečné hygieny se mohou v horkovzdušné fritéze tvořit choroboplodné zárodky:

- Před prvním použitím fritézu a všechno její příslušenství důkladně očistěte, stejně jako po každém použití tak, aby v ní nezaschly zbytky jídla.
- Nenechávejte v zásuvce pro fritovací koš žádné potraviny, když výrobek nepoužíváte.

Používání špatných čisticích prostředků může ohrozit zdraví:

- K čištění používejte pouze takové čisticí prostředky, které jsou určeny pro čištění věcí, které přicházejí do kontaktu s potravinami.

Nebezpečí poškození výrobku

Nesprávné zacházení s výrobkem může způsobit škody:

- Horkovzdušnou fritézu umístěte na suchý, rovný, neklouzavý, žáruvzdorný podklad, který navíc nereaguje s gumovými nožičkami fritézy.
- Nepokládejte fritézu na horký podklad nebo do blízkosti silného zdroje tepla.
- Připojovací kabel nenechávejte viset volně dolů.
- K čištění fritézy používejte pouze čisticí prostředky a pomůcky, uvedené v tomto návodu.
- Pokud chcete fritézu uschovat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte fritézu zcela vychladnout.

Před prvním použitím

Dříve než horkovzdušnou fritézu poprvé použijete, očistěte ji. Fritézu rovněž čistěte bezprostředně po každém použití.

Nastavení automatických programů

- Horkovzdušnou fritézu umístěte na suchý, rovný, neklouzavý, žáruvzdorný podklad, který navíc nereaguje s gumovými nožičkami fritézy.
- Nachystejte si pokrm.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Vložte pokrm do zásuvky s fritovacím košem. Dejte pozor na to, aby nebylo překročeno označení „MAX“.
- Zasuňte zásuvku s košem do fritézy.
- Zapněte fritézu pomocí tlačítka pro zapnutí/vypnutí.
- Poklepejte na tlačítko pro nabídku programů.
- Na displeji začne blikat první automatický program.
- Poklepávejte na tlačítko pro nabídku programů tak dlouho, dokud nezačne blikat automatický program, který chcete použít.
- Poklepejte na tlačítko pro zahájení/přerušení.
- Pokrm je fritován. Jakmile uplyne čas jeho přípravy, zazní pípnutí.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí popálení!

– Horký není pouze pokrm, ale také zásuvka s fritovacím košem. Proto se zásuvky s fritovacím košem dotýkejte jen za rukojeť. Pokrmu se nedotýkejte tak dlouho, dokud alespoň trochu nevychladne.

Pomocí rukojeti odeberte z fritézy zásuvku pro fritovací koš.

Přendejte pokrm do žáruvzdorné nádoby.

Nechte zásuvku a fritovací koš vychladnout.

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Očistěte zásuvku a fritovací koš

Manuální nastavení času a teploty

- Horkovzdušnou fritézu umístěte na suchý, rovný, neklouzavý, žáruvzdorný podklad, který navíc nereaguje s gumovými nožičkami fritézy.
- Nachystejte si pokrm.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Vložte pokrm do zásuvky s fritovacím košem. Dejte pozor na to, aby nebylo překročeno označení „MAX“.
- Zasuňte zásuvku s košem do fritézy.
- Zapněte fritézu pomocí tlačítka pro zapnutí/vypnutí.
- Poklepejte na tlačítko pro manuální nastavení teploty/času a pomocí šipek nastavte minuty.
- Poklepejte ještě jednou na tlačítko pro manuální nastavení teploty/času a pomocí šipek nastavte sekundy.
- Poklepejte na tlačítko pro manuální nastavení teploty/času a pomocí šipek zadejte teplotu.
- Poklepejte na tlačítko pro zahájení/přerušení.
- Pokrm je fritován. Jakmile uplyne čas jeho přípravy, zazní pípnutí.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí popálení!

– Horký není pouze pokrm, ale také zásuvka s fritovacím košem. Proto se zásuvky s fritovacím košem dotýkejte jen za rukojeť. Pokrmu se nedotýkejte tak dlouho, dokud alespoň trochu nevychladne.

- Pomocí rukojeti odeberte z fritézy zásuvku pro fritovací koš.
- Přendejte pokrm do žáruvzdorné nádoby.
- Nechte zásuvku a fritovací koš vychladnout.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Očistěte zásuvku a fritovací koš

Tipy na přípravu

Čas přípravy závisí na množství a složení pokrmu, tj. hluboce zmrazený pokrm nebo tvrdá zelenina se musí připravovat déle apod.

Symbol	Pokrm	Volba programu	Teplota	Čas
	Malé dortíky ve formičkách vhodných do trouby	„Bread“	180 °C	13-17 min.
	Hranolky (hluboce zmrazené) Hranolky (čerstvé)	„Chips“	180 °C	20 min. 15 min.
	Zelenina, např. mrkev Zelenina, např. cukety	Manuální nastavení	160 °C	15-17 min. 10-12 min.
	Kuře (čerstvé) Kuře (hluboce zmrazené)	„Chicken“	200 °C	20-22 min. 22-25 min.
	Krevety (hluboce zmrazené) Krevety (čerstvé)	„Shrimp“	180 °C	10–16 min.
	Maso	„Beef“	180 °C	podle tloušťky, 10-16 min.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!