

RTT21

str. GB-2

SOUČÁSTKY / TLAČÍTKA

1. talíř gramofonu
2. osa gramofonu
3. adaptér 45rpm
4. páčka pro zdvihání ramínka
5. ramínko
6. zdířka pro sluchátka
7. ovládání rychlosti
8. kontrolka zapojení ke zdroji elektřiny
9. přepínač automatického zastavení
10. vypínač a ovládání hlasitosti
11. 3,5mm jack - zdířka pro vstup
12. přenoska s jehlou
13. vestavěný reproduktor
14. úchop
15. zámek
16. RCA výstupní zdířky (pravá a levá)
17. zdířka pro zdrojový kabel
18. bluetooth

NEŽ ZAČNETE...

Zdroj proudu

Pro správné fungování gramofonu je zapotřebí AC/DC adaptér s výstupem 5V DC 1A. Při připojení adaptéru do zásuvky elektrického proudu:

Pevně a bezpečně připojte konektor adaptéru do zdířky na zadní straně gramofonu.

Zasuňte zástrčku adaptéru do zásuvky 230V AC~60Hz.

Otočte vypínačem gramofonu po směru hodinových ručiček, abyste zapnuli gramofon. Kontrolka zapojení se rozsvítí.

str. GB-3

POUŽÍVÁNÍ GRAMOFONU

Před použitím:

- sejměte krytku přenosky

- ujistěte se, že ramínko je uvolněné zpojistky na podložce ramínka. Po použití ramínko opět zajistěte pojistkou.

Poslouchání gramodesek:

1. Nastavte funkci (10) do pozice PHONO a zvedněte kryt gramofonu.
2. Umístěte desku na talíř gramofonu, přesně doprostřed. Při přehrávání sedmipalcových desek použijte 45RPM adaptér.
3. Nastavte rychlost (7) na 33, 45 nebo 78 rpm, podle konkrétní desky.
4. Zdvihněte ramínko z jeho podložky pomocí páčky (4) a pomalu jej přesuňte nad desku. Talíř gramofonu (1) se začne otáčet.
5. Přesuňte ramínko (5) do místa požadovaného začátku přehrávání.
6. Jemně položte ramínko na desku, aby začala hrát.
7. Když deska dohraje, ramínko se samo zastaví, zdvihněte jej a přesuňte zpět na podložku.
8. Pro ruční zastavení přehrávání kdykoli zdvihněte ramínko a přesuňte jej zpět na podložku.

Pozor:

Nezastavujte či neotáčejte talířem ručně.

Přesunování či pohybování gramofonem bez zajištění ramínka pojistkou může vést k poškození ramínka.

Nasadte na přenosku její krytku, není li gramofon v provozu.

Používání funkce AUTO-STOP

Některé desky mohou mít prostor pro zastavení mimo přednastavenou mez, takže se může stát, že gramofon přestane hrát před skončením poslední skladby. Děje-li se to, vypněte funkci AUTO-STOP pomocí jejího vypínače (9). Tím docílíte přehrávání desky až do konce, vězte ale, že na konci sama nezastaví. Je třeba manuálně ramínko zdvihnout a navrátit do původní pozice, následně pak vypnout gramofon, aby se talíř přestal otáčet.

PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH REPRODUKTORŮ

Je možné připojit externí reproduktory či zesilovače pomocí výstupních zdírek RCA Line-out, nebo přes bluetooth. Propojte je s AUX-IN (vstupními zdírkami) vašeho stereo systému nebo zesilovači, a to pomocí RCA kabelů (nejsou součástí balení). Nebo zapněte bluetooth a spárujte. Poznámka: Ovládání hlasitosti gramofonu nebude upravovat hlasitost při takovém zapojení.

POUŽÍVÁNÍ SLUCHÁTEK (nejsou součástí balení)

Zapojení sluchátek do vstupu pro sluchátka (6), nebo spárováním pomocí bluetooth (18) vám umožní poslech v soukromí.

PROSÍM, ČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED POUŽITÍM SLUCHÁTEK.

1. Nepřehrávejte příliš nahlas po dlouhou dobu, to může vést k poškození sluchu.
2. Pokud vám zvoní v uších, ztlumte nebo vypněte přehrávání.
3. Držte se rozumné hladiny hlasitosti, a to i když vaše sluchátka jsou otevřená a přizpůsobená k tomu, abyste slyšeli venkovní zvuky. Vysoká hlasitost může i tak některé zvuky blokovat.

Varování: Riziko poškození sluchu.

- Před zapojením sluchátek nastavte hlasitost na nízkou hladinu.

str. GB-4

VSTUP AUX-IN

1. Nastavte funkci (10) na LINE-IN a pak použijte audiokabel s 3,5mm jackem na obou koncích.
2. Jeden konec zapojte do zdířky LINE-IN na středovém panelu gramofonu. Druhý konec připojte do sluchátkové nebo lin-out zdířky na vašem externím zvukovém zařízení. Budete moci přehrávat audio z vašeho zdroje prostřednictvím reproduktoru gramofonu.
3. Hlasitost může nyní být ovládána pomocí gramofonu. Všechny funkce externího zařízení zůstanou nezměněny.

POZNÁMKA:

Při použití zdířky line-out na externím zařízení budete potřebovat pouze ovládání hlasitosti na gramofonu. Použijete-li sluchátkový výstup, budete muset hlasitost upravit jak na gramofonu, tak i ve vašem zařízení.

BLUETOOTH

1. Zapněte funkci bluetooth (18)
2. Na vašem externím zařízení navolte párování a spárujte s gramofonem.
3. Hlasitost může nyní být ovládána pomocí gramofonu. Všechny funkce externího zařízení zůstanou nezměněny
4. Pomocí bluetooth můžete poslouchat vaše vinylové desky v externích reproduktorech, nebo ve sluchátkách. Zároveň zastává funkci zdířky LINE-IN, takže můžete použít reproduktory gramofonu jako externí pro jiné zařízení.

PRŮVODCE RŘEŠENÍM CHYB

<<PO SLOUPCÍCH>>

Problém

-

Zařízení nereaguje (bez proudu).

-

Žádný zvuk

-

Zkreslený zvuk

-

Gramofon se při delším hlasitém přehrávání zahřívá.

Pravděpodobná příčina

-

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!