

# TechniSat

## TechniPlayer LP 300

DJ gramofon  
s připojením k USB



## Návod k použití

## Předmluva

Tento návod k použití Vám pomůže při

- určení odpovídajícím a
- bezpečném

ovládání Vašeho gramofonu **TechniPlayer LP 300**, pojmenovaném v následujícím textu jako gramofon nebo přístroj.

Věnujte pozornost software Audacity na CD a pokynům pro použití připojení k USB na str. 19.

## Cílová skupina tohoto návodu k použití

Tento návod je zaměřen na každou osobu, která gramofon

- instaluje
- obsluhuje
- čistí
- nebo likviduje

Všechny značky a jména výrobků jsou továrními značkami, nebo registrovanými firemními značkami příslušných výrobců.

## Charakteristické znaky formátování tohoto návodu

Různé prvky tohoto návodu k použití jsou opatřeny pevně stanovenými označeními. Takto můžete snadno rozlišit zda se jedná o

normální text

- výčet nebo
- kroky postupu.




Instalovat v dodávce obsažené software Audacity® před připojením přístroje k PC respektive MAC a jeho uvedením do provozu.

Jako alternativní program slouží např. „Free MP3 Sound Recorder“ na CD.

**Prosím přečtěte si tento Návod k použití pozorně, uchovejte jej pro pozdější použití, zpřístupněte jej dalším uživatelům a dbejte jeho pokynů.**

## Obsah

		Připojení k napájecí síti	15
		Jak nastavit přepínač PHONO / LINE	15
		Odejmutí / nasazení krytky jehly	16
<b>Obsah</b>	<b>3</b>	<b>Přehrání gramofonové desky</b>	<b>17</b>
<b>Bezpečnost a umístění gramofonu</b>	<b>4</b>	Postup	17
 <b>Bezpečnost</b>	4	Přerušování přehrávání	17
<b>Umístění</b>	5	Přehrání desky 45 ot. / min. s velkým středícím otvorem	18
<b>Popis přístroje</b>	<b>7</b>	Jemné nastavení otáček PITCH ADJ.	18
Rozsah dodávky	7	<b>Předtím než zřídíte USB připojení</b>	<b>19</b>
Zvláštní vlastnosti	7	<b>Jak digitalizovat Vaši hudbu</b>	<b>20</b>
Čelní panel přístroje	8	Instalace software	20
<b>Jak připravíte gramofon na provoz</b>	<b>9</b>	Připojení gramofonu	20
Talíř gramofonu	9	Nastavení software	20
Podložka talíře	9	Záznam a uložení hudby	21
Středící kotouč	9	<b>Čištění gramofonu</b>	<b>22</b>
Montáž hlavy raménka přenosky	9	Čištění jehly a desky	22
Raménko přenosky	10	Výměna jehly	22
Přípevnění protizávaží	10	Montáž jiného snímacího systému	23
Nastavení přitlaku	10	<b>Jak odstraníte závady</b>	<b>24</b>
Nastavení antiskatingu	11	Problémy s přístrojem	24
Osvětlení jehly	12	<b>Technické parametry</b>	<b>25</b>
Kryt přístroje	12	<b>Likvidace přístroje</b>	<b>26</b>
Nastavitelné nožky přístroje	13	<b>Jak se spojíte s výrobcem</b>	<b>27</b>
<b>Připojení gramofonu</b>	<b>14</b>		
Připojení k zesilovači	15		
Připojení k počítači	15		

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!