

Obsah

1. Bezpečnostní předpisy
2. Dispozice a dodávané prvky
3. Správné používání
4. Technické údaje
5. Před spuštěním zařízení
6. Provoz
7. Čištění, údržba a objednávání náhradních dílů
8. Likvidace a recyklace

Ⓜ Důležité!

Při používání zařízení je nutno dodržovat několik bezpečnostních opatření k zamezení úrazů a škod. Prostudujte si prosím pečlivě celý návod k obsluze a bezpečnostní předpisy. Tento návod uchovejte na bezpečném místě, aby byly informace vždy k dispozici. Při předávání zařízení jinému uživateli vždy zároveň předejte tento návod k obsluze a bezpečnostní předpisy. Neneseme žádnou odpovědnost za škodu nebo za havárie, k nimž dojde v důsledku nedodržování tohoto návodu a bezpečnostních pokynů.

1. Bezpečnostní předpisy

Příslušné bezpečnostní informace naleznete v příložené brožuře.

Ⓜ Pozor!

Prostudujte si veškeré bezpečnostní předpisy a pokyny. Každá chyba při nedodržování bezpečnostních předpisů a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, vzniku požáru anebo vážnému zranění.

Uchovejte veškeré bezpečnostní předpisy a pokyny na bezpečném místě pro použití v budoucnu.

Vysvětlení výstražných značek na stroji (obr. 9)

1. Důležité! Prostudujte si návod k obsluze a řiďte se výstrahami a bezpečnostními pokyny.
2. Všechny ostatní osoby, nechť se zdržují mimo nebezpečný prostor.
3. Pozor! Řezné nože dobíhají i po vypnutí motoru. Vyčkejte, dokud se nože nezastaví.
Nebezpečí úrazu!
4. Baterie likvidujte správným způsobem!
5. Ochraňujte nářadí před vlhkostí a nikdy ne vystavujte dešti.
6. Garantovaná hladina akustického výkonu: 87 dB

2. Dispozice a dodávané prvky**2.1 Dispozice (obr. 1/2)**

- 1 Řezný nůž na trávu
- 2 Řezný nůž na keře
- 3 Bezpečnostní zámek
- 4 Spínač
- 5 Mechanismus uvolnění nože
- 6 Kryt nože
- 7 Nabíječka baterií

2.2 Dodávané prvky

- Otevřete obal a opatrně vyjměte zařízení.
- Odstraňte obalový materiál a případné obalové anebo přepravní spony a pásky.
- Přesvědčte se, zda jsou dodány všechny kusy.
- Zkontrolujte, zda není zařízení či příslušenství poškozeno z přepravy.
- Obaly si pokud možno ponechte až do konce záruční doby.

Důležité!

Zařízení a obalový materiál nejsou hračky. Nenechte děti hrát si plastovými sáčky, fóliemi nebo malými díly. Hrozí nebezpečí spolknutí nebo udušení!

- Originální návod k obsluze
- Bezpečnostní pokyny

3. Správné používání

Zařízení je konstruováno na sekání okrajů trávníků a malých travnatých ploch v domovních zahradách a zahrádkách. Nářadí pro domovní zahrady a zahrádky není vhodné k použití ve veřejných zařízeních, parcích a sportovištích, podél silničních komunikací, na farmách či v lesnictví. K řádnému používání nářadí je naprosto nezbytné řídit se pokyny uvedenými v návodu výrobce.

Důležité! Je zakázáno používat nářadí k sekání materiálu na kompostování kvůli možnému nebezpečí úrazu a škod na majetku.

Stroj je povoleno používat pouze k předepsanému účelu. Jakékoli jiné použití se považuje za nesprávné. Za veškeré případné škody a zranění způsobené v důsledku toho odpovídá uživatel / provozovatel, nikoli výrobce.

Upozorňujeme, že naše zařízení není konstruováno k použití ke komerčním, řemeslnickým nebo průmyslovým účelům. Při použití stroje v komerčních, řemeslnických nebo průmyslových oborech nebo k obdobným účelům naše záruka propadá.

4. Technické údaje

Otáčky n_0 :
1300/min
Šířka záběru nože na trávu: 85 mm
Šířka záběru nůžek na keře..... 130 mm
Tloušťka řezu nůžek na keře..... 8 mm
Provozní doba max.:85 min
Baterie: Li-Ion / 7,2 V DC / 1,3 Ah
Doba nabíjení: 2 h
 L_{pA} hladina akustického tlaku:1 dB (A)
 L_{w} hladina akustického výk..... 81 dB (A)
K nejistota 6 dB (A)
Vibrace a_{hv} : 5,5 m/s²
K nejistota.....1,5 m/s²
Hmotnost:1,1 kg
Hladina akustického tlaku
u uší obsluhy..... 77 dB (A)
K nejistota..... 3 dB (A)
Nabíječka baterií
Síťové napětí.....100-240 V ~ 50-60 Hz

Výkon

Jmenovité napětí..... 9,2 V DC
Jmenovitý proud:..... 900 mA

- Hladina vibrací se měří v souladu se souborem standardních kritérií a elektrické nářadí lze s její pomocí porovnávat mezi sebou.
- Pomocí uvedené hladiny vibrací lze též provést počáteční posouzení vystavení účinkům vibrací.
- Hladina vibrací se při reálném použití může lišit od uvedené hodnoty podle způsobu použití elektrického nářadí.
- Snažte se dopad vibrací minimalizovat. Vystavení účinkům vibrací lze snížit například použitím rukavic při práci s nářadím a omezením pracovní doby. Ta zahrnuje celý pracovní cyklus (např. čas, kdy je elektrické nářadí vypnuté, nebo je zapnuté, ale není zatíženo).

Před spuštěním zařízení

4.1 Nabíjení baterie (obr. 3, 4)

- Připojíme nabíječku k nabíjecí stanici (obr. 3)
- Ujistíme se, že síťové napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku nabíječky. Zapojíme nabíječku do zásuvky. Rozsvítí se červená LED (obr. 4, pol. 1), oznamující dostupnost nabíjecího napětí.
- Baterie se nyní nabíjí. Prázdná baterie potřebuje nabíjet maximálně po dobu 2 hodin. Při nabíjení se může mírně zvýšit teplota baterie. To je normální.
- Jakmile je baterie plně nabitá, červená LED (obr. 4, pol. 1) zhasne. Jestliže se dobíjecí baterie nenabíje, ujistěte se, zda je v zásuvce napětí.

Včasné dobíjení baterie pomůže udržet nářadí dlouhodobě použitelné. Dobíjení je vždy nutné, jakmile si povšimnete, že výkon nástroje klesá. Nikdy baterii nedovolte zcela se vybit. Tím na ní totiž dojde poruše.

Důležité!

Je zakázáno demontovat či přemostovat jakékoli spínací prvky instalované na nářadí výrobcem (např. připevněním tlačítka k rukojeti), což by bránilo automatickému vypnutí nástroje a vedlo by k významnému nebezpečí úrazu.

5. Provoz

Sečenou plochu je nutno nejprve zbavit kamenů a dalších pevných předmětů. Bezpečnostní zámek (obr. 1 / pol. 3) brání v neúmyslném spuštění nástroje. Bezpečnostní zámek se aktivuje (obr. 3 / pol. 3) zatlačením vpřed a zároveň stiskem spínače ON/OFF (obr. 1 / pol. 4). Nářadí se vypíná uvolněním spínače ON/OFF (obr. 1 / pol. 4).

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!