

- Pi prvni použití spotebice nechte paru chvilu unikat. Tim se odstrani nejistoty a zaptach, které pripadné zbyly z výrobního procesu. Je dobré generator páry vyzkoušet nejdrive na starším kousku látky, než začnete párou zehnat vaše oblečení!
- Z trysky páry může docházet k unikům, pokud teplota parního generatoru na oblečení není dostatečně vysoká pro odpařování vody a vytvoření páry. Zajistěte proto, aby se parní generator na oblečení před použitím 2-3 minuty zahřival.
- Abyste zabránili přetížení elektrického obvodu, doporučujeme neopuzivat během používání parního generatoru na oblečení další spotebice zapojené do stejného obvodu jako parní generator na oblečení na látku.
- Parní generator na oblečení má konektor lahve, takže místo vodní nádře lze připojit lahve minerální vody, což je pohodlné při cestování.
- Vodní nádrž otočte ve směru hodinových ručiček a odstředíte ji zatažením dolů. Nádrž napustíte vodou z kohnutku přes pnicí otvor až po třetíny plná. Nikdy nepřekračujte maximální hladinu. Vodní nádrž vraťte na místo a zajištěte ji otočením proti směru hodinových ručiček.
- Spotebice držte rukou v bezpečné poloze u krku parního generatoru na oblečení ve svise poloze. Druhou rukou nasadte na trysku páry kartáč na látku.
- Při použití spotebice do záruky a síťové tlačítko napájení: Červená kontrolka začne blikat. Spotebice je připraven k použití, pokud kontrolka zatření je nyní v režimu ECO.
- Stiskněte a podržte tlačítko páry. Napájení směřem od sebe ve svise poloze. Kartáč na tkaninu jemně tiskněte na oblečení a spotebicem pohybuje nahoru a dolů.
- Na zastavení vypouštění páry uvolněte tlačítko páry.
- Po použití spotebice jej stisknutím hlavního vypínače vypněte. Zásčku vytahněte ze zásuvky.
- Vyjměte nádrž na vodu a zbylou vodu vylijte z nádře.

BEZPEČNOST

CS Návod k použití

Du hittar all tillgänglig information och reservdelar på <http://www.service.prinCESS.info/>

Support

Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.

ÖMGIvNING

Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutas fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbol på apparaten, märksävnings- och förpackningen gör dig uppmärksam på detta.

GARANTI

Denna produkt har en garanti på 24 månader. Din garanti är giltig om produkten används i enlighet med instruktionerna och för det ändamål som den tillverkades. Dessutom skall ursprungsköpet (faktura) kassasaker eller kvitto) vidimeras med inköpsdatum, återförsäljarens namn och artikelnummer på produkten.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

När du inte använder apparaten och innan förvaring, förstätt änga tills vatten tanken är tom, och stäng sedan av och koppla ur apparaten och vänta tills apparaten har kylts ned helt.

Angaren är avsedd för hushåll och måste användas med vanligt kranvatten. Använd inte parfym, vinäger eller andra kemikalier i tanken. Enheten är inte utformad att fungera med dessa kemikalier.

Rengör utidan med en fuktig trasa. Använd aldrig starka och slipande rengöringsmedel, stålull eller skurvamp, eftersom dessa skadar apparaten. Sänk inte i vatten eller någon annan vätska.

Se alltid till att ångutloppet är rent och fritt från kalkavlagningar och ej blockerat.

Se till att höljet är tätt innan förvaring eller nedpackning.

GARANTI

Denna produkt har en garanti på 24 månader. Din garanti är giltig om produkten används i enlighet med instruktionerna och för det ändamål som den tillverkades. Dessutom skall ursprungsköpet (faktura) kassasaker till eller kvitto) vidimeras med inköpsdatum, återförsäljarens namn och artikelnummer på produkten.

ÖMGIvNING

Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutas fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbol på apparaten, märksävnings- och förpackningen gör dig uppmärksam på detta.

Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.

Du hittar all tillgänglig information och reservdelar på <http://www.service.prinCESS.info/>

SK Používateľská príručka

Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na <http://www.service.prinCESS.info/>

Podpora

Zepřejte na místním obecním úřadě.

Životního prostředí. Na informace vztahující se ke sběrnému místu se obraťte na místní úřad.

Recyklační symboly a domáckých spotřebičů významně přispějí ke ochráně životního prostředí. Materiály používané v tomto spotřebiči jsou recyklované.

Spotřebiči, navod k obsluze a obal vás na tento důležitý problém upozorňují. K recyklaci elektroniky a domáckých spotřebičů. Symbol na domovního odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo.

Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyřazován do domovního odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo.

PROSTŘEDI

Záruka na tento výrobek je 24 měsíců. Záruka je platná tehdy, když je výrobek použit v souladu s návodem k použití. Navíc je třeba předložit původní doklad o koupi (fakturu, účtenku nebo doklad o koupi), na němž je uvedeno datum nákupu, jméno prodejce a výrobní číslo.

Pro podrobnější informace o záruce, prostím, navštivte naše servisní internetové stránky: www.service.prinCESS.info/

ZÁRUKA

Záruka na tento výrobek je 24 měsíců. Záruka je platná tehdy, když je výrobek použit v souladu s návodem k použití. Navíc je třeba předložit původní doklad o koupi (fakturu, účtenku nebo doklad o koupi), na němž je uvedeno datum nákupu, jméno prodejce a výrobní číslo.

Pro podrobnější informace o záruce, prostím, navštivte naše servisní internetové stránky: www.service.prinCESS.info/

BEZPEČNOST

CÍŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pokud spotebice neopuzivate a před uskladněním pokraccujte ve vřobě páry, dokud se nádrž na vodu nevyprázdní, poté spotebice vyjměte z zásuvky.

Stiskněte a podržte tlačítko páry. Napájení směřem od sebe ve svise poloze. Kartáč na tkaninu jemně tiskněte na oblečení a spotebicem pohybuje nahoru a dolů.

Na zastavení vypouštění páry uvolněte tlačítko páry.

Po použití spotebice jej stisknutím hlavního vypínače vypněte. Zásčku vytahněte ze zásuvky.

OPAZOVANĚNÍ

Spotřebič nechte vychladnout ve svise poloze.

Vyjměte nádrž na vodu a zbylou vodu vylijte z nádře.

UPOZORNĚNÍ: Vysoká teplota může dosáhnout 180 °C, před napářením prosím zkontrolujte, zda je materiál odolný vůči vysokým teplotám či nikoliv. Rozprašovači plochu nenechávejte na stejném místě dlouhou dobu, abyste zabránili poškození oblečení.

UPOZORNĚNÍ: Pokud spotebice neopuzivate a před uskladněním pokraccujte ve vřobě páry, dokud se nádrž na vodu nevyprázdní, poté spotebice vyjměte z zásuvky.

Stiskněte a podržte tlačítko páry. Napájení směřem od sebe ve svise poloze. Kartáč na tkaninu jemně tiskněte na oblečení a spotebicem pohybuje nahoru a dolů.

Na zastavení vypouštění páry uvolněte tlačítko páry.

Po použití spotebice jej stisknutím hlavního vypínače vypněte. Zásčku vytahněte ze zásuvky.

OPAZOVANĚNÍ

Spotřebič nechte vychladnout ve svise poloze.

Vyjměte nádrž na vodu a zbylou vodu vylijte z nádře.

UPOZORNĚNÍ: Vysoká teplota může dosáhnout 180 °C, před napářením prosím zkontrolujte, zda je materiál odolný vůči vysokým teplotám či nikoliv. Rozprašovači plochu nenechávejte na stejném místě dlouhou dobu, abyste zabránili poškození oblečení.

UPOZORNĚNÍ: Pokud spotebice neopuzivate a před uskladněním pokraccujte ve vřobě páry, dokud se nádrž na vodu nevyprázdní, poté spotebice vyjměte z zásuvky.

Stiskněte a podržte tlačítko páry. Napájení směřem od sebe ve svise poloze. Kartáč na tkaninu jemně tiskněte na oblečení a spotebicem pohybuje nahoru a dolů.

Na zastavení vypouštění páry uvolněte tlačítko páry.

Po použití spotebice jej stisknutím hlavního vypínače vypněte. Zásčku vytahněte ze zásuvky.

OPAZOVANĚNÍ

Spotřebič nechte vychladnout ve svise poloze.

Vyjměte nádrž na vodu a zbylou vodu vylijte z nádře.

UPOZORNĚNÍ: Vysoká teplota může dosáhnout 180 °C, před napářením prosím zkontrolujte, zda je materiál odolný vůči vysokým teplotám či nikoliv. Rozprašovači plochu nenechávejte na stejném místě dlouhou dobu, abyste zabránili poškození oblečení.