

SINCE 1908

*Solis*

## RICE COOKER COMPACT

Model 821

Návod na obsluhu

Návod k použití



## **Blahoželáme Vám, že ste si zakúpili ryžovar SOLIS RICE COOKER COMPACT4-Tassen Cool Touch.**

SOLIS dovedol umenie prípravy perfektnej, nadýchanej ryže k dokonalosti a zjednodušil ju na jednoduché stlačenie jediného tlačidla. Váš ryžovar SOLIS ukončí varný proces automaticky, hneď ako je ryža hotová, a prepne sa do pohodlného režimu udržiavania teploty; vďaka tomu už sa Vám nikdy nestane, že by ste ryžu rozvarili.

Tento návod na obsluhu obsahuje pokyny na použitie Vášho nového ryžovaru spolu s dopĺňajúcimi informáciami o ryži.

Pred prvým uvedením Vášho ryžovaru do prevádzky si prosím pozorne prečítajte celý návod na obsluhu.

## ▲ DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Počas používania elektrospotrebičov by ste vždy mali dodržiavať základné bezpečnostné pokyny vrátane nasledujúcich:

1. **Dôležité:** Pred prvým použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny.
2. Nedotýkajte sa horúceho povrchu spotrebiča. Spotrebič uchopte len za rukoväti, ktoré sú k tomu určené.
3. Umiestnite spotrebič iba na rovnú, suchú a žiaruvzdornú plochu.
4. Spotrebič, prívodný kábel ani zástrčku neponárajte do vody ani inej tekutiny, v opačnom prípade hrozí úraz elektrickým prúdom.
5. Zvýšte pozornosť, ak spotrebič používajú deti alebo pokiaľ je spotrebič používaný v blízkosti detí.
6. Keď spotrebič nepoužívate alebo ho chcete vyčistiť, vždy najskôr vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Pred zostavením, rozobraním alebo čistením nechajte spotrebič celkom vychladnúť.
7. Nepoužívajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu prívodného kábla alebo zástrčky. Nepoužívajte chybný alebo poškodený spotrebič. Odovzdajte ho najbližšiemu autorizovanému servisu alebo odbornému predajcovi na kontrolu, opravu alebo nastavenie.
8. Použitie príslušenstva, ktoré nebolo odporučené výrobcom spotrebiča, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo poranenie.
9. Nepoužívajte spotrebič v exteriéri.
10. Dbajte na to, aby ste neviedli prívodný kábel cez horúci povrch. Prívodný kábel nesmie visieť cez hranu pracovnej plochy alebo stola.
11. Nikdy nestavajte spotrebič na horúci horák ani do jeho blízkosti. Nevkladajte spotrebič do horúcej rúry.
12. Spotrebič používajte iba na určený účel.
13. Budte veľmi opatrný, ak premiestňujete spotrebič naplnený horúcou vodou alebo inými tekutinami.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!