

guzzanti

SUŠIČKA POTRAVIN
SUŠIČKA POTRAVÍN
SUSZARKA SPOŻYWCZA
ÉLELMISZERSZÁRÍTÓ
SUŠILNIK HRANE
DÖRRGERÄT
FOOD DEHYDRATOR

GZ-507



Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
Navodila za uporabo
Gebrauchsanleitung
Instruction manual

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za koupi spotřebiče GZ507. Doufáme, že s ním budete spokojeni během jeho celé životnosti. Před použitím si důkladně přečtěte celý návod. Uschovejte si jej na bezpečném místě pro případné použití v budoucnosti. Ujistěte se, zda všechny osoby používající spotřebič znají obsah návodu k obsluze.

| Technické parametry | |
|---------------------|---------------------|
| Napětí | 230 - 240 V ~ 50 Hz |
| Příkon | 500 W |
| Hlučnost | 46 dB (A) re 1pw |

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

- Spotřebič nepoužívejte v rozporu s pokyny v tomto návodu.
- Před prvním použitím spotřebiče z něj odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky.
- Ujistěte se, zda napětí v elektrické síti odpovídá parametrům na výrobním štítku.
- Během provozu nenechávejte spotřebič bez dohledu.
- Spotřebič postavte na stabilní a teplu odolný povrch, mimo zdrojů tepla. Plocha musí být dostatečně pevná pro váhu a obsah spotřebiče. **Nechte nejméně 15 cm volného prostoru kolem spotřebiče.**
- Nenechávejte spotřebič v blízkosti hořlavých předmětů; na spotřebič nepokládejte žádné předměty.
- Do spotřebiče nevkládejte žádné předměty z papíru nebo plastu.
- Nezakrývejte otvory spotřebiče; riziko přehřátí.
- Uvnitř spotřebiče neskladujte žádné předměty.
- Spotřebič udržujte čistý. Zabráňte vniknutí cizích předmětů do spotřebiče přes větrací mřížky. Mohou poškodit spotřebič nebo způsobit zkrat a následný požár.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel; uchopte zástrčku, nikoliv kabel.
- Nedovolte dětem nebo nezpůsobilým osobám manipulovat se spotřebičem; používejte jej mimo dosah těchto osob.
- Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby neobeznámené s obsluhou spotřebiče jej smí používat pouze pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, která se obeznámila s těmito pokyny.
- V případě použití spotřebiče v blízkosti dětí zvýšte pozornost.
- Spotřebič se nesmí používat jako hračka.
- Přívodní kabel nenechávejte viset přes okraj stolu, kde by na něj dosáhly děti.
- Spotřebič nepoužívejte na mokřém povrchu, hrozí riziko zasažení elektrickým proudem.
- Nepoužívejte jiné než výrobcem doporučené příslušenství.
- Spotřebič nepoužívejte s poškozeným přívodním kabelem nebo zástrčkou. Pro výměnu kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Nikdy netahejte za přívodní kabel ani jej nepoužívejte k přenášení spotřebiče.
- Držte spotřebič mimo zdroje tepla, jako jsou radiátory, trouby apod. Spotřebič nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo vlhkosti.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- V případě jakékoliv závady vypněte spotřebič a odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti; není navržený pro komerční využití.
- Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo samotný spotřebič do vody ani jiných tekutin.
- Pravidelně kontrolujte spotřebič a přívodní kabel z hlediska poškození.

- Vypněte spotřebič po použití a před čištěním.
- **Pokud si všimnete kouř, spotřebič vypněte a odpojte kabel od elektrické zásuvky. Víko nechte na místě, abyste zabránili šíření plamenů.**
- Nepokoušejte se spotřebič opravovat svépomocně. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Maximální doporučená doba provozu nesmí přesáhnout 40 hodin.
- Sušičku doporučujeme používat s 5 dodanými podnosy, i když jsou některé prázdné.
- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností, pokud jsou pod dohledem odpovědné osoby nebo byly poučeny o správném použití spotřebiče a porozuměly případnému riziku. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Tento spotřebič smí čistit děti od 8 let, pokud jsou pod dohledem. Držte spotřebič a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí do 8 let věku.

Nedodržení pokynů výrobce může vést ke ztrátě práva na záruční opravu.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Víko
2. Volič teploty
3. Přepínač ON/OFF (zapnutí/vypnutí)
4. Tělo spotřebiče
5. Podnosy pro sušení
6. Tlačítka časovače
7. Displej



VAROVÁNÍ: před použitím nového spotřebiče jej sestavte a zapněte na 30 minut bez ovoce. Pak spotřebič vyčistěte vlhkou utěrkou a podnosy pro potraviny umyjte v teplé vodě.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!