

Digitální teploměr a vlhkoměr, typ 30.5027

Před použitím

- Následující informace si čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nedodržení instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

Oblast použití

- Přístroj slouží ke kontrole vnitřní teploty a vlhkosti pro zdravé životní prostředí
- Komfortní zóna s nejvyššími a nejnižšími hodnotami.

Bezpečnostní pokyny

- Přístroj by měl být použit pouze tak, jak je popsáno v návodu.
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.
- Přístroj není určen pro lékařské účely nebo veřejné užívání, ale výhradně pro domácí použití.
- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte.
- Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie. Pokud Vám baterie vyteče, při manipulaci s ní používejte ochranné rukavice a brýle.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vibracím a nárazům.

Uvedení do provozu

- Odstraňte ochrannou fólii z displeje.
- Vytáhněte přihrádku na baterie (viz označení) a vyjměte bezpečnostní pásek. Zasuňte přihrádku na baterie zpět do pouzdra. Přihrádka pro baterie je správně usazena v pouzdru, když uslyšíte cvaknutí.
- Všechny segmenty se na displeji na chvíli zobrazí.
- Přístroj je nyní připraven k provozu.
- Horní část displeje zobrazuje vnitřní teplotu.
- Spodní část displeje zobrazuje relativní vlhkost a stupeň komfortu.
- Vyjměte baterii, pokud nebudete přístroj používat po delší dobu.

Maximální / minimální teplota a vlhkost

- Stiskněte tlačítko MIN/MAX na zadní straně přístroje.
- Na displeji se objeví maximální hodnoty.
- Dalším stiskem tlačítka se zobrazí minimální hodnoty.
- Na aktuální hodnoty se vrátíte dalším stiskem, nebo delší nečinností přístroje.
- Maximální a minimální hodnoty se resetují každých 24 hod..

Zobrazení teploty

- Tlačítkem °C/°F na zadní straně můžete měnit zobrazení teploty v °C, nebo v °F.

Symbol komfortu v místnosti

- Na spodní části displeje je zobrazen smajlík pro určení optimálního klima v místnosti.

SUCHO	☹	< 40%	
OPTIMÁLNÍ PODMÍNKY	☺	40 – 70 %	20°C ... 25°C
VLHKO	☹	> 70 %	
symbol nezobrazen		40 - 70%	< 20°C, > 25°C

Umístění

- Přístroj můžete umístit na podložku pomocí výklopné opěrky na zadní straně, nebo zavěsit na stěnu.

Péče a údržba

- Přístroj čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky.
- Vyjměte baterii, pokud nebudete přístroj používat po delší dobu.
- Uchovávejte přístroj na suchém místě.

Řešení problémů

Na displeji se nezobrazují žádná data:

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!