



**Vestavná pečicí trouba
HBG6764S1**



BOSCH

[cs] Návod k použití



4 242 002 808 062

Obsah

	Použití podle určení	4
	Důležitá bezpečnostní upozornění	5
	Obecně	5
	Halogenová žárovka	6
	Pečicí sonda	6
	Čisticí funkce	6
	Příčiny poškození	7
	Obecně	7
	Ochrana životního prostředí	7
	Úspora energie	7
	Ekologická likvidace	7
	Seznámení se spotřebičem	8
	Ovládací panel	8
	Ovládací prvky	8
	Displej	8
	Druhy provozu	9
	Způsoby topení	9
	Další informace	10
	Funkce varného prostoru	10
	Příslušenství	11
	Dodávané příslušenství	11
	Zasunutí příslušenství	11
	Vlastní příslušenství	12
	Před prvním použitím	13
	První uvedení do provozu	13
	Čištění varného prostoru a příslušenství	13
	Obsluha spotřebiče	14
	Zapnutí a vypnutí spotřebiče	14
	Spuštění provozu	14
	Nastavení druhu provozu	14
	Nastavení druhu ohřevu a teploty	14
	Rychlý ohřev	15
	Časové funkce	15
	Nastavení doby trvání	15
	Nastavení konce	16
	Nastavení budíku	17
	Teploměr pečeně	17
	Způsoby topení	17
	Zapíchnutí pečicí sondy do pečeného pokrmu	18
	Nastavení teploty středu masa	18
	Teploty středu různých potravin	19
	Dětská pojistka	19
	Aktivace a deaktivace	19
	Základní nastavení	20
	Změna základních nastavení	20
	Seznam základních nastavení	20
	Výpadek elektrického proudu	20
	Změna času	20
	Program sabat	21
	Spuštění programu sabat	21
	Čisticí prostředky	21
	Vhodné čisticí prostředky	21
	Udržování spotřebiče v čistotě	22
	Čisticí funkce	23
	Před spuštěním čisticí funkce	23
	Nastavení čisticí funkce	23
	Po skončení čisticí funkce	24
	Rámy	24
	Vysazení a zavěšení rámu	24
	Dvířka spotřebiče	24
	Vysazení a zavěšení dvířek spotřebiče	24
	Demontáž krytu dvířek	25
	Demontáž a montáž skleněných tabulí	25
	Porucha, co je nutno udělat?	27
	Samostatné odstraňování závad	27
	Maximální doba provozu	27
	Výměna žárovky na horní stěně pečicí trouby	28
	Skleněný kryt	28
	Zákaznický servis	28
	Číslo výrobku a výrobní číslo	28
	Pokrmý	29
	Upozornění k nastavením	29
	Pečicí sonda	29
	Snímač pečení	29
	Nastavení pokrmu pomocí funkce Assist	29

**Otestovali jsme pro vás v našem**

kuchyňském studiu.	30
Nepoužívejte silikonové formy	30
Koláče a drobné pečivo	30
Chléb a housky	33
Pizza, quiche a pikantní koláče	34
Nákyp a suflé	36
Drůbež	36
Maso	38
Ryby	40
Zelenina a přílohy	42
Jogurt	42
Úspora energie s druhy ohřevu eco	43
Akrylamid v potravinách	44
Mírný ohřev	44
Sušení	45
Zavařování	46
Kynutí těsta	47
Rozmrazování	47
Udržování teploty	48
Zkušební pokrmy	49

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na:

www.bosch-home.com/cz

**Použití podle určení**

Pečlivě si přečtěte tento návod. Jedině tak můžete svůj spotřebič správně a bezpečně používat. Návod k použití a návod k montáži uschovejte pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Tento spotřebič je určen pouze pro vestavbu. Řiďte se speciálním návodem k montáži.

Po vybalení spotřebič zkontrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.

Spotřebiče bez zástrčky smí zapojovat pouze oprávněný odborník. Pokud je spotřebič nesprávně zapojený, nemáte v případě škody nárok na záruku.

Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti a v odpovídajícím prostředí domácnosti. Spotřebič používejte pouze k přípravě pokrmů a nápojů. Spotřebič mějte během provozu pod dozorem. Spotřebič používejte pouze v uzavřených prostorech.

Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí smějí tento spotřebič používat pouze pod dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným používáním spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Příslušenství vždy správně zasuňte do trouby.

→ "Příslušenství" na straně 11

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!