

OBSAH	
ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	180
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	181
Symboly používané v tomto návodu	181
Používání v souladu s určením	181
Návod k použití	181
ÚVOD	181
Písmena v závorkách	181
Problémy a opravy	181
POPIS	182
Popis spotřebiče	182
Popis ovládacího panelu	182
PŘÍPRAVNÉ ÚKONY	182
Kontrola spotřebiče	182
Instalace spotřebiče	182
Připojení spotřebiče	182
Před uvedením spotřebiče do provozu	183
ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE	183
VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE	183
NASTAVENÍ TVRDOSTI VODY	183
NASTAVENÍ TEPLoty	183
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ	184
ÚSPORA ENERGIE.....	184
TOVÁRNĚ NASTAVENÉ HODNOTY (RESET)	184
PŘÍPRAVA KÁVY.....	184
Volba chuti kávy.....	184
Volba množství kávy v šálku.....	184
Nastavení mlýnku na kávu	185
Doporučení k dosažení teplejší kávy.....	185
Příprava nápoje ze zrnkové kávy	185
Příprava nápoje z mleté zrnkové kávy	185
Příprava DOPPIO+ kávy ze zrnkové kávy	186
Osobní nastavení množství kávy DOPPIO+	186
Příprava kávy LONG ze zrnkové kávy.....	186
Příprava kávy LONG z mleté zrnkové kávy	186
Osobní nastavení množství kávy LONG	186
PŘÍPRAVA CAPPUCCINA	186
Čištění napěňovače po použití.....	187
VÝDEJ HORKÉ VODY	187
ČIŠTĚNÍ	187
Čištění spotřebiče.....	187
Čištění zásobníku na kávové sedliny.....	187
Čištění odkapávací misky a misky na sběr kondenzátu 187	
Čištění vnitřních částí spotřebiče.....	188
Čištění nádoby na vodu	188
Čištění ústí adaptéru na výdej kávy	188
Čištění násypky na mletou kávu	188
Čištění spařovače.....	188
ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE (ODVÁPŇENÍ)188	
PROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY	189
Měření tvrdosti vody	189
Nastavení tvrdosti vody.....	189
ZMĚKČOVACÍ FILTR (*POUZE U NĚKTERÝCH MODELŮ).....	189
Instalace filtru	189
Výměna filtru	190
TECHNICKÉ ÚDAJE	190
LIKVIDACE.....	190
VÝZNAM KONTROLEK	191
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	192

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Spotřebič smějí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a nezbytnými znalostmi, pouze pokud jsou pod dohledem nebo obdržely pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a rozumějí případnému nebezpečí.
- Děti nesmějí spotřebič používat k hraní.
- Příklad při čištění nikdy neponořujte do vody.
- Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu použití. Není určen k použití v: prostředí sloužícím jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, kanceláří a jiného pracovního prostředí, v agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, při pronajímání pokojů.
- V případě poškození zástrčky nebo přírodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně technickou podporou. Předejdete tak případnému riziku.

POUZE PRO EVROPSKÉ TRHY:

- Pokud je spotřebič bez dozoru, a před jeho montáží, demontáží nebo čištěním, jej vždy odpojte od napájení.
- Tento spotřebič není určen do rukou dětem. Spotřebič a jeho kabel udržujte mimo dosah dětí.
- Spotřebič smějí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a nezbytnými znalostmi, pouze pokud jsou pod dohledem nebo obdržely pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a rozumějí případnému nebezpečí.
- Děti nesmějí spotřebič používat k hraní.



Povrchy označené tímto symbolem se během provozu zahřívají (symbol je přítomen pouze u některých modelů).

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Symbole používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Tyto symboly je naprosto nezbytné vždy přísně dodržovat.



Nedodržení pokynů může být příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Nedodržení pokynů může být příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.



Nedodržení pokynů může být příčinou opaření nebo popálenin.



Tento symbol zdůrazňuje rady a informace důležité pro uživatele.



Vzhledem k tomu, že spotřebič je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit úraz elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- Spotřebič se nedotýkejte, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Zástrčky se nedotýkejte, pokud máte mokré ruce.
- Ujistěte se, zda je elektrická zásuvka vždy volně přístupná, aby bylo možné v případě potřeby vytáhnout zástrčku.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout ze zásuvky, tahejte přímo za zástrčku. Nikdy netahejte za přírodní šňůru, protože by se mohla poškodit.
- Spotřebič zcela odpojte vytažením zástrčky ze zásuvky.
- Případné závady na spotřebiči se nepokoušejte opravit sami.
Spotřebič vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na technickou podporu.
- Vždy před čištěním spotřebič vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechejte spotřebič vychladnout.



Obalový materiál (plastové sáčky, polystyren atd.) uschovejte mimo dosah dětí.



Tento spotřebič ohřívá vodu a během provozu se může vytvářet vodní pára.

Dávejte pozor, aby nedošlo k opaření horkou vodou nebo párou. Během provozu přístroje se odkládací prostor pro šálky (A6) může rozežhřát.

Používání v souladu s určením

Tento spotřebič je určen k přípravě kávy a ohřívání nápojů.

Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné, a tudíž je nebezpečné. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným používáním tohoto spotřebiče.

Návod k použití

Před zahájením používání spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod. Nedodržení tohoto návodu může být příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržением tohoto návodu.



Tento návod si pečlivě uschovejte. Případným budoucím uživatelům tohoto spotřebiče předejte i tento návod k použití.

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a cappuccina.

Přejeme vám, abyste si s tímto novým spotřebičem užili mnoho příjemných chvil. Věnujte pár minut pročtení tohoto návodu k použití. Zamezíte tím možnému riziku nebo poškození spotřebiče.

Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají legendě, která je uvedena v Popisu spotřebiče (str. 2-3).

Problémy a opravy

Případné problémy se nejprve pokuste odstranit sami podle pokynů uvedených v odstavcích „Význam kontrolky“ na str. 191 a „Odstraňování závad“ na 192.

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě a v případě žádosti o další informace, doporučujeme vám obrátit se telefonicky na zákaznický servis na čísle uvedeném na listu „Zákaznický servis“. Pokud vaše země není na tomto seznamu uvedena, zatelefonujte na číslo uvedené v záručním listu. S případnými žádostmi o opravu se obraťte výhradně na technickou podporu společnosti De'Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu, který je přiložen ke spotřebiči.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!