



Automatická pračka, vestavná
WIW24340EU



BOSCH

cz Návod k použití



4 242002 958705

Vaše nová pračka

Rozhodli jste se pro pračku značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut svého času přečtením tohoto návodu, pro seznámení se s přednostmi vaší pračky.

Pro zajištění vysoké kvality pračky značky Bosch, byla u každé pračky opouštějí náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com/cz nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na rozdíl upozorněno na odpovídajících místech v textu.



Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Pravidla zobrazení

⚠ Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci. Nedodržením pokynů může dojít ke škodám na majetku nebo životním prostředí.

Upozornění/ Tip

Upozornění pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny čísly nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

 Použití podle určení	5	 Prádlo	32
 Bezpečnostní pokyny	6	Příprava prádla	32
Děti/další osoby/domácí zvířata	6	Třídění prádla	32
Instalace	7	Škrobení	33
Provoz	10	Barvení/Odbarvování	33
Čištění/Údržba	11	Změkčování	33
 Ochrana životního prostředí ..	13	 Prací prostředek	34
Obal/Starý spotřebič	13	Správná volba pracího prostředku ..	34
Pokyny pro úsporu	13	Úspora energie a pracího prostředku	34
 Instalace a připojení	14	 Předvolby programu	35
Rozsah dodávky	14	Počet otáček odstředování	35
Bezpečnostní pokyny	15	Odložený start	35
Plocha pro instalaci	15	 Dodatečná nastavení programu	36
Instalace na kluzné desky	15	Speed/Eco	36
Vestavba pod/nad vysokou pracovní desku	16	 Obsluha spotřebiče	37
Instalace na podstavec	16	Příprava pračky	37
Instalace na podstavec se zásuvkou	16	Volba programu/ Zapnutí spotřebiče	37
Ostranění přepravních pojistek	17	Změna dalších programových nastavení	37
Délka hadice a kabelu	18	Volba dodatečných nastavení programu	38
Přívod vody	19	Uložení prádla do bubnu	39
Odtok vody	20	Dávkování pracího prostředku a aviváže	40
Vyrovnání spotřebiče	20	Spuštění programu	40
Elektrické připojení	21	Dětská pojistka	40
Vestavba spotřebiče	22	Přidání prádla	40
Před prvním praním	27	Změna programu	41
Přeprava	28	Přerušování programu	41
 Seznámení se se spotřebičem	29	Konec programu během zastavení máchání	41
Pračka	29	Konec programu	41
TimeLight (podle modelu)	29	Vyjmutí prádla/Vypnutí spotřebiče .	42
Ovládací panel	30		
Displej	31		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!