

**NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUCTION MANUAL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

CCH 301



**Elektrická vyhřívaná dečka
Elektrická vyhrievacia dečka
Mata elektryczny
Electric heating pad
Elektromos melegítő valátét**

Gallet

19/7/2018

CE

GAL 09/2018

CZ	I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚN	3
	II. POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ	6
	III. POKYNY K POUŽITÍ	6
	IV. ÚDRŽBA	7
	V. ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH	7
	VI. TECHNICKÁ DATA	8
	VII. LEGISLATIVA A EKOLOGIE	8
SK	I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	10
	II. POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV	12
	III. POKYNY K POUŽITIU	13
	IV. ÚDRŽBA	14
	V. ODSTRAŇOVANIE PORÚCH	14
	VI. TECHNICKÉ ÚDAJE	14
	VII. LEGISLATÍVA A EKOLÓGIA	15
PL	I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	17
	II. OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH	20
	III. ZASTOSOWANIE	20
	IV. KONSERWACJA	21
	V. USUWANIE USTEREK	21
	VI. DANE TECHNICZNE	22
	VII. PRAWODAWSTWO I EKOLOGIA	22
EN	I. SAFETY WARNINGS	24
	II. CONTROLS DESCRIPTION	26
	III. INSTRUCTION FOR USE	27
	IV. MAINTENANCE	27
	V. TROUBLESHOOTING	28
	VI. TECHNICAL DATA	28
	VII. LEGISLATIVE & ECOLOGY	28
HU	I. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS	30
	II. A KÉSZÜLÉK ELEMEI	32
	III. HASZNÁLATI TUDNIVALÓK	33
	IV. KARBANTARTÁS	34
	V. HIBAELHÁRÍTÁS	34
	VI. MŰSZAKI ADATOK	34
	VII. JOGALKOTÁS ÉS ÖKOLÓGIA	35

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze - obsahuje důležité instrukce. Tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možnosti i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte pro pozdější použití.

I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.
- Aby se zabránilo popálení, nepoužívejte pro osoby neschopné pohybu, pro osoby přecitlivělé na teplo a osoby neschopné reagovat na přehřátí. Nepoužívejte pro velmi malé děti (0–3 let). Děti do 3 let nejsou schopny reagovat na přehřátí.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu
- Děti starší 3 let nesmí spotřebič používat, jestliže nejsou řídicí zařízení nastavena rodičem nebo opatrovníkem, nebo pokud nebylo dítě dostatečně instruováno, jak ovládat bezpečně řídicí zařízení.
- Před montáží a demontáží, před čištěním nebo údržbou, pokud ho necháváte bez dozoru spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu el. zásuvky!
- Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně nebo upadl na zem a poškodil se, poškodil se a je netěsný. V takových případech zanechte spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!