

NÁVOD K POUŽITÍ

Smart watch Immax SW11



Zkontrolujte, zda je baterie zcela nabitá. Pokud baterie není plně nabitá, nabíjejte ji minimálně po dobu 2 - 3 hodin. Pokud jsou chytré hodinky vypnuté, na LCD se zobrazí ikona nabíjení.

Spárování s chytrým telefonem

1. Pomocí QR kódu si stáhněte a nainstalujete aplikaci „WearFit“



2. Uživatelé telefonů se systémem android naleznou aplikaci „WearFit“ v obchodu Google Play, uživatelé se systémem IOS stáhnou aplikaci v App Store.

Funkce

Úvodní obrazovka: zobrazuje stav baterie, datum a čas, dobu spánku, počet kroků. (Čas na chytrých hodinkách se po spárování s aplikací automaticky synchronizuje s časem telefonu. Čas nelze manuálně nastavit na chytrých hodinkách.)



Sport: automaticky se zaznamenává počet kroků, spálených kalorií a vzdálenost, kterou ujdete

Měření srdeční frekvence: chytré hodinky automaticky měří aktuální srdeční frekvenci. Pomocí aplikace můžete měření spustit i manuálně. Náramek se přepne do rozhraní pro měření tepové frekvence, dlouhým stiskem spustíte měření. Po dokončení měření se LCD vrátí do odpovídajícího rozhraní.

Měření krevního tlaku: chytré hodinky automaticky měří aktuální krevní tlak. Pomocí aplikace můžete měření spustit i manuálně. Náramek se přepne do rozhraní pro měření krevního tlaku, dlouhým stiskem spustíte měření. Po dokončení měření se LCD vrátí do odpovídajícího rozhraní.

Měření hladiny kyslíku v krvi: chytré hodinky automaticky měří hladinu kyslíku v krvi. Pomocí aplikace můžete měření spustit i manuálně. Náramek se přepne do rozhraní pro měření hladiny kyslíku v krvi, dlouhým stiskem spustíte měření. Po dokončení měření se LCD vrátí do odpovídajícího rozhraní.

Sledování spánku: chytré hodinky automaticky sledují každodenní kvalitu spánku.

Režim cvičení: stisknutím vstoupíte do rozhraní režimu cvičení. Existují tři režimy: běh, horolezectví a jízda. Stiskněte a podržte zvolený režim, čímž začnete zaznamenávat čas pohybu a spálené kalorie. Kliknutím sledování pozastavíte, následně spustíte.

Notifikace: zobrazuje notifikace přichozích hovorů a zpráv.

Další funkce: stopky (dlouhé stisknutí pro vstup, ukončení, klepnutí na start, pauza), hledání telefonu (dlouhé stisknutí pro hledání, klepnutí pro pauzu), vypnutí (dlouhé stisknutí pro vypnutí), reset (dlouhé stisknutí pro reset hodinek), QR kód (adresy pro stažení aplikace).

Chytré hodinky nelze spárovat s telefonem

Android

1. Ujistěte se, že v mobilním telefonu je systém Android 4.4 a nebo vyšší a máte bluetooth zapnutý. Na chytrých hodinkách nesmí být zobrazena ikona bluetoothu (pokud je ikona bluetooth zobrazena na náramku, znamená to, že je již připojen). Restartuje chytré hodinky a zkuste párování znovu.

2. Pokud se stále nemůžete připojit, přejděte do Nastavení telefonu - Správa aplikací - Správa oprávnění - Správa práv pro aplikace, vyhledejte aplikaci (WearFit) a označte všechna oprávnění jako "Povolit"

IOS

1. Ujistěte se, že v mobilním telefonu je bluetooth zapnutý. Na chytrých hodinkách nesmí být zobrazena ikona bluetoothu (pokud je ikona bluetooth zobrazena na náramku, znamená to, že je již připojen). Restartuje chytré hodinky a zkuste párování znovu.

Upozornění

1. V případě jakéhokoli problému s kvalitou výrobku nebo s použitím chytrých hodinek, kontaktujte prosím přímo prodejce.

2. Výsledky měření jsou pouze orientační a nejsou určeny pro lékařské použití. Dodržujte prosím pokyny lékaře.

3. S ochranou proti vodě a prachu IP67 můžete hodinky používat v bazénu. Hodinky by se však neměly používat pro potápění, vodní lyžování nebo jiné

aktivity. Nedávejte hodinky do horkých nebo jiných korozivních kapalin. Potápění do větší hloubky než 1 metr může způsobit, že do hodinek pronikne voda. Záruka se na toto poškození nevztahuje.

4. Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění, při přípravě tohoto dokumentu bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajištění přesnosti obsahu, avšak všechna prohlášení, informace a doporučení v tomto dokumentu nepředstavují záruku jakéhokoli druhu. Je normální, že některé funkce se mohou v určité verzi softwaru lišit.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!