



230 V ~, 50/60 Hz, 1800 Watt

FG 120

Kontaktní gril

Kontaktný gril

Frytownica

Olajsütő

Cvrtnik





- CZ** Návod k obsluze
- SK** Návod na obsluhu
- PL** Instrukcja obsługi
- H** Használati útmutató
- SI** Navodila za uporabo



Všeobecné pokyny

Tento spotřebič je určen pouze k použití v domácnosti a v interiéru. Není určen k podnikatelským účelům. Přečtěte si prosím pozorně návod k použití a pečlivě ho uschovejte. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, nezapomeňte k němu přiložit návod k použití. Používejte spotřebič pouze k uvedenému účelu a dodržujte bezpečnostní pokyny. Výrobce neodpovídá za poškození nebo poranění zapříčiněná nedodržением pokynů uvedených v tomto návodu k použití. Odstraňte veškerý obalový materiál a všechny nálepky. Řádně umyjte všechny komponenty (viz kapitola Čištění).

Bezpečnostní pokyny

-  **Horký povrch!**
Při dotknutí se povrchu spotřebiče během provozu hrozí nebezpečí popálení.
- Připojte a provozujte spotřebič pouze v souladu s údaji uvedenými na výrobním štítku.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud došlo k jeho poškození nebo poškození napájecího kabelu. Zkontrolujte spotřebič před každým použitím!
- Nedotýkejte se zástrčky mokřými rukama.
- Zástrčka smí být připojena pouze k dobře přístupné zásuvce nainstalované podle předpisů.
- Při odpojování spotřebiče od elektrické sítě vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
- Po každém použití nebo při poruše vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Netahejte za napájecí kabel. Dbejte na to, aby přírodní kabel nepřišel do styku s ostrými hranami nebo se nezaklínil.
- Napájecí kabel nesmí přijít do styku s horkými částmi spotřebiče.
-  **Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud na ně dozorá odpovědná osoba nebo pokud byly poučeny, jak se spotřebičem bezpečně zacházet, a chápou případná rizika spojená s používáním spotřebiče. Děti nesmí provádět čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče, pokud jim není alespoň 8 let a nenacházejí se přitom pod dozorem.**
- Děti mladší 8 let nesmí přijít do styku se spotřebičem a napájecím kabelem.
- Děti si nesmí hrát se spotřebičem ani obalovým materiálem (např. plastovými sáčky).
- Spotřebič nelze používat spolu s časovačem nebo samostatným dálkovým ovládacím systémem!
- Nenechávejte spotřebič během provozu nikdy bez dozoru.
- Neuchovávejte spotřebič v exteriéru nebo ve vlhkém prostoru.
-  **Neodkládejte nic na spotřebič a nezakrývejte ventilační otvory.**
-  **Neponořujte spotřebič nikdy do vody.**
- Ponechte kolem spotřebiče alespoň 10 cm místa.
- Nikdy nepoužívejte porouchaný spotřebič, např. pokud spadne nebo se jiným způsobem poškodí.
- Výrobce nenese odpovědnost za poškození vzniklá nevhodným zacházením a nedodržением pokynů uvedených v návodu k použití.
- Z bezpečnostních důvodů smí veškeré opravy jako např. výměnu napájecího kabelu provádět pouze zákaznický servis.
- Spotřebič se zahřívá. Přemísťujte ho pouze po vychladnutí.
- Používejte spotřebič pouze k účelům uvedeným v tomto návodu k použití.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!