



CZ ■ Kávovar

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
 - zemědělské farmy;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Spotřebič je určen výhradně k přípravě překapávané kávy nebo čaje.

⚠ Varování:

Nesprávné použití může vést k poranění.

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na jeho typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky. Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič nebo do blízkosti otevřeného ohně.
- Spotřebič musí být vždy umístěn na stabilním, vodorovném a suchém povrchu. Neumísťujte jej na parapety oken, odkapávací desku dřezu apod.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazény.
- Ohřívací plotýnku a víko spotřebiče nepoužívejte k odkládání předmětů.
- Zásobník naplňujte pouze studenou pitnou vodou. Neplňte jej ohřátou nebo perlivou vodou, mlékem nebo jinou tekutinou ani do něj nevkládejte žádné předměty. Maximální kapacita zásobníku na vodu je 1,8 l. Zásobník nepřepĺňujte.
- Spotřebič používejte pouze se skleněnou konvicí, která je s ním dodávána. Skleněnou konvici nepřepĺňujte, nestavte ji na jiné zdroje tepla ani ji nepoužívejte pro ohřev tekutin nebo potravin v mikrovlnné troubě.
- Nepoužívejte spotřebič se skleněnou konvicí, která je prasklá nebo která má uvolněnou či poškozenou rukojeť apod. Vykazuje-li konvice jakékoli známky poškození, musí být nahrazena novou.
- Spotřebič nesmí být používán bez držáku filtru a filtru na kávu. Kávu ani čaj nikdy nesypejte přímo do držáku filtru.
- Před zapnutím se ujistěte, že zásobník je naplněn vodou, že víko spotřebiče je řádně uzavřeno a že konvice je umístěna na ohřívací plotýnce.

⚠ Výstraha:

Během procesu vaření kávy nebo čaje neotvírejte víko. Nedotýkejte se zahřátého povrchu plotýnky nebo skleněné konvice. Mohlo by dojít k popálení. Ke zdvihnutí a přenášení konvice používejte rukojeť.

- Při provozu vystupuje z ventilačních otvorů horká pára. Z tohoto důvodu ponechte nad spotřebičem alespoň 20 cm volného prostoru.
- Po vypnutí jsou přístupné povrchy spotřebiče zahřáté v důsledku zbytkového tepla.
- Při manipulaci s konvicí naplněnou horkou tekutinou dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření.
- Zahřátou konvici neponořujte do ledově studené vody. Prázdnou konvici nenechávejte stát na zapnuté ohřívací plotýnce. Mohlo by dojít k jejímu poškození.
- Před opakovaným použitím spotřebič vypněte a nechte jej 10 minut vychladnout. Před plněním zásobníku se ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostní tepelnou pojistkou, která automaticky přeruší elektrický obvod v případě, že dojde k jeho přehřátí. Pokud taková situace nastane, odpojte spotřebič od síťové zásuvky a nechte jej vychladnout. Po vychladnutí můžete spotřebič opět používat. Zásobník nenaplňujte studenou vodou za účelem rychlého ochlazení topného tělesa.
- Spotřebič udržujte v čistotě. Čištění provádějte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.
- Před čištěním nebo přemístěním spotřebič vždy vypněte, odpojte od síťové zásuvky a nechte jej zchladnout. Spotřebič nepřemísťujte se zásobníkem naplněným vodou nebo s konvicí umístěnou na ohřívací plotýnce.
- Spotřebič vyjma odnímatelných částí neomývejte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedostal do kontaktu s vodou nebo vlhkostí nebo se zahřátým povrchem.
- Spotřebič odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za přívodní kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!