

COOK 30

MWP 303 - MWP 304

Gebrauchsanweisung
Instruction for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
Інструкція з експлуатації



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкция по эксплуатации
تعليمات وكيفية الاستخدام
Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

PT ES
CZ HU SK

INSTALAÇÃO	
INSTALAÇÃO	7
SEGURANÇA	
NORMAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES	8
GUIA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	9
PRECAUÇÕES	10
ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO	
ACESSÓRIOS	11
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	12
PAINEL DE CONTROLO	
DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO	13
DESCRIÇÃO DO VISOR	14
UTILIZAÇÃO GERAL	
MODO DE ESPERA	15
PROTEÇÃO DE INÍCIO/SEGURANÇA PARA CRIANÇAS	15
INTERROMPER OU PARAR A COZEDURA	15
ADICIONAR/MEXER/VIRAR OS ALIMENTOS	15
CLOCK (RELÓGIO)	16
FUNÇÃO DE COZEDURA	
JET START (INÍCIO RÁPIDO)	17
MICROWAVE (MICROONDAS)	18
DEFROST MENU (DESCONGELAÇÃO)	19
GRILL (GRELHADOR)	20
COMBI GRILL (GRELHADOR COMBINADO)	21
AUTO COOK MENU (MENU COZINHAR AUTOMATICAMENTE)	22
YOGURT (IOGURTE)	24
SOFT/MELT (AMOLECER/DERRETER)	25
STEAM (COZER) (DISPONÍVEL APENAS NO MODELO MWP 304)	26
DOUGH RISING (LEVEDAÇÃO DE MASSA)	28
KEEP WARM (MANTER QUENTE)	29
AUTO CLEAN (LIMPEZA AUTOMÁTICA)	30
VOLUME: SILENCE MODE (MODO SILENCIOSO)	31
SUGESTÕES AMBIENTAIS	
SUGESTÕES AMBIENTAIS	31
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	32

ÍNDICE

INSTALACIÓN

INSTALACIÓN.....	33
------------------	----

SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.....	34
GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS.....	35
PRECAUCIONES.....	36

ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO

ACCESORIOS.....	37
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.....	38

PANEL DE MANDOS

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL.....	39
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA.....	40

USO GENERAL

MODO DE ESPERA.....	41
PROTECCIÓN DE ENCENDIDO/SEGURIDAD INFANTIL.....	41
PAUSA O INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN.....	41
AÑADIR / REMOVE / DARLE LA VUELTA AL ALIMENTO.....	41
CLOCK (RELOJ).....	42

FUNCIONES DE COCCIÓN

JET START (INICIO RÁPIDO).....	43
MICROWAVE (MICROONDAS).....	44
DEFROST MENU (MENÚ DESCONGELACIÓN).....	45
GRILL.....	46
COMBI MICROWAVE + GRILL (MICROONDAS COMBINADO + GRILL).....	47
MENÚ AUTO COOK (COCCIÓN AUTOMÁTICA).....	48
YOGUR.....	50
SOFT/MELT (ABLANDAR/DERRETIR).....	51
STEAM (VAPOR).....	52
RISING (AUMENTAR).....	54
KEEP WARM (MANTENER CALIENTE).....	55
AUTO CLEAN (LIMPIEZA AUTOMÁTICA).....	56
SILENCE MODE (MODO SILENCIO).....	57

CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.....	57
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	58

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!