



Podlahový vysavač
BSGL53291



BOSCH

cz Návod k použití



Uchovejte si prosím návod k použití.
V případě předání vysavače další osobě předejte také návod k použití.

Použití podle určení

Tento spotřebič je určen k domácímu nebo podobnému, neprůmyslovému použití. Takové použití zahrnuje např. použití jak v prostorech pro zaměstnance obchodů a kanceláří, v zemědělských a jiných provozech, tak pro hosty v penzionech, malých hotelech a podobných ubytovacích zařízeních. Tento spotřebič je určen k použití do nejvyšší povolené nadmořské výšky 2000 m. Vysavač používejte výhradně dle pokynů v tomto návodu k použití.

Abyste předešli poraněním a škodám, nesmí být vysavač používán k následujícím účelům:

- Vysávání lidí nebo zvířat.
- Vysávání:
 - Zdraví poškozujících, ostrých, horkých nebo rozžhavených látek.
 - Vlhkých nebo kapalných látek.
 - Snadno vznětlivých nebo výbušných látek a plynů.
 - Popela, sazí z kamen a centrálních topných systémů.
 - Tonerového prachu z tiskáren a kopírek.

Náhradní díly, příslušenství, sáčky do vysavače

Naše originální náhradní díly, naše originální příslušenství a zvláštní příslušenství a rovněž naše sáčky do vysavače jsou přizpůsobeny vlastnostem a požadavkům našich vysavačů. Doporučujeme Vám používat výhradně naše originální náhradní díly, naše originální příslušenství a naše originální sáčky do vysavače. Tím zajistíte dlouhou životnost a trvale vysoký čistící výkon Vašeho vysavače.

! Upozornění:

- Použití náhradních dílů, příslušenství/zvláštního příslušenství jiných rozměrů a nižší kvality může vést k poškození Vašeho vysavače, na které se nevztahuje naše záruka, pokud bylo poškození způsobeno použitím právě takových výrobků.

Bezpečnostní pokyny

Tento vysavač odpovídá platným technickým a případným bezpečnostním předpisům.

- Spotřebič smí používat děti starší 8 let. Osoby se sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi nebo vědomostmi smí spotřebič používat pouze pod dohledem, nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a porozuměly případným nebezpečím spojeným s jeho používáním.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, které nejsou pod dohledem.
- Odstraňte z dosahu malých dětí igelitové tašky a fólie a zlikvidujte je.
=> Hrozí nebezpečí zadušení!

Správné používání

- Vysavač připojte a provozujte pouze dle údajů na typovém štítku.
- Nikdy nevysávejte bez sáčků na prach, popř. nádoby na prach, krytu motoru a výfukového filtru.
=> Spotřebič se může poškodit!
- Hubicí a trubkou během vysávání nikdy nedávejte do blízkosti hlavy.
=> Hrozí nebezpečí poranění!
- Během vysávání schodiště musí spotřebič vždy stát níže než uživatel.

- Síťový přípojovací kabel a hadice nejsou určeny k nošení/přepravě vysavače. Poškozené síťové připojení spotřebiče smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k jeho poškození.
- Při provozu delším než 30 minut zcela vytáhněte síťový přípojovací kabel.
- Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě zatahněte za zástrčku, ne za přípojovací kabel.
- Síťový přípojovací kabel netahejte přes ostré hrany a nepřiskřípněte ho.
- Dávejte pozor na to, aby se síťová zástrčka během automatického navíjení kabelu nevyvrstila proti osobám, částem těla, zvířatům nebo předmětům.
- Síťový přípojovací kabel ved'te pomocí síťové zástrčky.
- Před všemi pracemi prováděnými na vysavači ho odpojte z elektrické sítě.
- Poškozený vysavač neuvádějte do provozu. V případě jakékoli poruchy vytáhněte síťovou zástrčku.
- Z důvodu předejití jakémukoli ohrožení smí opravy a výměnu náhradních dílů vysavače provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.
- Chraňte vysavač před povětrnostními vlivy, vlhkostí a tepelnými zdroji.
- Na filtr (sáček na prach, filtr motoru, výfukový filtr atd.) nedávejte žádné hořlavé nebo alkohol obsahující látky.
- Vysavač není určen k provozu na stavbách.
=> Nasátí stavební suti může vést k poškození spotřebiče.
- Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, pokud ho nepoužíváte.
- Vysloužilý spotřebič, které již nebudete používat, odevzdejte k řádné likvidaci.

! **Všimněte si, prosím**

- Zásuvka musí být zajištěna minimálně 16 A pojistkou. Pokud by se někdy pojistka při spouštění spotřebiče vypnula, může to být způsobeno tím, že jsou do stejného elektrického obvodu současně připojeny další elektrické spotřebiče s vysokým příkonem. Vypnutí pojistek můžete předejít tím, že před spuštěním spotřebiče nastavíte nejnižší výkon a zvýšíte ho teprve po zapnutí.

Pokyny k likvidaci

■ Obalový materiál

Obal chrání vysavač před poškozením při přepravě. Je zhotoven z ekologických materiálů, a proto je recyklovatelný. Nepotřebné obaly zlikvidujte na sběrných místech v rámci recyklačního systému »zelený bod«.

■ Vysloužilý spotřebič

Vysloužilý spotřebič obsahuje často hodnotné materiály. Proto Váš vysloužilý spotřebič za účelem dalšího zhodnocení odevzdejte u Vašeho prodejce, příp. v recyklačním centru. Na aktuální způsoby likvidace se prosím zeptejte u Vašeho prodejce nebo na obecním úřadě.

■ Likvidace filtru a sáčku do vysavače

Filtr a sáček do vysavače jsou vyrobeny z ekologických materiálů. Pokud neobsahují žádné látky, které se nesmí vyhodit do domovního odpadu, můžete je zlikvidovat v domovním odpadu.

Upozornění k energetickému štítku

U tohoto vysavače se jedná o univerzální vysavač. Pro dosažení deklarované energetické efektivity a třídy čištění na koberci používejte přepínatelnou univerzální hubici.

Pro dosažení deklarované energetické efektivity a třídy čištění na tvrdých podlahách se spárami a rýhami používejte prosím přiloženou hubici na tvrdé podlahy.

Výpočty jsou založeny na nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) Nr. 665/2013 ze 3. května 2013 doplňující směrnici 2010/30/EU. Všechny postupy, které nejsou přesněji popsány v tomto návodu, byly provedeny na základě DIN EN 60312-1:2014.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!