



Podlahový vysavač
BSG6A212



BOSCH

cz Návod k použití



Uschovejte si prosím návod k použití.

V případě předání vysavače další osobě předejte také návod k použití.

Použití podle určení

Tento spotřebič je určen k domácímu nebo podobnému, neprůmyslovému použití. Takové použití zahrnuje např. použití jak v prostorech pro zaměstnance obchodů a kanceláří, v zemědělských a jiných provozech, tak pro hosty v penzionech, malých hotelech a podobných ubytovacích zařízeních. Tento spotřebič je určen k použití do nejvyšší povolené nadmořské výšky 2000 m.

Vysavač používejte výhradně dle pokynů v tomto návodu k použití.

Abyste předešli poraněním a škodám, nesmí být vysavač používán k následujícím účelům:

- Vysávání lidí nebo zvířat.
- Vysávání:
 - Zdraví poškozujících, ostrých, horkých nebo rozžhavených látek.
 - Vlhkých nebo kapalných látek.
 - Snadno vznětlivých nebo výbušných látek a plynů.
 - Popela, sazí z kamen a centrálních topných systémů.
 - Tonerového prachu z tiskáren a kopírek.

Náhradní díly, příslušenství, sáčky do vysavače

Naše originální náhradní díly, naše originální příslušenství a zvláštní příslušenství a rovněž naše sáčky do vysavače jsou přizpůsobeny vlastnostem a požadavkům našich vysavačů. Doporučujeme vám používat výhradně naše originální náhradní díly, naše originální příslušenství a naše originální sáčky do vysavače. Tím zajistíte dlouhou životnost a trvale vysoký čistící výkon vašeho vysavače.

! Upozornění:

- Použití náhradních dílů, příslušenství/zvláštního příslušenství jiných rozměrů a nižší kvality může vést k poškození vašeho vysavače, na které se nevztahuje naše záruka, pokud bylo poškození způsobeno použitím právě takových výrobků.

Bezpečnostní pokyny

Tento vysavač odpovídá platným technickým a případným bezpečnostním předpisům.

- Spotřebič smí používat děti starší 8 let. Osoby se sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi nebo vědomostmi smí spotřebič používat pouze pod dohledem, nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a porozuměly případným nebezpečím spojeným s jeho používáním.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, které nejsou pod dohledem.
- Odstraňte z dosahu malých dětí igelitové tašky a fólie a zlikvidujte je.
=> Hrozí nebezpečí zadušení!

Správné používání

- Vysavač připojte a provozujte pouze dle údajů na typovém štítku.
- Nikdy nevysávejte bez sáčků na prach, popř. nádoby na prach, krytu motoru a výfukového filtru.
=> Spotřebič se může poškodit!
- Hubici a trubku během vysávání nikdy nedávejte do blízkosti hlavy.
=> Hrozí nebezpečí poranění!
- Během vysávání schodiště musí spotřebič vždy stát níže než uživatel.

- Sítový přípojovací kabel a hadice nejsou určeny k nošení/přepravě vysavače. Poškozené sítové připojení spotřebiče smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k jeho poškození.
- Při provozu delším než 30 minut zcela vytáhněte sítový přípojovací kabel.
- Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě zatáhněte za sítovou zástrčku, ne za přípojovací kabel.
- Sítový přípojovací kabel netahejte přes ostré hrany a nepřiskřípněte ho.
- Dávejte pozor na to, aby se sítová zástrčka během automatického navíjení kabelu nevymrštila proti osobám, častem těla, zvířatům nebo předmětům.
- Sítový přípojovací kabel ved'te pomocí sítové zástrčky.
- Před všemi pracemi prováděnými na vysavači ho odpojte z elektrické sítě.
- Poškozený vysavač neuvádějte do provozu. V případě jakékoli poruchy vytáhněte sítovou zástrčku.
- Z důvodu předejití jakémukoli ohrožení smí opravy a výměnu náhradních dílů vysavače provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.
- Chraňte vysavač před povětrnostními vlivy, vlhkostí a tepelnými zdroji.
- Na filtr (sáček na prach, filtr motoru, výfukový filtr atd.) nedávejte žádné hořlavé nebo alkohol obsahující látky.
- Vysavač není určen k provozu na stavebních.
- ⇒ Nasatí stavební suti může vést k poškození spotřebiče.
- Vypněte spotřebič a vytáhněte sítovou zástrčku ze zásuvky, pokud ho nepoužíváte.
- Vysloužilé spotřebiče, které již nebudete používat, odevzdejte k řádné likvidaci.

! Všimněte si, prosím

- Zásuvka musí být zajištěna minimálně 16 A pojistkou. Pokud by se někdy pojistka při spuštění spotřebiče vypnula, může to být způsobeno tím, že jsou do stejného elektrického obvodu současně připojeny další elektrické spotřebiče s vysokým příkonem.
- Vypnutí pojistek můžete předejít tím, že před spuštěním spotřebiče nastavíte nejnižší výkon a zvýšíte ho teprve po zapnutí.

Pokyny k likvidaci

■ Obalový materiál

Obal chrání vysavač před poškozením při přepravě. Je zhotoven z ekologických materiálů, a proto je recyklovatelný. Nepotřebné obaly zlikvidujte na sběrných místech v rámci recyklačního systému »zelený bod«.

■ Vysloužilý spotřebič

Vysloužilé spotřebiče obsahují často hodnotné materiály. Proto váš vysloužilý spotřebič za účelem dalšího zhodnocení odevzdejte u vašeho prodejce, příp. v recyklačním centru. Na aktuální způsoby likvidace se prosím zeptejte u vašeho prodejce nebo na obecním úřadě.

■ Likvidace filtru a sáčku do vysavače

Filtr a sáček do vysavače jsou vyrobeny z ekologických materiálů. Pokud neobsahují žádné látky, které se nesmí vyhodit do domovního odpadu, můžete je zlikvidovat v domovním odpadu.

Všeobecné pokyny

■ Prachový sáček

Doporučujeme vám používat výhradně naše originální prachové sáčky. U vašeho spotřebiče se jedná o vysoce účinný vysavač, který při používání kvalitních prachových sáčků dosahuje velice dobrých výsledků čištění. Pouze použití kvalitních prachových sáčků, jako zvláště originálních prachových sáčků Bosch zajišťuje možnost dosažení hodnot energetické třídy, zachycení prachu a kapacity zadržování prachu stanovených energetickým štítkem EU. Při použití prachových sáčků nižší kvality (např. papírových sáčků) mohou navíc být nepříznivě ovlivněny životnost a výkon vašeho spotřebiče. V konečném důsledku může používání rozměrově nepřesných nebo kvalitativně méně hodnotných prachových sáčků vést ke škodám na vašem vysavači. Takové škody nejsou pokryty naší zárukou. Více informací získáte na www.bosch-home.com/cz.

■ Příslušenství

Vzhled příslušenství (hubice, sací trubka atd.) se může při stejném způsobu fungování lišit od vyobrazení v tomto návodu k použití.

■ Symboly



Na vysávání čalouněného nábytku, polštářů a záclon.



Na vysávání kusových a celoplošných kobereců.



Na vysávání hladkých a tvrdých podlah.



Upozornění k energetickému štítku

U tohoto vysavače se jedná o univerzální vysavač. Pro dosažení deklarované energetické efektivity a třídy čištění na koberci použijte přepínatelnou univerzální hubici.

Pro dosažení deklarované energetické efektivity a třídy čištění na tvrdých podlahách se spárami a rýhami používejte prosím přiloženou hubici na tvrdé podlahy.

Výpočty jsou založeny na nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) Nr. 665/2013 ze 3. května 2013 doplňující směrnici 2010/30/EU. Všechny postupy, které nejsou přesněji popsány v tomto návodu, byly provedeny na základě DIN EN 60312-1:2014.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!