

1	SEZNAM OBSAHU BALENÍ .....	2
2	DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	2
3	PŘÍVOD VZDUCHU .....	3
4	MAZÁNÍ .....	4
5	DŮLEŽITÉ!!! .....	4
6	PROVOZ.....	5
7	ÚDRŽBA .....	5
8	TECHNICKÉ ÚDAJE .....	6
9	HLUKOVÉ ZATÍŽENÍ.....	6
10	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ .....	6
11	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .....	8
12	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ .....	8

**PNEUMATICKÁ SADA 27 KUSŮ POWAIR0021**

**UPOZORNĚNÍ!** Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti tuto příručku a obecné bezpečnostní instrukce. Váš pnematický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

**1 SEZNAM OBSAHU BALENÍ**

- Odstraňte veškeré balicí materiály
- Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny)
- Zkontrolujte úplnost obsahu obalu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si balicí materiály na co nejdříve dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu.



**VAROVÁNÍ** Balicí materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!

1 x 1/2" pneumatický utahovák  
1 x 6 mm stopková minibuska  
1 x pistole na nafukování pneumatik  
1 x ofukovací pistole  
3 x standardní nástavce pro pneumatický utahovák  
2 x euro samčí spojka se samčím závitem  
2 x euro samčí spojka se samičím závitem

1 x euro samičí spojka  
1 x 1/8" adaptér pro brusné kameny  
5 x 1/4" brusné kameny  
5 x 1/8" brusné kameny  
1 x 5m hadice PE s euro spojkou  
1 x samičí  
2 x ruční klíče  
1 x kufřík s lisovanými přihrádkami  
1 x návod k obsluze



Jestliže shledáte chybějící nebo poškozené díly, obraťte se na svého obchodníka.

**2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

- Při používání utahováku dodržujte veškerá dílenská bezpečnostní pravidla, předpisy, podmínky atd.
- Při práci se vzduchem ovládanými nástroji nenoste hodinky, prstýnky, náramky ani volné oblečení.
- **UPOZORNĚNÍ!** Před výměnou příslušenství a jakýmkoliv servisním zásahem nástroj vždy odpojte od přívodu vzduchu.
- Utahovák udržujte v dobrém stavu a vyměňujte poškozené nebo opotřebované díly. Používejte pouze originální díly. Neschválené díly mohou být nebezpečné.

- **UPOZORNĚNÍ!** Udržujte správný tlak vzduchu a dohlížejte na to, aby nebyl překračován. Doporučujeme 90 psi.
- Vzduchovou hadici chraňte před teplem, olejem a ostrými hranami. Před každým použitím vzduchovou hadici zkontrolujte a ujistěte se, že jsou všechny spoje bezpečné.
- Používejte pouze nárazové nástavce / dláta / brusné kameny konstruované konkrétně pro použití s pneumatickým utahovákem / řehtačkovým klíčem / pneumatickým kladivem.
- **UPOZORNĚNÍ!** Denně prohlížejte pneumatické utahovány / řehtačkové klíče / pneumatická kladiva z hlediska možného nadměrného opotřebení nebo prasklin.
- **Pozor!** Pneumatické utahovány / řehtačkové klíče a předmětná příslušenství se nesmějí používat s tímto nástrojem. Nepoužívejte nástavce a příslušenství pro manuální použití.
- **Pozor!** Pružinový držák přidržuje dláto v uložení a je třeba jej zajistit, aby mohlo dláto řádně fungovat.
- **Pozor!** Příslušenství brusky je nominálně kalibrováno na 10000 ot/min nebo více.
- Noste schválený štít na oči / tvář, chrániče sluchu a rukou.
- **UPOZORNĚNÍ!** Z důvodu možné přítomnosti asbestového prachu z brzdových obložení doporučujeme při práci v blízkosti brzdových systémů vozidel nosit vhodnou ochranu dýchacích cest.
- Udržujte rovnováhu a správný postoj. Zajistěte, aby podlaha nebyla kluzká a noste neklouzavou obuv.
- Udržujte děti a osoby, jejichž přítomnost není nutná, mimo pracoviště.
- **NEPOUŽÍVEJTE** utahovák k výkonu prací, pro něž není určen.
- **NEPOUŽÍVEJTE** utahovák, je-li poškozen nebo považován za vadný.
- **NEPOUŽÍVEJTE** utahovák, nebyli-li jste poučeni kvalifikovanou osobou o tom, jak se používá.
- **NENOSTE** utahovák za vzduchovou hadici a nemiňte jím na sebe ani na jiné osoby.
- **NEMIŘTE** vzduchem ze vzduchové hadice na sebe ani na jiné osoby.
- Když se nástroj nepoužívá, odpojte ho od přívodu vzduchu a uložte na bezpečné a suché místo, kam nemají přístup děti.

### **3 PŘÍVOD VZDUCHU**

- Před připojením ke vzduchovému přívodu se ujistěte, že je vzduchový ventil (nebo spoušť) v poloze vypnuto.
- Vyžaduje vzduch o tlaku 90 psi a průtok odpovídající specifikaci.
- **UPOZORNĚNÍ!** Při práci se utahovákem zabezpečte přívod čistého vzduchu o tlaku nepřevyšujícím 90 psi. Příliš vysoký tlak vzduchu a znečištěný vzduch zkracují následkem přílišného opotřebení životnost výrobku a mohou být nebezpečné natolik, že způsobí škody na materiálu nebo osobní zranění.
- Vzduchovou nádrž odkaľujte každý den. Voda ve vzduchovém vedení nástroj poškodí.
- Čistěte vstupní vzduchový filtr každý týden.
- Tlak vzduchu je třeba zvýšit jako kompenzaci za neobvykle dlouhé vzduchové hadice (přes 8 metrů). Minimální průměr hadice by měl činit 3/8" vnitřního průměru a instalační díly musejí mít stejné vnitřní rozměry.
- Hadici chraňte před teplem, olejem a ostrými hranami. Vzduchovou hadici pravidelně kontrolujte, zda není opotřebena, a ujistěte se, že jsou všechny spoje bezpečné.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!