

**Sušička potravín MAXXO se
systémom rotujúcich sušiacích
plát ROTO DRY+**



SUŠIČKA POTRAVIN MAXXO ROTO DRY+ NÁVOD K OBSLUZE

Aby jste předešli poškození přístroje, před prvním použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uchovejte si ji pro případné budoucí použití.

Bezpečnostní pokyny

Je nezbytné umístit sušičku na pevný, rovný a žáruvzdorný podklad (např. na keramickou dlažbu, desku z nehořlavého materiálu apod.) abyste předešli případnému poškození přístroje.

- Sušičku nenechávejte v provozu bez přerušení déle než 48 hod. Po ukončení déletrvajícího provozu sušičku vypněte (stisknutím tlačítka “ON/OFF”), odpojte od sítě a nechte vychladnout.
- Nevhodné použití přístroje může způsobit uživateli škody, nebo dokonce újmu na zdraví.
- Používejte sušičku vždy pouze k účelům, ke kterým byla vyrobena a v souladu s tímto návodem k obsluze.
- Odpojte přístroj od sítě vždy, když jej nepoužíváte.
- Základnu sušičky s připojením k síti udržujte vždy v bezpečné vzdálenosti od vody. Nikdy nezapínejte přístroj, pokud je jeho povrch mokrá, nebo vlhký.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud přírodní elektrická šňůra, nebo jakékoliv jiné části sušičky vykazují poškození, nebo deformace. V takovém případě kontaktujte příslušné servisní středisko, nebo Vašeho prodejce.
- Pokud je sušička v provozu, nedovolte dětem přístup k přístroji.
- Přístroj před čištěním vždy odpojte od sítě.
- Nevytahujte kabel ze zásuvky vytrhnutím za přírodní šňůru. Uchopte zástrčku a tahem vysuňte ze zásuvky.
- Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití.
- Sušičku během provozu nezakrývejte!
- Nenechávejte přístroj za provozu bez dozoru.
- V zájmu zachování bezpečnosti nesmí být tento spotřebič obsluhován dětmi, nebo osobami se sníženou rozpoznávací schopností a duševní způsobilostí).
- Neumísťujte sušičku blízko plynových, nebo elektrických hořáků, kamen, trub atd.

Nedovolte dětem manipulovat s přístrojem.

Čištění ani údržba tohoto spotřebiče nesmí být prováděna dětmi.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Vyjměte sušičku z krabice a rozbalte.
- Očistěte všechny části přístroje – viz. odstavec “ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA”.
- Zkontrolujte, zda parametry Vaší elektrické sítě v místě použití odpovídají požadavkům přístroje (naleznete na štítku umístěném ve spodní části přístroje).
- Umyjte pečlivě víko a jednotlivá plata teplou vodou s malým množstvím přípravku na mytí nádobí. Očistěte bázi přístroje navlhčeným hadříkem, (NIKDY NEPONOŘUJTE BÁZI DO VODY ANI JINÉ KAPALINY).

FUNKCE

Jednou z velkých výhod systému ROTO DRY+ je rovnoměrná distribuce horkého vzduchu mezi jednotlivými patry bez nutnosti otravného, pravidelného překládání jednotlivých plat (jak je nutné u běžných sušiček) a výrazně lepší sušící efekt i při nižších teplotách (úroveň teploty je nastavitelná). Tím dochází pouze k minimálním ztrátám zdraví prospěšných vitamínů. Vychutnáte si ovoce, zeleninu a houby bez přidání nezdravých konzervačních látek a to skutečně po celý rok.

Záleží opravdu jen na Vaší fantazii – v sušičce lze sušit nejen ovoce a zelenina, ale třeba i květiny jako dekoraci, bylinky (součástí je speciální táč na bylinky), maso, obilniny, na pečícím papíru lze připravovat oblíbená tzv. ovocná kůže atd.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

1. Potravinu, kterou máte v úmyslu sušit nakrájejte na tenčí plátky požadované velikosti a tvaru. Pak umístěte potravinu na jednotlivá sušící plata. Ujistěte se, že se jednotlivé plátky nepřekrývají a je mezi nimi alespoň minimální volný prostor.
2. Vložte plata na sušící bázi.
3. Horní plato přiklopte poklopem. Během sušení musí být horní poklop vždy na sušičce přiklopen.
4. Připojte sušičku k elektrické síti a stiskněte tlačítko “**ON/OFF**” a sušící plata se začnou zvolna otáčet – to znamená, že sušička zahájila sušící proces. Sušička má automaticky přednastavenou teplotu 50st. Celsia a dobu sušení 10hod.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!