

EOA9S31CX
KOAAS31CX



CS

Parní trouba

Návod k použití

Využijte váš spotřebič na maximum

Pro digitální manuál, video návody a podporu
navštivte electrolux.com/getstarted



Electrolux

MYSLÍME NA VÁS

Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.

Vítá Vás Electrolux.

Navštivte naše stránky ohledně:



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:

www.electrolux.com/webselfservice



Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:

www.registerelectrolux.com



Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:

www.electrolux.com/shop


PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.


Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje:

Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.

Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

 Upozornění / Důležité bezpečnostní informace

 Všeobecné informace a rady

 Poznámky k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	5
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob.....	5
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace.....	5
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	7
2.1 Instalace.....	7
2.2 Připojení k elektrické síti.....	8
2.3 Použití spotřebiče.....	8
2.4 Čištění a údržba.....	9
2.5 Vaření v páře.....	9
2.6 Vnitřní osvětlení.....	10
2.7 Obsluha.....	10
2.8 Likvidace.....	10
3. POPIS SPOTŘEBIČE	11
3.1 Celkový pohled.....	11
3.2 Příslušenství.....	11
4. JAK ZAPNOUT A VYPNOUT TROUBU	13
4.1 Ovládací panel.....	13
4.2 Displej.....	13
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	16
5.1 První čištění	16
5.2 První zapojení.....	16
5.3 Bezdrátové připojení.....	16
5.4 Softwarové licence.....	17
5.5 Jak nastavit: Tvrdost vody.....	17
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ	19
6.1 Jak nastavit: Pečicí funkce.....	19
6.2 Jak použít: Zásobník na vodu.....	20
6.3 Jak nastavit: Steamify - Vaření v páře.....	21
6.4 Jak nastavit: Režim vakuového vaření.....	22
6.5 Jak nastavit: Podporované Vaření.....	23
6.6 Pečicí funkce.....	24
7. FUNKCE HODIN	27
7.1 Popis funkcí hodin.....	27
7.2 Jak nastavit: Funkce hodin.....	27
8. POUŽITÍ: PŘÍSLUŠENSTVÍ	31
8.1 Vkládání příslušenství.....	31
8.2 Pečicí sonda.....	31
8.3 Použití vysunovacích drážek.....	34
9. DOPLŇKOVÉ FUNKCE	36
9.1 Automatické vypnutí.....	36
9.2 Chladicí ventilátor.....	36
10. TIPY A RADY	37
10.1 Doporučení k pečení.....	37
10.2 Vlhký horkovzduch.....	37

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!