



pro v í rivky ASPEN / MALIBU / MONTANA / ROVER / SILVER

Návod k použití a instalaci

Pozorně přečtěte a uchovejte pro budoucí použití

Aby se Vířivka chránila proti poškození, každých 150 hodin vypisuje hlášku CH6 FIL resp. FL6, kterou upozorňuje na nutnost pravidelné výměny filtru. Po výměně filtru stiskněte tlačítko filtrace na dobu 5 sekund, hláška zmizí. Uvedená hláška není důvod k reklamaci, ale je to údržbová činnost kterou je třeba pravidelně provádět. V případě reklamace se jedná o neoprávněnou reklamaci a zákazník nese náklady spojené s diagnostikou vířivky a přepravní náklady.

**Pokud se na obrazovce zobrazí chybová hláška, postupujte podle pokynů níže.**

#### **E3, E4, E5, E6 a E7 chybová hláška**

- Odpojte vířivku od napájení na 5 minut a znovu připojte
- Pokud chyba stále přetrvává, postupujte následovně:
  - Zkontrolujte hladinu vody (musí se nacházet mezi min. a max.)
  - Vyčistěte nebo vyměňte filtr
  - Rozšróbujte a vyčistěte 2 trysky (vstup a výstup vody) ve vířivce
  - Zkontrolujte, zda se v prostoru filtrace a pumpy nenacházejí nečistoty
  - Odvzdušňte přívodní trubky
  - Odpojte vířivku na 5 minut a následně znovu připojte do napájení.
  - Pokud problem přetrvává, kontaktujte NetSpa servisní centrum

# BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**Pro svou vlastní bezpečnost a bezpečnost tohoto produktu dbejte na to, abyste dodržovali níže uvedené bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů může způsobit vážné zranění, poškození majetku nebo i smrt. Nesprávná instalace nebo provoz automaticky ruší platnou záruku .**

Přečtěte si a dodržujte následující pokyny: **NEBEZPEČÍ**

## ● Riziko náhodného utonutí:

- Dbejte na zamezení neoprávněného přístupu dětí k danému produktu.
- Pravidelně kontrolujte vrchní kryt kvůli netěsnostem, předčasnému opotřebením, poškození nebo jakýmkoli známám poškození. Nikdy nepoužívejte opotřebovaný nebo poškozený kryt, jelikož neposkytuje požadovanou úroveň ochrany v případě neoprávněného přístupu dítěte k vířivce.
- Kryt vířivky po každém použití uzamkněte. Riziko zranění:

## ●

Pokud je přívodní kabel poškozen, může ho vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se tak zamezilo vzniku nebezpečí.

## ● Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

- Ve vzdálenosti do 1,5 metru od vířivky by neměly být umístovány žádné elektrické spotřebiče, jako je například světlo, telefon, rádio nebo televize.
- Vířivku nepoužívejte v dešti a během bouří.

## UPOZORNĚNÍ

● Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, pro připojení zařízení k elektrickému napájení nepoužívejte prodlužovací kabel, časovače, adaptéry nebo měniče napětí. Elektrická zásuvka musí být vhodně umístěna.

● Zařízení musí být napájeno na proudový chránič (RCD) se jmenovitým proudem nepřesahujícím 10 mA.

● Části zařízení, které jsou pod napětím, kromě částí pod nízkým napětím nepřesahujícím 12V, nesmí být pro uživatele vířivky přímo dostupné.

● Části zařízení, která obsahují elektrické komponenty, kromě dálkově ovládaných zařízení musí být umístěny nebo upevněny tak, aby se zabránilo jejich vniknutí nebo spadnutí do vířivky. Ovládací skříňka musí být umístěna ve vzdálenosti minimálně 2 m od vířivky. Elektrická instalace by měla

● splňovat místní požadavky nebo normy.

## ●

● Toto zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí pokud dostali instrukce týkající se bezpečného používání zařízení a pochopili příslušné rizika. Děti se nesmí hrát se zařízením. Čištění a údržbu zařízení nesmějí provádět děti bez dozoru.

● Abyste snížili riziko vzniku zranění, nedovolte, aby děti používaly toto zařízení bez dozoru. Pro minimalizaci rizika utonutí dítěte

● nenechávejte děti při vířivce bez dozoru. Po každém použití připojte a zamkněte kryt vířivky.

● Ujistěte se, že podlaha je schopna vydržet hmotnost vířivky a vody ( $\geq 500\text{kg} / \text{m}^2$ ). V okolí vířivky musí být zajištěn adekvátní odvodňovací

● systém, který odvede přetékající vodu. Aby nedošlo k poškození, nenechávejte zařízení prázdné po dlouhou dobu.

## ●

● Aby nedošlo k poškození čerpadla, vířivka nesmí být nikdy zapnuta, pokud není naplněna vodou. Vířivku okamžitě opusťte, pokud se cítíte

● unavení nebo ospalí. Abyste zamezili vzniku rizika:

## ●

- Nižší teplotu vody doporučujeme pokud vířivku používají děti nebo pobyt ve vířivce prodlouží nad 10 minut.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!