



**Návod na obsluhu a údržbu
Elektrický vyžínač Sharks SH 1229
Obj. číslo SHK423**



**Výrobce a dovozce: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary
Distributor do SR: SHARKS SLOVAKIA, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec**

**PLASTOVÝ/KARTONOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ
NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!**

Upozornění:

**Před užitím tohoto výrobku prostudujte tento návod a držte se všech
bezpečnostních pravidel a provozních instrukcí.**

**Tento výrobek je určen pro hobby a kutilské používání, nejedná se o PROFI –
řadu!**

Návod je přeložen z originálu výrobce.

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zakoupil značkový elektrický vyžinač Sharks, model SH 1229. Vaše nová strunová sekačka na trávu byla vyvinuta a vyrobena společností Steen QOS, s.r.o., tak, aby splňovala nároky na vysoký standard, provozní spolehlivost, snadnou obsluhu a bezpečnost uživatele.

Při správné péči Vám poskytne stabilní a spolehlivý výkon. Pokud budete používat sekačku správně a pouze k určenému účelu hobby využití, užijete si roky bezpečného provozu a spolehlivého servisu.



UPOZORNĚNÍ

Před použitím Vašeho nového výrobku SHARKS si pečlivě přečtěte tento Návod na obsluhu a údržbu. Věnujte zvláštní pozornost všem UPOZORNĚNÍM a VAROVÁNÍM.

Váš SHARKS produkt má mnoho vlastností, které Vaši práci ulehčí a zrychlí. Při vývoji tohoto nářadí byla věnována velká pozornost bezpečnosti, provozu a spolehlivosti, s ohledem na jednoduchou údržbu a provoz.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Napětí/frekvence	230V/50Hz
Jmenovitý výkon	1000 W
Otáčky naprázdno	7800/min
Max. průměr řezu	350 mm
Průměr kotouče	250 mm
Průměr nylonové struny	1,6 – 2,0 mm
Hladina vibrací	4,38 m/s ²
Hladina akustického tlaku	85 dB(A)
Hladina akustického výkonu	96 dB(A)
Hmotnost	6 kg

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY



Varování



Přečtěte si pozorně manuál před použitím výrobku



Udržujte osoby v bezpečné vzdálenosti!



Nepoužívejte v dešti nebo vlhkém prostředí



Vždy používejte ochranu zraku

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



VAROVÁNÍ! Při použití vyžínače musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. Pro Vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost všech přihlížejících si před použitím stroje pečlivě přečtěte tyto pokyny. Manuál bezpečné uložte také pro pozdější použití.

POZOR! Vyžínač používejte pouze k sečení trávníků a okrajů květinových záhonů. Jiné použití neuvedené v pokynech tohoto manuálu může stroj poškodit a obsluze způsobit vážné zranění.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI

- Vyžínač nesmí používat osoba mladší 16 let, nesvěřujte jej dětem.
- Na nářadí mohou být nálepky a další bezpečnostní symboly, které je nutno respektovat. K předcházení nehodám je důležité, aby každý, kdo používá, udržuje nebo skladuje toto nářadí, dával pozor, používal zdravý rozum a byl příslušně vyškolen.
- Vždy zkontrolujte řádný stav vyžínače. Není-li náležitě uzpůsoben práci, může uživatele ohrozit.
- Před připojením vyžínače do ele. sítě je nutné se ubezpečit, že otáčivé součásti nejsou poškozené a cívka se strunou je správně a bezpečně nasazena.
- Vyžínač nepoužívejte pokud není řezné zařízení řádně zajištěno nebo je poškozené. Před spuštěním vyžínače se ujistěte, že nylonová struna se nedotýká kamenů nebo drtě. Při používání vyžínače vždy noste vhodné oblečení, aby se zabránilo poranění hlavy, rukou nebo nohou. Používejte helmu, brýle (štítek), vysoké pracovní boty (nebo pevné boty a kalhoty) a pracovní rukavice. Nepoužívejte zařízení v sandálech, natož naboso.
- Dle potřeby i ucpávky do uší. Ochrana sluchu je povinná, pokud hluk překračuje 85 dB(A).
- Je-li vyžínač v provozu, dbejte na to, aby řezná část nepřicházela do styku se žádnou částí těla.
- Nikdy jej nespouštějte, není-li v pracovní pozici.
- V případě, že je vyžínač nepoužíván a je ponechán bez dozoru, je podroben prohlídce z důvodu nesprávné funkce, je poškozený přívodní kabel, probíhá-li vyměňena cívky nebo je přemísťována, vypněte ji a vytáhněte ze zásuvky!.
- Dbejte na to, aby se děti nebo jiné osoby či domácí zvířata se nacházely v patřičné vzdálenosti. Posečená tráva, která odlétá, může obsahovat malé kameny a drť, které mohou způsobit zranění.
- Lidé či zvířata se nesmějí přibližovat do 5-ti metrů od vyžínače v době jeho chodu.
- Při obsluze vyžínače dbejte na stabilní a bezpečný pracovní postoj.
- Na ploše, kterou sekáte, nesmějí být dráty, kameny a suť.
- Nesekejte pokud hrozí střet s pevnými předměty. Mohlo by tak dojít k úrazu nebo poškození sekačky.
- Okraj krytu použijte tak, abyste vyžínač udrželi v určité vzdálenosti od stěn, povrchů, různých věcí a citlivých předmětů.
- Nikdy nepoužívejte vyžínač bez krytu. **POZOR!** Kryt je velice důležitý pro Vaši bezpečnost a bezpečnost lidí v okolí a k zachování dobrého funkčního stavu sekačky. Nedodržování těchto bezpečnostních předpisů je nejen nebezpečné, ale vede i k neplatnosti záručních podmínek.
- Zacházejte opatrně s hranou stříhu. Může zastříhávat hluboko.
- Nezkoušejte zastavit nylonovou strunu (řezný nástroj) rukama! Vždy ji nechejte zastavit samovolně.
- **POZOR!** Po zastavení se nylonová struna dále pohybuje ještě několik vteřin.
- Používejte pouze originální strunu. Za žádných okolností nepoužívejte místo nylonové struny kovový drát.
- Nepoužívejte k sekání trávy, která se nedotýká podkladu, například trávy na stěnách nebo skalách apod.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!