

# Hisense

life reimagined

## NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím tohoto spotřebiče, si, prosím, přečtete tento návod k obsluze a uschovejte ho pro budoucí použití.

Čeština

## Obsah

Bezpečnostní a výstražné informace.....	2	Užitečné rady a tipy.....	20
Instalace vašeho nového spotřebiče.....	8	Čištění a péče.....	22
Popis spotřebiče.....	15	Řešení problémů.....	23
Ovládání na displeji.....	17	Likvidace spotřebiče.....	25
Využití vašeho spotřebiče.....	19		



Toto zařízení je v souladu s následujícími směrnicemi EU: směrnice o nízkém napětí LVD 2014/35/EU, směrnice o elektromagnetické kompatibilitě EMC 2014/30/EU, směrnice 2009/125/ES, směrnice ES 1060/2010 a směrnice 2002/96/ES.



## Bezpečnostní a výstražné informace

Pro vaši bezpečnost a správné použití si před instalací a prvním použitím spotřebiče přečtěte tento návod k použití včetně rad a upozornění. Aby se zabránilo zbytečným chybám a nehodám, je důležité se ujistit, že všichni lidé, kteří budou používat tento spotřebič, se seznámili s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče i v případě jeho přestěhování nebo prodeje, aby je kdokoli, kdo ho používá po celou dobu životnosti, byl řádně informován o použití a bezpečnostních

předpisech.

Pro zajištění bezpečnosti lidského života a majetku, dodržujte pokyny z návodu, protože výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené opomenutím.

### **Bezpečnost pro děti a ostatní, kteří jsou zranitelní**

- Tento spotřebič může být používán dětmi starších 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se použití spotřebiče bezpečným

způsobem a pochopily možná rizika. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí, je zde nebezpečí udušení.
- Pokud likvidujete spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte kabel (co nejlíže u spotřebiče, jak můžete) a odstraňte dveře, aby se hrajícím dětem zabránilo úrazu elektrickým proudem nebo aby se děti samy zavřely uvnitř.
- Pokud tento spotřebič, který má magnetická těsnění dvířek, nahrazuje starší spotřebič, který má na dveřích nebo víku pružinový zámek (západky), ujistěte se, že jste znehodnotili tento pružinový zámek před likvidací starého spotřebiče. Tímto zabráníte, aby se z něj pro dítě stala smrtící pastí.

## Všeobecná bezpečnostní upozornění



- **POZOR** - Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a při podobných využitích, jako jsou
  - Kuchyňské prostory zaměstnanců v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
  - Ubytování na stacích a pro klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích obytného typu;
  - Prostředí ubytovacích služeb;
  - Cateringová a podobná neobchodní využití;
- **POZOR** - neukládejte v tomto spotřebiči výbušné látky, jako jsou například aerosolové nádoby s hořlavým hnacím plynem.
- **POZOR** - Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn kvalifikovaným elektrikářem, aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem.
- **POZOR** - Udržujte

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!