

Elektrická koloběžka Alu Power



Uživatelský manuál

!Produkt můžete používat pouze po prostudování tohoto manuálu!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš produkt. Jedná se o vysoce inovativní elektrický pojízdný produkt.

VAROVÁNÍ!

Před používáním produktu se přesvědčte, že jste si řádně přečetli tento manuál a porozuměli instrukcím v něm obsaženým k používání tohoto produktu. Před použitím se důkladně seznamte se všemi funkcemi a se způsobem ovládání přístroje, díky čemuž se vyhnete pádům a dalším nepříjemnostem atd. Uživatelský manuál se zmiňuje o všech pokynech a instrukcích, uživatel je povinen důkladně si je přečíst a řídit se jimi. Naše společnost není zodpovědná za jakékoliv následky, které mohou být výsledkem špatného zacházení s tímto produktem. Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte. Při zjištění jakékoliv závady či podezření na závadu, je zákazník povinen tuto závadu okamžitě nahlásit prodejci, který se postará o případnou reklamaci. Je přísně zakázáno produkt po zjištění závady či při podezření na závadu dále používat a pokoušet se demontovat.

INSTALACE KOLOBĚŽKY

1. Stiskněte tlačítko skládání a uveďte tyč řízení do vzpřímené polohy jako na obrázku
2. Propojte kabel řídítek s kabelem řídítek, vložte řídítka do tyče řízení, upevněte klíčem a ujistěte se, že řídítka jsou ve správné poloze



VLOŽENÍ A VYJMUTÍ BATERIE

Vložení: uvolněte upínání na tyči řízení, upevněte baterii na tyč řízení, zamkněte upínání.

Vyjmutí: uvolněte upínání, odpojte baterii, zamkněte upínání.

INSTRUKCE K ŘÍZENÍ KOLOBĚŽKY

VAROVÁNÍ!

Před každou jízdou zkontrolujte kola, nabití baterie a celkový stav koloběžky. Pokud zjistíte jakýkoliv problém, okamžitě se obraťte na Vašeho prodejce. Nevyměňujte ani neprovádějte jakékoliv úpravy součástí zařízení, které mohou zásadně ovlivnit ovladatelnost a užívání koloběžky či dokonce zapříčinit její zničení. Jakýmkoliv zásahem do zařízení ztrácíte záruku.

Řídítka obsahují **dvě ovládací tlačítka**

Pravé tlačítko: plyn

Levé tlačítko: brzda

1. Stoupněte si na koloběžku a připravte se k jízdě
2. Po dobu alespoň dvou sekund stiskněte tlačítko ZAP/VYP v pravé části displeje
3. Odražte se
4. Stiskněte ovládací tlačítko na pravé části řídítek – tím přidáte plyn – vybírat můžete z 3 rychlostních stupňů

VAROVÁNÍ!

Elektronická brzda a mechanická brzda (u zadního blatníku), mohou být použity ve stejnou dobu.

VÁHOVÉ OMEZENÍ

Důvodem váhového omezení je bezpečnost jezdce a předcházením škodám způsobeným překročením doporučeného váhového limitu.

Maximální nosnost koloběžky: 120 kg

VAROVÁNÍ!

Při překročení váhového omezení hrozí riziko pádu, a tím zranění jezdce či poškození koloběžky. Je zakázáno koloběžku užívat, pokud je Vaše váha vyšší než je stanovený limit.

INSTRUKCE K BATERII

Start: Dlouze stiskněte tlačítko zapínání/vypínání (déle než 2 vteřiny), objeví se 6 indikátorů stavu baterie

Vypnutí: dlouze stiskněte tlačítko zapínání/vypínání. Indikátor červený-nabíjí se, zelený-nabit

VAROVÁNÍ!

Dobijte baterii každých 45 dní pro zachování dobré životnosti baterie. Po dobití odpojte nabíječku, jinak může být zkrácena životnost baterie.

Nepoužívejte baterii v následujících případech:

- 1) Baterie vydává značné teplo či zápach
- 2) Je přísně zakázáno, aby jakákoliv jiná firma, soukromník či samotný uživatel jakkoliv manipuloval s baterií. Nedotýkejte se jakékoliv substance/tekutiny, která vytéká z baterie.
- 3) Baterie obsahují nebezpečné látky, neotvírejte, nevdechujte, nezkoušejte a nedotýkejte se jakékoliv vnitřní součásti baterie ani do ní nic nevkládejte. Používejte pouze nabíječky dodávané námi. Nepřetěžujte baterie ani je nevystavujte přílišnému vybití. Při nabíjení nikdy adaptér nezakrývejte. Musí být umístěn na volném, vzdušném místě.
- 4) Před uskladněním či uschováním plně dobijte baterii, aby se předešlo úplnému vybití baterie po dobu nepoužívání/uskladnění/uschování. Maximální doba uskladnění bez opětovného nabití je 2 měsíce.
- 5) Pokud je teplota skladovacího či úschovného prostoru nižší než 10°C, nenabíjejte baterii. Přeneste zařízení do teplejšího prostředí, kde je více než 10°C a až po té dobijte.

- 6) Zařízení je nezbytně nutné dobíjet pouze v přítomnosti fyzické osoby, a to po celou dobu dobíjení. Je zakázáno zařízení nabíjet bez permanentního dohledu.
- 7) Nabíjejte scooter pouze originální nabíječkou.

INSTRUKCE K DISPLAY



1. Stav baterie
2. Aktuální stupeň
3. Aktuální rychlost
4. Zařazení vyššího převodu
5. Tlačítko ZAP/VYP
6. Podřazení na nižší převod
7. Vzdálenost

Upozornění: Je-li baterie téměř vybitá, vstoupí scooter do režimu nízké rychlosti

SKLÁDÁNÍ A PARKOVÁNÍ



Sklopte tuto páčku ke složení koloběžky



Parkování

1. Zatlačte tyč řízení dopředu a přidržte ji
2. Stiskněte skládací tlačítko k odemknutí tyče zařízení
3. Položte tyč řízení, dokud nebude uzamčena. Scooter může stát sám o sobě v této parkovací poloze (viz obrázek)

MAXIMÁLNÍ DOJEZD

Maximální dojezd při dodržení ideálních podmínek je 20 km.

Ideální podmínky:

- rovný povrch bez jakýchkoliv nerovností či nečistot
- nižší hmotnost jezdce
- vyšší teplota okolního prostředí
- optimální nízká rychlost

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!